

# STANDARDLASTBIL MED RULLFLAKVÄXLARE, SCANIA

## MATERIELVÅRDSSCHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

<b>Förrådsbeteckning</b>	<b>Förrådsbenämning</b>
M5140-725581	RFB13 F6 TK 6X2SC/T
M5140-725681	RFB13 F6 TK 6X2SC/T (körskolebil)
M5140-826311	RFB13 F4 TK 6X2SC/T
M5140-826321	RFB13 F4 TK 6X2SC/T

Detta materielvårdsschema ersätter följande materielvårdsschema:

<b>Förrådsbeteckning</b>	<b>Fastställelse</b>
<b>Förrådsbenämning</b>	<b>Datum, utgåva</b>
M7782-019882	AL MK F HjF MS 141 :16FMV2319-10:1
MV SCHDS RFB13 TK SC	2017-11-09, utg. 2

Generellt gäller att de tillsynspunkter på komponenter/system/utrustning som inte finns på det aktuella fordonet, ska hoppas över.

### Daglig tillsyn

#### Före körning

#### Fordon

- Kontrollbok, felrapporter                      inte användningsförbud, ta del av eventuella felrapporter
- Motorvärmare-/kupévärmare-/  
batteriladdarkablar                                      borttagning
- Torrluftsanslutning                                      borttagning

#### RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

#### Fordon, säkerhetskontroll

- Läckor
- Hjul, hjulmuttrar, slirskydd                      skador, punktering, fastsättning
- Ventil, hyttippump                                      körläge

- Last (t ex container) flak, lämmar, ev breddmarkeringsutrustning, ev farligt gods-skylt, ev nervikt ADR-skylt placering, fastsättning, säkring, borttagning snö och is
- Rullflaksväxlare, hydraulpump utgångsläge, frånkopplad
- Tillbehör placering, säkring
- Brandsläckare plombering
- Belysning, körriktningvisare, bromsljus, ljudsignal funktion
- Rutor, vindrutetorkare, spolare, speglar, skador, rengöring, inställning
- Instrument, varningslampor funktion
- Färd- och parkeringsbroms funktion, provbromsa i låg fart

#### RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Använd säkerhetsbälte, medför körkort och förarbevis.

#### Släpfordon

- Kopplingar, kablar, slangar anslutning
- Parkeringsbroms lossad
- Eventuella stödben transportläge
- Belysning funktion

#### RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

#### Rullflaksväxlare (före användning)

- Hydraulsystem, -anslutningar funktion
- Säkerhetssystem, varningsljus funktion
- Säkerhetssystem, nödstopp funktion

#### RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Under körning och uppehåll

#### Fordon

- Instrument, kontrollampor funktion
- Motor missljud
- Hjul, slirskydd skador, punktering, fastsättning
- Last (t ex container), ev breddmarkeringsutrustning placering, säkring

#### RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

## Efter körning

### Fordon

- Hytt (ut- och invändigt), chassi och påbyggnad rengöring, skador
- Brandsläckare, tryckmätare skador, rengöring, plombering, grönt område
- Kraftöverföring, bromsar, styrning, hjul skador, lufttryck
- Belysning, reflektorer, rutor, speglar skador, funktion
- Smörjning av fordon och påbyggnader enligt smörjschema
- Kontrollbok felrapportering

### RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

#### Rullflaksväxlare (efter användning)

- Hydraulsystem läckning
- Arbetsbelysning funktion
- Rullflaksväxlare rengöring, vid behov ev smörjning efter högtrycksspolning

### RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

## Förvaring

- Avfuktning anslut till avfuktningssystem vid förvaring en natt eller längre
- Underhållsladdning anslutning

### RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

## Korttidsförvaring

- Korttidsförvaring Utför åtgärder enligt M7782-112007, MVSCHF KORTTIDSFÖRV

### RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

## Vid tankning

- Bränsletank, mätare påfyllning, utslag
- SCR-tank (AdBlue) nivå, påfyllning
- Motor oljenivå, påfyllning
- Kylsystem nivå, fryspunkt vid påfyllning
- Styrervo oljenivå, påfyllning
- Behållare för spolarvätska vätskenivå, påfyllning
- Hydrauloljetank oljenivå, påfyllning
- Lufttryck i däck kontroll, påfyllning
- Kontrollbok anteckna påfyllda driv- och smörjmedel

**RAPPORTERA FEL OCH BRISTER**

## Särskild tillsyn

### Tillsynsintervall

Vid behov, dock minst varje kvartal eller senast var 2 000 km.

### Anpassad vårdperiod (beordras av teknisk chef OrgE)

Vid förlängd vårdperiod (halvår), med ett nyttjande på mindre än 200 km/kvartal eller mindre än en månad/kvartal ska följande tillsynspunkter ändå utföras varje kvartal: 2, 6 16, 28 och 32.

Vid behov, dock minst varje kvartal eller senast var 2 000 km

### Allmänt

1. Hytt, chassi och påbyggnad tvättning, städning, vid behov och inför GT

### Provkörning

2. Motor, kraftöverföring, bromsar, styrning, backkameran system, tryckluftssystem missljud, funktion, täthetskontroll

### Motor

3. Inlopps- och avgassystem Inloppsrör, utloppsrör, överladdningsaggregat, avgasrör, ljuddämpare, luftrenare skador, fastsättning, läckning, funktion
4. Smörjoljesystem Oljerenare, -sump, -kylare, -ledning lar läckning
5. Drivremmar, generator, AC-kompressor förslitning, sprickbildning, fastsättning
6. Kylsystem Kylare, expansionskärl, lock, slangar, rör, ventiler skador, läckning, torrsprickor, fryspunkt

### Bränslesystem

7. Bränslesystem Tank, rör, filter, kopplingar läckning, skador, torrsprickor
8. SCR-system (AdBlue) Tank, slangar/rör, kopplingar läckning

### **Elsystem**

- |     |   |  |
|-----|---|--|
| 9.  | Batterier, kablar                                       | fastsättning, vätskenivå,<br>rengöring |
| 10. | Huvudströmställare,<br>eluttag<br>Reglage, dekal, uttag | skador, funktion                       |
| 11. | Kamerasystem<br>Kamera, bildskärm                       | skador, fastsättning                   |

### **Kraftöverföringssystem**

- |     |                                   |                              |
|-----|-----------------------------------|------------------------------|
| 12. | Koppling<br>Reglage               | funktion, missljud, läckning |
| 13. | Växellåda, växelväljare           | funktion, skador, läckning   |
| 14. | Bakaxelväxel/-lar,<br>navväxlar   | läckning                     |
| 15. | Kardanaxlar, knutar,<br>stödlager | skador                       |

### **Bromssystem**

- |     |  |                                    |
|-----|--|------------------------------------|
| 16. | Tryckluftsbehållare,<br>ledning, broms-<br>cylindrar, broms-<br>hävarmar, Duo Matic-<br>koppling | dränering, skador,<br>fastsättning |
|-----|--|------------------------------------|

### **Styrsystem**

- |     |  |                        |
|-----|--|------------------------|
| 17. | Styrväxel<br>Pump, oljebhållare,<br>servostyrväxel             | läckning, fastsättning |
| 18. | Styrleder<br>Armar, stag, kulleleder,<br>dammskydd, länksystem | skador, fastsättning   |

### **Ram, fjädring, hjul**

- |     |   |   |
|-----|---|---|
| 19. | Ram, fjädrar,<br>luftfjäderbälgar,<br>stötdämpare, hjul,<br>hjulpram, reservhjuls-<br>hållare | skador, fastsättning,<br>läckning, slitning |
|-----|---|---|

## Karosseri

20. Hytt skador, fastsättning, låsning,  
Luckor tillbehörsfack, funktion  
dörrar, vindruta,  
vapenhållare, säkerhets-  
bälten, förarstol, taklucka,  
lastsäkringsnät/-täcke,  
sovbädd
21. Hyttippning funktion

## Påbyggnad utvändigt

22. Framstam, stege, skador, fastsättning, funktion  
plattform, tillbehörslådor,  
sidokörningsskydd,  
transportsäkringsöglor,  
bred last-skylt,  
breddmarkerings-  
skyltar, ADR-skylt,  
hållare för farligt gods-  
skyltar, MLC-skylt, fack  
brandsläckare, manöver-  
spak, rullflaksväxlare i  
hytt

## Draganordningar

23. Dragkrok 221 skador, fastsättning, funktion
24. WBG-koppling funktion, låsning  
Signal- och låsstift samt  
indikeringsslampa i hytt,  
tryckluftssystem

## Värmesystem

25. Dieseldriven funktion  
extravärmare

### **Rullflaksväxlare**

- |   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| 26. Kontrollenhet<br>Kopplingslådor, kablar   | skador, fastsättning                  |
| 27. Spridarlämsöppnare  | skador, fastsättning,<br>luftläckning |
| 28. Hydraulsystem<br>Tank, cylindrar, ventiler,<br>slangar, anslutningar,<br>klamring | skador, torrsprickor, läckning        |
| 29. Hjälpfram   | skador, fastsättning                  |
| 30. Lastkrok, låskrokar   | skador, fastsättning                  |
| 31. Styrrullar, tippaxlar   | fastsättning, funktion                |

### **Tillbehör**

- |   |   |
|---|---|
| 32. Tillbehör enligt<br>tillbehörslista | skador, rengöring,<br>fastsättning, inventering,<br>placering |
|---|---|

### **Bättringsmålning**

- |                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| 33. Bättringsmålning | rengöring, kontroll, bättring |
|----------------------|-------------------------------|

### **Smörjning**

- |                        |           |
|------------------------|-----------|
| 34. Enligt smörjschema | smörjning |
|------------------------|-----------|

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER