

LASTTERRÄNGBIL M&S 8X8 SCANIA P124

MATERIELVÅRDSSHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M5141-826241	RFTGB10F5 M&S 8X8/T
M5141-826261	RFTGB PTP M&S 8X8/T
M5149-646231	SNLTGB10 M&S 8X8 /T

Detta materielvårdsschema ersätter följande materielvårdsscheman:

Förrådsbeteckning	Fastställelse
Förrådsbenämning	Datum, utgåva
M7782-012962	AL LGM CSH MS 141:14FMV1136-4:1
MVSCHDS RFTBG SC8X8	2014-09-04, utg. 5
M7782-013282	AL LGM CSH MS 141:14FMV1136-5:1
MVSCHDS SNLTGBSC8X8	2014-09-04, utg. 3

Anm

Generellt gäller att de tillsynspunkter på komponenter/system/utrustning som inte finns på det aktuella fordonet, ska hoppas över.

Daglig tillsyn

Före körning

Fordon

- Kontrollbok, felrapporter inte användningsförbud, ta del av eventuella felrapporter
- Motor-/kupévärmare kablar borttagning
- Torrluftsanslutning borttagning
- Bränslevärmare aktivera vid behov

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Fordon, säkerhetskontroll

- Läckor
- Hjul, hjulmuttrar, slirskydd skador, punktering, fastsättning
- Ventil, hyttippump körläge
- Last (t ex container eller flak) placering, fastsättning, säkring, snö och is lastbärare
- Rullflaksväxlare, hydraulpump utgångsläge, fränkopplad
- Snabblåssystem, anslutningar, skyddspluggar, hydraulpump placering, fränkopplad
- Utrustning, tillbehör, slirskydd, vinschlina, ev breddmarkeringsutrustning koppling, placering, säkring
- Brandsläckare plombering
- Fotstödsplåtar främmande föremål
- Taklucka ej spärrad
- Övre sovplats transportläge
- Sambandsutrustning fastsättning
- Belysning, körvisare, stoppljus, ljudsignal funktion
- Rutor, speglar, vindrutetorkare, spolare inställning, skador, rengöring
- Instrument, varningslampor funktion
- Färd- och parkeringsbroms funktion, provbromsa i låg fart

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Använd säkerhetsbälte, medför körkort och förarbevis.

Släpfordon

- Kopplingar, kablar, slangar anslutning
- Parkeringsbroms lossad
- Eventuella stödben transportläge
- Belysning funktion

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Personaltransportcontainer

- Container lastsäkrad baktill
- Förreglingsdon i eluttag befintlighet
automatläm
- Kommunikationssystem funktion
- Personal i container fastspända

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Rullflaksväxlare (före användning)

- Hydraulolja läckning
- Summer funktion
- Säkerhetssystem, nödstopp utdragen, funktion
- Manöverdon rullflaksväxlare inga lösa föremål som påverkar manöverspaken
- Midjelås-kontrollampa funktion

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Under körning och uppehåll

Fordon

- Instrument, kontrollampor funktion
- Avfrostning front- och sidorutor funktion
- Motor missljud
- Last, utrustning placering, säkring
- Hjul, slirskydd fastsättning
- Antenner nerfälda vid behov

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Vinsch eller lastbärare (under användning)

- Returoljefilter hydraulsystem igensättning, ev byte

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Efter körning

Fordon

- Hytt (ut- och invändigt), chassi och påbyggnad rengöring, skador
- Brandsläckare, tryckmätare skador, rengöring, plombering, grönt område
- Kraftöverföring, bromsar, styrning, hjul funktion, skador
- Luftrenare dränering
- Ljuddämpare avluftningsrör rengöring
- Vattenavskiljande bränslefilter dränering vid behov
- Belysning, körvisare, stoppljus, bredlastskylt, ev breddmarkeringsbelysning, fjärrstrålkastare, roterande varningslykta, ljudsignal, reflektorer, vindrutetorkarblad, speglar, registreringsskyltar, stänkskydd funktion, skador, rengöring
- Smörjning av fordon och påbyggnader enligt smörjschema
- Kontrollbok felrapportering

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Rullflaksväxlare (efter användning)

- Hydraulsystem läckning
- Arbetsbelysning funktion, skador
- Rullflaksväxlare rengöring, vid behov

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Vinsch (efter användning)

- Vinschlina, schackel, krok, linblock skador, placering
- Vinsch, vinschlina rengöring, vid behov

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Förvaring

- Avfuktning anslut till avfuktningssystem vid förvaring en natt eller längre

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Korttidsförvaring (beordrad)

- Korttidsförvaring Utför åtgärder enligt M7782-112007, MVSCHF KORTTIDSFÖRV

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Vid tankning

- Bränsletank, mätare påfyllning, utslag
- Motor oljenivå, påfyllning
- Kylsystem kylvätskenivå, påfyllning
- Styrervo oljenivå, påfyllning
- Behållare för spolarvätska vätskenivå, påfyllning
- Hydrauloljetank, påbyggnad oljenivå, påfyllning
- Lufttryck i däck kontroll, påfyllning
- Kontrollbok anteckna påfyllda driv- och smörjmedel

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Särskild tillsyn

Tillsynsintervall

Vid behov, dock minst varje kvartal eller senast var 2 000 km.

Anpassad vårdperiod (beordras av teknisk chef OrgE)

Vid förlängd vårdperiod (halvår), med ett nyttjande på mindre än 200 km/kvartal eller mindre än en månad/kvartal ska följande tillsynspunkter ändå utföras varje kvartal: 2, 6, 17, 37 och 52.

Vid behov, dock minst varje kvartal eller senast var 2 000 km

Allmänt

1. Hytt, chassi och påbyggnad tvättning, städning, vid behov och inför GT

Provkörning

2. Motor, luftrenare, kraftöverföring, styrning, bromsar, rullflaksväxlare missljud, funktion

Motor

3. Inlopps- och avgassystem skador, fastsättning, Luftrenare, dränerings- läckning, funktion ventil, inloppsrör, överladdningsaggregat, avgasrör, ljuddämpare
4. Oljesystem läckning Oljerenare, -kylare, -sump, -ledning
5. Drivrem skador
6. Kylsystem skador, fastsättning, Kylare, expansionskärl, läckning, funktion lock, slangar, rör, ventiler
7. Bränslesystem fastsättning, skador, läckning Reglage, tank
8. Vattenavskiljande dränering bränslefilter

Elsystem

- | | |
|--|--|
| 9. Batterier, kablar | fastsättning, vätskenivå,
rengöring |
| 10. Tidrelä för värme i rutor | inställning |
| 11. Huvudströmställare,
eluttag
Reglage, uttag | skador, funktion |
| 12. Backkamerasystem
Backkamera, bildskärm | skador, fastsättning, funktion |

Kraftöverföringssystem

- | | |
|---|------------------------------|
| 13. Koppling
Reglage | funktion, missljud, läckning |
| 14. Växellådor
Reglage | fastsättning, funktion |
| 15. Fram- och bakaxelväxlar,
navväxlar, ljuddämpare | skador, läckning, rengöring |
| 16. Kardanaxlar,
medbringare, knutar,
gummidamasker,
dammskydd | skador, fastsättning |

Bromssystem

- | | |
|--|---|
| 17. Bromsar
Färdbroms, parkerbroms,
reglage, ledningar,
bromscylindrar,
bromshävarmar,
tryckluftsbehållare,
lufttorkare, Duo Matic
koppling | skador, läckning, slaglängd,
dränering, funktion |
|--|---|

Styrsystem

- | | |
|---|-----------------------------|
| 18. Styrväxel
Pump, oljebehållare,
servostyrväxel | funktion, läckning |
| 19. Styrleder
Armar, stag, kulleleder,
dammskydd, styrlänk-
system | skador, fastsättning, glapp |

Ram, fjädring, hjul

20. Ram, fjädrar, stötdämpare, hjul skador, fastsättning, läckning, slitning, lufttryck

Karosseri

21. Kaross, hytt Taklucka, stege, antenner, antennfäste, takräcke, bredlastskylt, instigningshandtag, dörrar, bilbälten, stolar, sovplatser läckning, fastsättning, funktion,
22. Hyttippning funktion

Splitterskyddad hytt (ballistiskt skydd)

23. Skyddsluckor tak funktion, fastsättning, sprickbildning, skador
24. Instigningshandtag, klädkrokar, vapenhållare fastsättning
25. Rutor i dörrar fastsättning, tätning
26. Skyddsmoduler front fastsättning
27. Deflektorplåtar, fotstödsplåtar fastsättning, skador
28. Skyddsmoduler invändigt spel/glapp, fastsättning
29. Rutor invändigt skador, rengöring
30. Rutor uppvärmning
31. Dörrar, dämpcylindrar, stödklackar, dörrstopp, minlås, golvmattor funktion, läckning, sprickbildning, skador, fastsättning, glapp
32. Frontlucka, sidoluckor, gummistropp, gångjärn, gasdämpare, stoppvajrar funktion, sprickbildning, skador, glapp, fastsättning
33. Rutor utvändigt, vindrutetorkare sprickor, skador, tätning, funktion, fastsättning
34. Taklucka, dekal nödöppning befintlighet, funktion

Värmesystem

35. Kupévärmare (Eberspächer) funktion, läckning

Utrustning

- | | |
|---|------------------------------------|
| 36. Sambands- och GPS-
utrustning, dekaler | läsbarhet, skador,
fastsättning |
| 37. Hydraulsystem
Pump, slangar,
snabbkopplingar | skador, fastsättning, läckning |
| 38. Draganordning
Dragkrok | skador, funktion, fastsättning |
| 39. Påbyggnad
Stegar, tillbehörlåda,
reservhjulshiss,
stänkskydd, stötfångare,
hållare för förbandstecken
MLC-skylt, ADR-skylt,
styrrullar vinschlina | skador, fastsättning, funktion |

Rullflaksväxlare

- | | |
|--|---|
| 40. Kopplingslåda, kablar | skador, fastsättning |
| 41. Spridarlämsöppnare | funktion |
| 42. Tank, cylindrar, ventiler,
slangar, förskruvningar,
klamring | fastsättning, skador,
torrsprickor, läckning |
| 43. Hjälprom | skador, fastsättning |
| 44. Låskrokar, låshakar,
lastkrok, midjelås | skador |
| 45. Flänshjul, tippaxlar | fastsättning, glapp |

Vinsch

- | | |
|---|------------------|
| 46. Vinschinfästning, linlås,
kaus, krok, lina, styrrullar | skador, funktion |
|---|------------------|

Personaltransportcontainer

- | | |
|---|--------------------------------|
| 47. Kommunikations-
utrustning, skydd
induktiva givare, låshakar,
jordningsskrub | fastsättning, skador, funktion |
|---|--------------------------------|

Snabblåssystem

- | | |
|---|---|
| 48. Elsystem
Kopplingslådor, kablar | skador, fastsättning |
| 49. Hydraulsystem
Hydraultank, filter,
ventiler, sidoramp,
slangar | fastsättning, skador,
torrsprickor, läckning |
| 50. Tryckluftssystem
Ventiler, uttag | fastsättning, skador |
| 51. Mekaniksystem
Redskapsfästen,
mellanram, snabblås,
framstam | skador, fastsättning |

Tillbehör

- | | |
|---|---|
| 52. Tillbehör enligt
tillbehörslista | skador, rengöring,
fastsättning, inventering |
|---|---|

Bättringsmålning

- | | |
|----------------------|-------------------------------|
| 53. Bättringsmålning | rengöring, kontroll, bättring |
|----------------------|-------------------------------|

Smörjning

- | | |
|------------------------|-----------|
| 54. Enligt smörjschema | smörjning |
|------------------------|-----------|

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER