

DRICKSVATTENCONTAINER 20 7M3 RFR

MATERIELVÅRDSSHEMA GRUNDTILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M5584-547111	DVTNCO20 7M3 RFR /T

Vårdbestämmelser

Regler och riktlinjer för grundtillsynens genomförande återfinns i M7739-352024 H GT Con o LösLastB (Handbok grundtillsyn för container och övriga lösa lastbärare).

Vid egenkontroll (Gt 2) på containern ska M7782-019331 MVSCHG RULL-FLAKSRAM, samt M7782-019381 MVSCHG SJÖKL CONT användas, punkter som berör egenkontroll redovisas i dessa scheman.

Protokoll över gjorda iakttagelser ska upprättas och utgöra underlag för reparationsbeställning.

Datum, plats och signatur för utförd Grundtillsyn (Statusbedömning/Egenkontroll) redovisas på bevakningskort i kontrollboken och i LIFT.

Kontrollmärke för genomförd och godkänd Grundtillsyn (Statusbedömning/Egenkontroll) anslås på märkskylt.

Anvisningar för smörjning finns i smörjschema, instruktionsbok och reparationsbok.

Tillgång till elkraft 400 V/32 A erfordras för grundtillsynens genomförande.

Allmänt gäller att kontroll ska ske beträffande skador, fastsättning och funktion.

Förkortningar i schemat har nedanstående betydelse

Gt 1	=	Grundtillsyn (utförs varje år)
Gt 2	=	Egen kontroll (utförs vart annat år)
Gt	=	Se anvisningar i repbok eller annan angiven publikation anvisning

Grundtillsyn inför förrådsställning utförs enligt Gt 1 och Gt 2.

Referenser

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M7782-040244	SMSCH DVTNCO20 7M3
M7786-041801	IBOK DVTNCO20 7M3
M7787-039341	RBOK DVTNCO20 7M3
M7781-006481	UF SKYDD 200-018046C
M7782-019331	MVSCHG RULLFLAKSRAM
M7782-019381	MVSCHG SJÖLKL CONT
M7739-352024	H GT CON O LÖSLASTB

Allmänt

Gt 1	System/komponent	Gt anvisning	Omfattning/felyttring
x	Kontrollbok		Komplett enl. Vård FM
x	Särskild tillsyn		Utförd max 30 dagar innan Gt
x	Felrapport		Kvarstående fel
x	Bevakningskort		Kontroll avseende utförd Gt-smörjning
x	Identifiering, BIC-nr, märkskylt		Kontroll av överensstämmelse
x	Dekaler, skyltar, märkning	•	Befintlighet, läsbarhet
x	TO		Ej utförda åtgärder

Egenkontroll

Gt 2	System/komponent	Gt anvisning	Omfattning/felyttring
x	Kontrollera att Gt 2, är genomfört inom gällande tidsintervall	•	Enligt MVSCHG RULLFLAKSRAM M7782-019331, och MVSCHG SJÖKL CONT M7782-019381

Utvändigt

Vänster sida

Gt 1	System/komponent	Gt anvisning	Omfattning/felyttring
x	Luckor, lås, tätningar		
x	Jordningsbult, libell		
x	Ytbehandling		

Framtill

Gt 1	System/komponent	Gt anvisning	Omfattning/felyttring
x	Stege		
x	Ytbehandling		

Höger sida

Gt 1	System/komponent	Gt anvisning	Omfattning/felyttring
x	Ytbehandling		

Baktill

Gt 1	System/komponent	Gt anvisning	Omfattning/felyttring
x	Luckor, lås, tätningar		Läckning
x	Vattenanslutningar, lock		
x	Elanslutningar, lock, jordningsbult		
x	Manöverpanel/elcentral; strömställare, kontrollampor, personskyddsautomater, nödstoppbrytare, transformator, överspänningsskydd, värmeelement, termostat, märkning, automatsäkringar, ledningar, kopplingsplintar		
x	Rullflaxrullar		
x	Ytbehandling		

Upptill

Gt 1	System/komponent	Gt anvisning	Omfattning/felyttring
x	Gångbro, skyddsräcke		
x	Ytbehandling		

Vattentank

Gt1	System/komponent	Gt anvisning	Omfattning/felyttring
x	Vattentank, skyddsplåtar		
x	Nivåmätare, länkage		
x	Tankkupol; lucka, manlucka, tätningar, under-/övertrycksventiler, atmosfärfilter, nivågivare, elanslutning, vattenanslutning, lock		

Pumprum

Gt 1	System/komponent	Gt anvisning	Omfattning/felyttring
x	Väggar, golv, tak, luckor, lås, tätningar, gångjärn, dräneringshål med pluggar		
x	Belysningsanordning, ledningar, strömställare		
x	Hållare och fästen		
x	Eluttag, lock, märkning		
x	Värmebläkt, eluttag, anslutning, ledningar, reglage		
x	Rörledningar, ventiler, kopplingar, klamring		Läckning, kärvning
x	Pump, anslutning, kopplingar, tryckströmställare		Läckning
x	UV-renare, styrenhet, lampa, elanslutning, kvartsrör, hus, anslutningar		Läckning
x	Filter, lock, filterhus, anslutningar		Rengöring filterinsats, läckning
x	Termostat, värmekablar		Läckning
x	Brandsläckare	•	UF SKYDD 200-018046C
x	Ytbehandling		

Elverk

Elverkslåda

Gt 1	System/komponent	Gt anvisning	Omfattning/felyttring
x	Luckor, lås, tätningar, ljudisolering, stöttor		
x	Manöverpanel, kontrollenhet, strömställare, automatsäkring, motorskydd, nödstoppbrytare		
x	Inloppsluftspjäll, spjällmotor, termostat		
x	Elektrisk kylfläkt		Rengöring
x	Avstörningsfilter, elledningar, anslutningar		
x	Utloppskanal		
x	Elverksram, invallning		Dränering

Elverksmotor

Gt 1	System/komponent	Gt anvisning	Omfattning/felyttring
x	Motor allmänt, ventilspel, motorfästen, skyddsgaller/-plåtar	•	Kontroll/justering ventilspel var 300:e timme
x	Kylsystem, kylfläkt		
x	Elsystem, startmotor, ledningar, vakter, givare, batteri, stomanslutningar, stoppmagnet		Konditionstest av batteri
x	Inloppssystem, luftrenare, ledningar		
x	Avgassystem, grenrör, avgasrör, genomföring i tak, avgasrörsstos		Läckning
x	Bränslesystem, slangar, ledningar, insprutare, insprutningspump, matarpump, filter, bränsletank, givare, anslutningar,	•	Läckning. Byt bränslefilter vid Gt. Kontrollera/rengör insprutare var 300:e driftstimme.

Elverksgenerator

Gt 1	System/komponent	Gt anvisning	Omfattning/felyttring
x	Generator allmänt, luftintag		Rengöring vid behov

Smörjning

Gt1	System/komponent	Gt anvisning	Omfattning/felyttring
x	Grundtillsynsmörjning	•	Utförs enligt smörjschemats kolumn Grundtillsyn