

# MONTERINGSSATS BT46 FÖR BROBV120 (M8410-799010)

## MATERIELVÅRDSSCHEMA GRUNTILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

| <b>Förrådsbeteckning</b> | <b>Förrådsbenämning</b> |
|--------------------------|-------------------------|
| M8410-799010             | MONT BT46BROBV120/S     |

## Vårdbestämmelser

Schemat gäller för Skjutsim BT 46 materiel. Allmänt gäller att kontroll ska ske beträffande skador, fastsättning och funktion.

Protokoll över gjorda iakttagelser ska upprättas och utgöra underlag för reparationsbeställning (rep efter GT). Grundtillsyn (med statusbedömning) redovisas i gällande underhållsdatasystem (LIFT/PRIO).

Daglig tillsyn ska vara utförd.

|           |   |  |
|-----------|---|--|
| Gt 1      | = | Grundtillsyn (utförs varje år)                         |
| Gt F      | = | Grundtillsyn före förrådsställning, utförs enligt Gt 1 |
| Pos       | = | Positionsnummer enligt ...                             |
| Se manual | = | Se anvisningar i ...(Xx)                               |

## Referenser

| <b>Förrådsbeteckning</b> | <b>Förrådsbenämning</b> |
|--------------------------|-------------------------|
| M7778-016541             | RBOK SKJUTSIM BT46      |
| M7786-041361             | IBOK TESTUTR BT46       |
| M7776-009790             | RDK SKJUTSIM BT46,K     |

## Utrustning

| <b>Förrådsbeteckning</b> | <b>Förrådsbenämning</b> |
|--------------------------|-------------------------|
| F6400-086986             | TESTUTR SKJUTSIM 46     |

### Monteringssats BT46 FÖR BROBV120 (M8410-799010)

| Pos | Gt | System/komponent | Se manual | Omfattning/felyttring   |
|-----|----|------------------|-----------|---|
|     | 1  |                  |           |   |
| 1   | x  | TO               | Testutr   | Ej utförda åtgärder.  |
| 2   | x  | Märkning         |           | Okulär kontroll:<br>- Märkskyltar finns och är läsliga  |
| 3   | x  | Hållare          |           | Okulär kontroll:<br>- Hållare komplett enligt ritning<br>- Fri från sprickor och hel  |
| 4   | x  | Kablar           |           | Okulär kontroll:<br>- Kabelhölje fri från synliga skador<br>- Stift rena och sitter fast med rätt orientering, ej böjda, skadade eller brända<br>- Formgods och bakkåpor hela, rena och fastsatta |
| 5   | x  | Kabelgenomföring |           | Funktion:<br>- Test i kabeltest<br>- Kabeldonet lätt att montera i don och låsa fast  |
| 6   | x  | Antenner         |           | Okulär kontroll:<br>- Fri från synliga skador<br>Funktion:<br>- WLN-antenn - Test ihop med MVI3<br>- GPS-antenn - Test ihop med RSI<br>- DAN-antenn - Test ihop med RSI                           |
| 7   | x  | Inventering      |           | Enligt satslista.   |

För att göra grundtillsyn på komplett applikation hänvisas till grundtillsyn för generella enheter:

- M7782-042791, MVSCHG BT46 GEN ENH