

ELVERK 5 KVA

SMÖRJSCHEMA

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning M2650-163011
Förrådsbenämning ELV 5 KVA D /T

Detaljerade anvisningar finns i instruktionsboken.

Nr	Smörjställe	Antal	Intervall enligt respektive anmärkning				Gru till-syn	Sär till-syn	Dag till-syn	Nr
			Nr	Dag till-syn	Sär till-syn	Gru till-syn				
1	Bränslefilter, motor (Byte var 400:e driftimme)	1								
2	Motor, olja (Byte 400:e driftimme, dock minst varje år)									
3	Oljefilter (Byte var 400:e driftimme, dock minst varje år)	1								
4	Bränslefilter, uppfordringspump (Byte var 400:e driftimme, dock minst varje år)	1	1		▲ B ■					3
5	Leder, länkar, gångjärn, lås, m.m. (Gäller även tillbehör) (Smörj var 400:e driftimme, dock minst varje år)	1			▲ B ■					4
6	Oskyddade ytor av stål (Gäller även tillbehör) (Var 3:e månad)		2	☼ K	☼ B ■					5
										6

Bild 1. Elverk 5 kVA

Volymuppgifter

Motor, inkl filter

1,5 dm³ (l)

Teckenförklaring

☼ M0722-297096 KORRSKYDDSPRAY 297

☼ M0741-840906 MOTOROLJA 5W-40

☼ Droppsmörjning

▲ Speciell åtgärd

K Kontrollera

B Byt