

## LEDNINGSNODER STABSPLATS IO

### MATERIELVÅRDSSCHEMA GRUNTILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M8139-184150	LN HYTT SWS

### Vårdbestämmelser

#### Anm

Detta schema gäller för ledningsstödssystemets ingående enheter, INTE hytt med egen vårdinstruktion.

Positionsnummer enligt TO UF SAMBAND 875-028294 Grundtillsyns-anvisning ledningsnoder Stabsplatser IO.

Gt 1	=	Grundtillsyn (utförs varje år)
Gt F	=	Grundtillsyn före förrådsställning, enligt Gt 1
Pos	=	Positionsnummer
Se TO	=	Se anvisningar i Teknisk order Grundtillsynsanvisning ledningsnoder Stabsplatser IO

Allmänt gäller att kontroll ska ske beträffande skador, fastsättning och funktion.

### Referenser

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M7786-265231	IBOK LN HYTT SWS
M7786-451331	IBOK STABSHYTT
M7786-264181	IBOK KRAGG UPS2700W
M7786-264611	IBOK IP-TFN IP110
M7786-264391	IBOK HÖGTTFN IP
M7786-040081	IBOK ATABOX IP28
M7786-035301	SNABBG TFNKRY 7301
M7786-038461	MANUAL MGFI
M7786-451871	HANDHB TFNKRY/KRYPT
M7782-019621	MVSCHG MGFI

<b>Förrådsbeteckning</b>	<b>Förrådsbenämning</b>
M7782-019622	MVSCHDS MGFI
M7782-259281	MVSCHG SW 3400
M7782-022071	MVSCHG KLIENTDATOR
M7782-259221	MVSCHG ATA 19/2 IP 28

  

<b>Dokumentnummer</b>	<b>Titel</b>
AF LS IO MARK 025196	Drift av mobil nod i MKN
DF LS IO MARK 025216	Konfigurering av Mobil nod i MKN
UF SAMBAND 260-116	Anvisning för kontrollmätning av optokablar i tele- och datakommunikation
UF LEDN 810-023363	Underhållsplan materiel Klientdatorer
UF LEDN 810-023361	Underhållsplan materiel Laserskrivare
UF PGAI 024192	Särskild tillsyn och Grundtillsyn för signalskyddsmateriel SIGRID/PGAI
UF PGAI 024931	Underhållsplan Materiel för signalskyddsmateriel SIGRID/PGAI
UF SAMBAND 610 023729	Underhållsplan materiel TFNKRYPTO 7301C /T och BORDSADAPTER 2SB/S
UF SAMBAND 100 026639	Underhållsplan Materiel (UHP-M) för RAKEL ADMINUTR (DATOR FM AP-M GEN8)
CISCO OL-16447-01	Cisco ME 3400E Ethernet Access Switch Hardware Installation Guide
CISCO OL-23803-02	SWITCH C3560CG-8PCS, Catalyst 3560-C and 2960-C Switch Hardware Installation Guide
HP 649165-001	HP EliteBook 8760w Mobile Workstation Maintenance and Service Guide
HP CE955-90907	LASERJET PRO 300 COLORLASERJET PRO 400 COLORUser Guide
HP 621018-001	Hardware Reference Guide HP t5550/t5565/t5570 Thin Clients
DELL P40G001	Dell Latitude E7440 Owners Manual Rev. A01 2013-12
Mildef 6167-702-01	User Guide Media Converter MC702

## Utrustning

Förrådsbenämning	Förrådsbeteckning	Referensbeteckning
Multimeter	-	Fluke 77 eller motsvarande
Rengöringsvätska 218	M0736-218001	Kontaktsprej

### 3.1 Identifiering

Pos	Gt	System/komponent	Se TO	Omfattning/felyttring
	1			
3.1.1	x	Märkskyltar, dekaler	•	Befintlighet, läsbarhet
3.1.2	x	Ledningsnodens enheter, individnummer	•	Kontroll uppföljningssystem
3.1.3	x	Säkerhetskritiska enheter	•	Kontroll genomförd grundtillsyn
3.1.4	x	Kryptomateriel	•	Grundtillsyn
3.1.5	x	Klientutrustning	•	Grundtillsyn
3.1.6	x	Ledningsnod, ingående enheter	•	Rengöring
3.1.7	x	Ingående enheter, montering	•	Kontroll, fastsättning
3.1.8	x	Kablage	•	Kontroll, skador, fastsättning
3.1.9	x	Kraftförsörjning	•	Kontroll, skador, fastsättning
	x	TO-läge		Kontroll

### 3.2 Funktionskontroll

Pos	Gt	System/komponent	Se TO	Omfattning/felyttring
	1			
3.2.2	x	SWITCH C3560CG-8PCS	•	Funktion
3.2.3	x	SW 3400 12P KMB 4, fläktar, filter	•	Rengöring, funktion
3.2.4	x	ATA 19/2 IP28	•	Funktion
3.2.5	x	MEDOMV 7 TP-SM/LC/T	•	Funktion

### 3.3 Övrig materiel

Pos	Gt	System/komponent	Se TO	Omfattning/felyttring
	1			
3.3	x	Kablar för klienter, kabelvindor	•	Kontroll, funktion, skador