

## ANDNINGSLUFTSKOMPRESSOR E 170L /T

### MATERIELVÅRDSSHEMA GRUNTILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

| <b>Förrådsbeteckning</b> | <b>Förrådsbenämning</b> |
|--------------------------|-------------------------|
| M2350-496011             | Andluftkomp E170L/T     |

### Vårdbestämmelser

Anvisningar för smörjning finns i smörjschema och underhållshandbok.

|          |   |   |
|----------|---|---|
| Sk       | = | Säkerhetskontroll                                     |
| GT 1     | = | Grundtillsyn (GT1 utförs varje år)                    |
| GT 15    | = | Grundtillsyn (GT15 utförs var 15:e år)                |
| GT 500h  | = | Grundtillsyn (GT 500h utförs var 500:e drifttimme)    |
| GT 1000h | = | Grundtillsyn (GT 1000h utförs var 1000:e drifttimme)  |
| GT F     | = | Grundtillsyn före förrådsställning, utförs enligt GT1 |
| Se UH    | = | Se anvisningar i M7786-266231 UHHDB ANDLUFTKOMP       |

Allmänt gäller att kontroll ska ske beträffande skador, fastsättning och funktion.

### Referenser

| <b>Förrådsbeteckning</b> | <b>Förrådsbenämning</b> |
|--------------------------|-------------------------|
| M7786-266231             | UHHDB ANDLUFTKOMP       |
| M7786-266211             | ANVHDB ANDLUFTKOMP      |

## Materiell

| Sk | GT |    |      |       | System/komponent                   | Se UH | Omfattning/felyttring            |
|----|----|----|------|-------|------------------------------------|-------|----------------------------------|
|    | 1  | 15 | 500h | 1000h |                                    |       |                                  |
|    | ×  |    |      |       | Kylare                             |       | Rengöring                        |
|    | ×  |    |      |       | Intagsfilter                       | ×     | Kontroll av skick, ev. underhåll |
|    | ×  |    |      |       | Olje-/vattenavskiljare             | ×     | Underhåll, byte av o-ringar      |
|    | ×  |    |      |       | Filterhus                          | ×     | Underhåll, byte av o-ringar      |
|    | ×  |    |      |       | Kompressor                         | ×     | Byte av olja                     |
| ×  | ×  |    |      |       | Luftanalys                         |       | Enligt SS-EN 12021               |
| ×  | ×  |    |      |       | Säkerhetsventil 3:e steget         | ×     | Kontroll av öppningstryck        |
|    | ×  |    |      |       | Ram                                |       | Kontroll, ev. bättringsmålning   |
|    |    | ×  |      |       | Filterhus                          | ×     | Byte                             |
|    |    |    | ×    |       | Intagsfilter                       | ×     | Byte                             |
|    |    |    | ×    |       | Filterhus för intagsluft           | ×     | Byte av o-ring                   |
|    |    |    | ×    |       | Flaskanslutning                    | ×     | Byte av o-ring                   |
|    |    |    | ×    |       | Drivmotor                          | ×     | Byte av drivrem                  |
|    |    |    | ×    |       | Olje-/vattenavskiljare             | ×     | Byte av o-ringar                 |
|    |    |    | ×    |       | Dräneringsaxlar                    | ×     | Byte av o-ring                   |
|    |    |    | ×    |       | Filterhus                          | ×     | Byte av o-ringar                 |
|    |    |    | ×    |       | Tryckhållning-/backventil          | ×     | Kontroll, ev. justering          |
|    |    |    | ×    |       | Samtliga anslutningar              |       | Kontroll av läckage              |
|    |    |    |      | ×     | Silikonpackning (1:a steget)       | ×     | Byte                             |
|    |    |    |      | ×     | O-ring i ventil (2:a steget)       | ×     | Byte                             |
|    |    |    |      | ×     | O-ring i ventil (3:e steget)       | ×     | Byte                             |
|    |    |    |      | ×     | 1:a stegets inloppsventil          | ×     | Byte av ventil inkl. packningar  |
|    |    |    |      | ×     | 1:a stegets utloppsventil          | ×     | Byte av ventil inkl. packningar  |
|    |    |    |      | ×     | 2:a stegets inlopps-/utloppsventil | ×     | Byte av ventil inkl. packningar  |
|    |    |    |      | ×     | 3:e stegets inlopps-/utloppsventil | ×     | Byte av ventil inkl. packningar  |