

DRAGTRUCK F59 DRAGTRUCK F59B

SMÖRJSHEMA

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M5311-381111	DRAGTRUCK F59 /T
M5311-381121	DRAGTRUCK F59B /T

Detaljerade anvisningar finns i följande tre publikationer:

- M7786-403611 IBOK DRAGTR F59 avsnitt 5.8 Underhållsinstruktioner
- M7786-403631 IBOK MOTOR F59 Avsnitt 6 Skötsel och underhållsarbeten
- M7786-451291 IBOK DRAGTR F59B
- M7786-451271 IBOK MOTOR F59B
- M7787-401351 RANV TRANSM F59 avsnitt 5.

Positionsnummer i smörjschema refererar till respektive publikations vårdinstruktion.

Nr	Smörjställe	Antal	Tillstånd			Gru till-syn	Gru till-syn	Sär till-syn	Sär till-syn	Dag till-syn	Nr
			Nr	Dag till-syn	Sär till-syn						
6.1	Motor, olja, oljefilter <i>Anm 2, Anm 3, Anm 10</i>	1									
6.2.1	Bränslefilterpatron <i>Anm 3</i>	1									
6.2.3	Bränslepump, sil <i>Anm 1, Anm 3</i>	1	6.1								5.8.12
5.8.1	Insugningsluftfilter <i>Anm 2</i>	1	6.2.1								
5.1	Transmission, oljefilter <i>Anm 5, Anm 6, Anm 10, Anm 11</i>	1	6.2.3								5.8.21
5.1	Transmission, sugsil <i>Anm 1, Anm 5</i>	1									
1	Påfyllning bränsle <i>Anm 4</i>	1	5.8.1								
2	Leder, länkar, gångjärn, lås, mm (Gäller även tillbehör)		5.1								1
3	Oskyddade ytor av stål (Gäller även tillbehör)		5.1								5.8.6
5.8.5	Bladfjäderbultar <i>Anm 7</i>	2	5.8.18								5.8.8
5.8.6	Fördelningsväxellåda framaxel <i>Anm 1</i>	1	5.8.19								5.8.7
5.8.7	Axelväxel, olja <i>Anm 1</i>	1									
5.8.8	Navreduktion, olja <i>Anm 1</i>	4	5.8.10								5.8.28
5.8.10	Styrspindellager <i>Anm 7</i>	4	5.8.5								5.8.27
5.8.12	Kardanaxlar <i>Anm 7</i>	4									
5.8.18	Hydraulsystem, olja, avluftningsfilter <i>Anm 8</i>	1									2
5.8.19	Hydraulsystem, sugfilter <i>Anm 1</i>	1									3
5.8.21	Bränsletank <i>Anm 9</i>	1									
5.8.27	Dragkrok <i>Anm 1</i>	6									
5.8.28	Gångjärn dörr <i>Anm 1</i>	4									

Bild 1. Dragtruck F59

Volymuppgifter

Motor:	
oljesump	10 dm ³
oljefilter	0,5 dm ³
Transmission med konverter	13 dm ³
Axel:	
fördelningsväxellåda framaxel	2,0 dm ³
axelväxel	4,0 dm ³
navreduktioner	0,3 dm ³
Hydraulsystem, inkl tank	45,0 dm ³



Lagerfett 021 (M0743-021000)



Motorolja, se tabell för viskositet



Tryckolja (M0747-060000)



Transmissionsolja Mobil ATF 220 (M0741-271206)



Transmissionsolja (M0741-263600)



Tunn motorolja

B

Byt

K

Kontrollera

R

Rengör

F

Fyll på

Anmärkningar

- Byt/rengör var 1000:e tim eller varje år.
- Vid användning av dieselbränsolja eller flygdrivmedel med svavelhalt >0,05 viktprocent (500 ppm) ska bytesintervallet minska till 2/3.
Vid användning av dieselbränsolja eller flygdrivmedel med svavelhalt >0,5 viktprocent (5000 ppm) ska bytesintervallet halveras.
Vid dammig miljö ska bytesintervallet halveras.
- Detaljerad anvisning finns i M7786-403631 IBOK MOTOR F59.
- Vid användning av Flygfotogen 75 (NATO F34/F35) ska 0,1 vol% smörjande additiv enligt NATO S-1750, tillsättas. Följande produkter är godkända av NATO: Chevron ODA 1181, ELF VAL 2, ELF VAL 3 och TEXACO FAD07 TDA 1052.
- Detaljerad anvisning för byte finns i M7787-401351 RANV TRANSM F59 samt kontroll av nivå i M7786-403611 IBOK DRAGTR F59 avsnitt 4.3.
- Detaljerad anvisning finns i M7787-401351 RANV TRANSM F59 sid 120.
- Var 500:e tim eller var 6:e månad.
- Byt var 3000:e tim eller var 24:e månad.
- Rengör var 24:e månad.
- Byt var 500:e tim eller varje år.
- Kontroll oljenivå var 200:e tim.



Korrosionsskyddsvätska
Smörjmedel 010 Bio-spray (M0744-010194)

■

Intervall enligt resp anm.

☆

Efter högtrycksspolning

Bild 2. Teckenförklaring

Viskositet smörjmedel

Temp

Motorolja:	
Motorolja 5W/30 (M0741-840800)	-30 – 30 °C
Motorolja 5W/40 (M0741-840900)	-30 – 30 °C
Motorolja 15W/40 (M0741-241400)	-15 – 35 °C