

FRIKTIONSMÄTBIL VOLVO V90

MATERIELVÅRDSSHEMA GRUNTILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M5190-410011	FRIKTMÄTB VO V90 /T

Vårdbestämmelser

Regler och riktlinjer för grundtillsynens genomförande återfinns i M7751-714001 FAG F (Försvarmaktens Regler för Grundtillsyn av Fordon).

Grundtillsyn på fordonets tillhörande utrustning ska utföras samtidigt som grundtillsynen på friktionsmätbilen.

Grundtillsyn före förrådsställning utförs enligt GT 1, GT 2 och GT F.

Anvisningar för smörjning finns i smörjschema, instruktionsbok och reparationsbok.

GT 1	=	Grundtillsyn (utförs varje år)
GT 2	=	Grundtillsyn (utförs vart annat år, inklusive GT 1)
GT F	=	Grundtillsyn före förrådsställning. Utför GT som är aktuellt detta år.
Se Rbok	=	Se anvisningar i Repbok
Trf-Säk	=	Trafiksäkerhetskontroll

Allmänt gäller att kontroll ska ske beträffande skador, fastsättning och funktion.

Referenser

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
-	Av transportstyrelsen utgiven och gällande författning TSFS för kontrollbesiktning
M7751-714001	FAG F
M7786-404291	IBOK FRIKTMÄTB TLG
M7787-401561	RBOK FRIKTMÄTB TLG
M7782-400504	SMSCH FRIKTMÄTB V90
M7771-250450	CDSMST FRIKTMÄT

Trafikvärdighetskontroll

Pos	GT		System/komponent	Se Rbok	Omfattning/felyttring
	1	2			
	X		Kontrollbesiktning		Utförs enligt transportstyrelsen gällande författning TSFS för kontrollbesiktning,

Allmänt

Pos	GT		System/komponent	Se Rbok	Omfattning/felyttring
	1	2			
1	X		Skyltar, dekal, märkningar	•	Befintlighet, läsbarhet
	X		Kontrollbok		Befintlighet, komplett enligt Vård FM, läsbarhet, rapporterade fel, översyn som styrs av föreskrivet intervall
	X		Särskild tillsyn		Utförd max 30 dagar innan GT
	X		Felrapport		Kvarstående fel
	X		Bakaxel		Kontroll
	X		Hydraulcylinder		Kontroll
	X		Transmissionsarm		Kontroll

Åtgärder som ska utföras vid viss mätsträcka

Pos	GT		System/komponent	Se Rbok	Omfattning/felyttring
	1	2			
2	X		Kedjor, bakaxel och transmissionsarm, var 5000:e km mätkilometer	•	Byte av kedjor, anteckna i bevakningskort
3	X		Kedjespänning, bakaxel och transmissionsarm, 200 km efter kedjebbyte		Kontroll, anteckna i bevakningskort

Kupé invändigt

Pos	GT		System/komponent	Se Rbok	Omfattning/felyttring
	1	2			
	X		Instrumentpaneler, display för friktionsmätutrustning, strömställare, kontrollampor, mätare		Drifttid, läsbarhet, visarutslag
	X		Innerbelysning		
	X		Stol, klädsel, inredning		
	X		Fram-, sidorutor		
	X		Fack, hållare, fästen		
	X		Ak5-hållare		
	X		Inredning, vägg-, golv- och takbeklädnad		
	X		Uttag för kupévärmare		

Pos	GT		System/komponent	Se Rbok	Omfattning/felyttring
	1	2			
	X		Elcentral i kupé		Grundtillsyn av funktion och ingående utrustning i sambandssystemet, görs i enlighet med aktuella anvisningar för respektive utrustning
	X		Kupévärmare		
	X		Sambandssystem, högtalare, hållare, fästen, kablar, mikrofon		
	X		Tillbehör		

Utvändigt vänster sida

Pos	GT		System/komponent	Se Rbok	Omfattning/felyttring
	1	2			
	X		Dörr, tätninglist, lås, handtag, sidoruta		
	X		Backspeglar		
	X		Ytbehandling		

Utvändigt baktill

Pos	GT		System/komponent	Se Rbok	Omfattning/felyttring
	1	2			
	X		Torrluftsanslutning		
	X		Bagagelucka, tätninglist, handtag		

Utvändigt höger sida

Pos	GT		System/komponent	Se Rbok	Omfattning/felyttring
	1	2			
	X		Hjul, däck, hjulmuttrar		Förslitning, mönsterdjup, ringtryck. Hjulinställning vid behov
	X		Dörr, tätninglist, lås, handtag, sidoruta		
	X		Påfyllningslock bränsle		Läckning, rengöring
	X		Backspeglar		
	X		Ytbehandling		

Utvändigt framtill

Pos	GT		System/komponent	Se Rbok	Omfattning/felyttring
	1	2			
	X		Elintag kupévärmare och motorvärmare, lock		
	X		Ytbehandling		
	X		Belysning		

Utvändigt tak

Pos	GT		System/komponent	Se Rbok	Omfattning/felyttring
	1	2			
	X		Antenn		
	X		Arbetsstrålkastare		
	X		Ljusskylt		
	X		Varningsljus fält		
	X		Tak		
	X		Ytbehandling		

Friktionsmätutrustning (i bagageutrymme)

Pos	GT		System/komponent	Se Rbok	Omfattning/felyttring
	1	2			
			Hydraulsystem		
4	X		Hydraulkomponenter, slangar och anslutningarna	•	Läckning
5	X		Hydraultank	•	Kontroll oljenivå
6	X		Ackumulator	•	Kontroll gastryck
			Transmissionsarm		
7	X		Skydd transmissionsarm	•	Åtdragning
8	X		Kedjespänning	•	Kontroll, justering
9	X		Kedjehjul	•	Förslitning
10	X		Olja	•	Byte
			Bakaxelhus		
11	X		Kedjespänning	•	Kontroll, justering
12	X		Kedjehjul	•	Förslitning
13	X		Olja	•	Byte
			Mäthjul		
14	X		Mäthjul	•	Förslitning, ålder Använd INTE däck som är äldre än 3 år.
			Kalibreringsutrustning		
		X	Våg		Kalibrera, anteckna i bevakningskort
		X	Manometer		Kalibrera, anteckna i bevakningskort

Motorutrymme

Pos	GT		System/komponent	Se Rbok	Omfattning/felyttring	
	1	2				
15	X		Allmänt		Missljud	
			Motorhuv, fjäder, tätninglist, spärr			
			Drivremmar			
			Batteriladdare			
	X		Spolarvätskebehållare, lock			
	X		Kylsystem			Läckning, köldbändighet
	X		Bränslesystem			Läckning
	X		Bränslefilter			• Dränering, varje år eller 3000 mil
	16	X	Motorolja			• Byte, varje år eller 3000 mil
	17	X	Kupéfilter			• Byte
		X	Mjukvara grundfordon			Uppdatering av grundfordonets mjukvara
		X	TPMS			Kalibrering vid justering av ringtryck
		X	Motor			Läckning
	X	Bromsskivor/bromsklossar		Förslitning, byte vid behov		
	X	Bromsvätska		Byte		
18	X	Bränslefilter		• Byte		
19	X	Luftfilter		• Byte		
20		Kam/hjälpaggatsrem, remspännare, brytrulle		• Byte 240 000 km eller vart 10 år		
		Behållare tätningvätska		Byte vart 4 år		

Undertill

Pos	GT		System/komponent	Se Rbok	Omfattning/felyttring
	1	2			
		X	Växellåda, slutväxel		Läckning
		X	Drivaxlar, drivknutar, damasker		Förslitning
		X	Framvagn/styrning		Förslitning
		X	Bakvagnsupphängning		Förslitning
		X	Drivknutar		Förslitning
		X	Drivaxlar		Förslitning

Elsystem

Pos	GT		System/komponent	Se Rbok	Omfattning/felyttring
	1	2			
	X		Elkablar		Förslitning

Provkörning

Pos	GT		System/komponent	Se Rbok	Omfattning/felyttring
	1	2			
21	X		Motor, styrning	•	Onormala ljud Sambandsprov Funktionsprov
	X		Kontrollampor, instrument, mätare		
	X		Sambandssystem		
	X		Friktionsmätutrustning		

Smörjning

Pos	GT		System/komponent	Se Rbok	Omfattning/felyttring
	1	2			
22	X		Smörjning	•	Smörj enligt smörjschema