

FRIKTIONSMÄTVAGN

SMÖRJSCHEMA

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning M3719-103011
Förrådsbenämning FRIKTIONSMÄTVAGN /T

Detaljerade anvisningar finns i instruktionsboken och reparationsboken.

Nr	Smörjställe	Antal	Nr	Dag till-syn	Sär till-syn	Gru till-syn	Gru till-syn	Sär till-syn	Dag till-syn	Nr
1	Kulhandske, handtag	1								
2	Kulhandske, skål	1								
3	Stödhjul	1								
4	Parkeringsbromsspak	1								
5	Påskjutsmekanism	3								
6	Bromsok	2	1							
	<i>På varje sida</i>									
7	Transmissionsarm	1	2							
8	Hydraulcylinder, styrlager	2								
9	Hydrauloljetank	1	3							
10	Drivaxel	3								
11	Leder, länkar, lås, gångjärn, m m (gäller även tillbehör)		4							9
12	Oskyddade ytor av stål		5							
	Volymuppgifter									
	Transmissionsarm	1,5 liter	6							10
			7							11
			8							12

Bild 1. Friktionsmätvagn

- Transmissionsolja 75 / W90 (M0741-865900)
- Tryckolja 051 (M0747-051000)
- Smörjfett 021 (M0743-021000)
- Tunn motorolja
- Byt
- Korrosionsskyddsvätska

Bild 2. Teckenförklaring