

## ROTORGRÄSKLIPPARE 4,5M

### MATERIELVÅRDSSHEMA GRUNTILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

<b>Förrådsbeteckning</b>	<b>Förrådsbenämning</b>
M6970-116011	ROTORGRKL 4,5M /T

### Vårdbestämmelser

För grundtillsynens genomförande krävs tillgång till hjultraktor enligt instruktionsbok.

Utförd grundtillsyn redovisas i aktuellt materieluppföljningssystem, kontrollboken samt med ditsatt kontrollmärke på rotorgräsklipparens dragbom.

Protokoll över gjorda iakttagelser ska upprättas och utgöra underlag för reparationsbeställning.

Grundtillsyn före förrådsställning utförs enligt GT 1.

Anvisningar för smörjning finns i smörjschema, instruktionsbok och reparationsbok.

Förkortningar i schemat har nedanstående betydelse

GT 1 = Grundtillsyn (utförs varje år)

Se Rbok = Se anvisningar i reparationsbok

Allmänt gäller att kontroll ska ske beträffande skador, fastsättning och funktion.

### Referenser

<b>Förrådsbeteckning</b>	<b>Förrådsbenämning</b>
M7786-453381	IBOK ROTGRÄSKL 4,5M
M7787-401471	RBOK ROTGRÄSKL 4,5M
M7782-454062	MVSCHDS ROTGRKL 4,5M
M7782-454064	SMSCH ROTGSKL 4,5M

## Allmänt

GT 1	System/komponent	Se Rbok	Omfattning/felyttring
x	Kontrollbok		Komplett enligt Vård FM
x	Särskild tillsyn		Utförd max 30 dagar innan GT
x	Felrapport		Kvarstående fel
x	Bevakningskort		Kontroll avseende utförd GT-smörjning samt drifttidsberoende tillsyner
x	Typskyltar, id-märkning	•	Befintlighet, läsbarhet
x	Tekniska order		Ej utförda åtgärder

## Rotorgräsklippare

GT 1	System/komponent	Se Rbok	Omfattning/felyttring
x	Dragögla, dragbom, lagringar		Slitning, sprickbildning, glapp
x	Justerstag	•	Inställning, låsning
x	Tiltaxel, lagringar, vantskruvar, stödhjulsaxlar		Inställning, glapp
x	Sido- och mittsektioner, lagringar, lyftöglor, kåpor för trevägsväxlar, transportstag, skyddskättingar		Sprickbildning
x	Kraftöverföringsaxlar PTO-axel, drivaxlar, friktionskopplingar, skydd, kedjor, snabbkoppling		Glapp, befintlighet
x	Växlar		
x	Knivar, rotor, glidtrikar, slitageplåtar, spridningsskärmar		Glapp, slitning
x	Stödhjul, däck, fälgar, nav		Slitning, glapp
x	Hydraulslangar, kopplingar, skyddshylsor, snabbkopplingar		Läckning, nötning, torrsprickor, klamring
x	Hydraulcylindrar, lagringar, avluftningsfilter, justerhylsor		Läckning, glapp
x	Ackumulator, avstängningsventiler, nivåventil	•	Läckning, inställning
x	Hållare, fästen, tillbehörlåda, lock, tätningslist		Täthet
x	Reflexer		
x	Skyltar, dekaler, märkningar	•	Befintlighet, läsbarhet
x	Ytbehandling		

## Provkörning

GT 1	System/komponent	Se Rbok	Omfattning/felyttring
	<b>Koppla till och anslut rotorgräsklipparen till hjultraktor, kontrollera samtliga funktioner enligt instruktionsbok</b>		
x	Hydraulsystem sidosektioner		Kärvning, missljud
x	Hydraulsystem stödhjul		Kärvning, missljud, fjädring
x	Klippaggregat		Obalans, missljud

## Provning (vid behov)

GT 1	System/komponent	Se Rbok	Omfattning/felyttring
x	Akkumulator	•	Förladdningstryck