

LUFTVÄRMARE

ALLMÄNT

— OBS —

Korttidsförvaring

Om användning ska ske inom 12 månader ska endast åtgärder för korttidsförvaring utföras. Se M7782-112007 MVSCHF KORTTIDS-FÖRV.

För utförligare beskrivning av normerna, se M7782-112001 NORMER GEMENSAMT.

Normtabell

Publikationen gäller	Hantering och transport	Vårdmarkering	Förpackning	Förvaringsmetod	Vårdintervall	Vårdpersonal	Vårdinstans
M2830-388010 LUFTVÄRMARE	0	Klapp	0	Tluft	8	Fdm	Fd

Referenser

Materiel/Vårdpublikation	F-bet/F-ben
Materielvårdsschema	M7782-018051 MVSCHG LUFTVÄRMARE
Bruksanvisning	M7786-058801 MANUAL CO HEAT 4000
Tillbehörslista	M7777-716160 TL F M2830-388011

ÅTGÄRDER FÖRE FÖRVARING

Tillsyn

- Genomför grundtillsyn enligt MVSCHG.
- Vårdmarkera.

Förrådsställning

- Kontrollera materielens befintlighet mot tillbehörslistan.
- Töm bränsletanken.

Torrluftåtgärder

- Materielen förvaras i helavfuktat förråd.
- Lämna tanklocket uppskruvat men på sin plats.
- Ställ emballage i öppet läge för god luftcirkulation.

ÅTGÄRDER UNDER FÖRVARING

Tillsyn

Vart 8:e år

- Kontrollera materielens befintlighet mot tillbehörslistan.
- Kontrollera materielen avseende skador eller åverkan.
- Genomför funktionskontroll.
- Töm bränsletanken.
- Vårdmarkera.
- Lämna tanklocket uppskruvat men på sin plats.
- Ställ emballage i öppet läge för god luftcirkulation.

ÅTGÄRDER VID UTLÄMNING

- Kontrollera materielens befintlighet mot tillbehörslistan.
- Kontrollera materielen avseende skador eller åverkan.
- Genomför funktionskontroll.