

KAMERAADAPTER RCA

ALLMÄNT

OBS

Korttidsförvaring

Om användning ska ske inom 12 månader ska endast åtgärder för korttidsförvaring utföras. Se M7782-112007 MVSCHF KORTTIDSFÖRV.

För utförligare beskrivning av normerna, se M7782-112001 NORMER GEMENSAMT.

Normtabell

Publikationen gäller	Hantering och transport	Vårdmar-kering	Förpack-ning	Förvarings-metod	Vård-intervall	Vård-personal	Vård-instans
F9663-002121 KAMERAADAPTER RCA	9	Klapp	9	Tluft:9	4	T	Vst

Särskilda riktlinjer

Hantering och transport

- Utrustningen ska vara paketerad enligt avsnitt "Förpackning"
- Temperatur under transport enligt anvisningar i Instruktionsbok för RCA.

Förpackning

Samtliga kontaktdon ska vara skyddade mot yttre påverkan m h a skyddslock eller motsvarande.

Varje enhet bör förpackas enskilt och skyddas med bubbelplast eller annat dämpande material inuti förpackningen. Säkerställ att enheten stabiliseras inuti förpackningen, med hjälp av det dämpande materialet.

Se till att kablar inte utsätts för mekanisk belastning (brytning, dragning).

Förslag på lämpligt emballage från M7702-000281 CD EMBALLAGE:

- M7031-752120 FLEXLÅDA

Förvaringsmetod

Lagertemperatur enligt anvisningar i Instruktionsbok för RCA.

Enheten kan även förvaras i vacuumpåse.

Referenser

För respektive materiel gällande instruktionsbok, teknisk order, materielvårdsschema eller motsvarande publikation.

Referenser Vårdpublikationer

Materiel/Vårdpublikation	F-bet/F-ben (länkade)
MVSCHD	M7782-024052/ Materielvårdsschema daglig RCA
MVSCHG	M7782-024051/ Materielvårdsschema grundtillsyn RCA
UHP-M	M7781-007915/ UF LEDN 830-028772

Referenser Övrigt

Övrigt	F-bet/F-ben, etc.
Instruktionsbok	M7786-043621 Instruktionsbok RCA

ÅTGÄRDER FÖRE FÖRVARING

Tillsyn

Allmänt

Utför grundtillsyn på utrustningen.

Förrådsställning

Förvara utrustningen packad.

ÅTGÄRDER UNDER FÖRVARING

Tillsyn

Utför grundtillsyn.

ÅTGÄRDER VID UTLÄMNING

Tillsyn

Utför daglig tillsyn.