

DATOR BUREN 01

ALLMÄNT

— OBS —

Korttidsförvaring

Om användning ska ske inom 12 månader ska endast åtgärder för korttidsförvaring utföras. Se M7782-112007 MVSCHF KORTTIDS-FÖRV.

För utförligare beskrivning av normerna, se M7782-112001 NORMER GEMENSAMT.

Normtabell

Publikationen gäller	Hantering och transport	Vårdmärkning	Förpackning	Förvaringsmetod	Vårdintervall	Vårdpersonal	Vårdinstans
M3193-501911 DATOR BUREN 01	9	Klapp	9	Tluft:9	4:9	T	Vst

Särskilda riktlinjer

Hantering och transport

Följande förutsättningar gäller generellt för transport:

- Utrustningen är paketerad enligt avsnitt "Förpackning", sida 2“.
- Temperatur under transport enligt IBOK i avsnitt "Referenser", sida 2.

Utrustningen innehåller ett litium-jon-batteri (UN3481) för sladdlös drift av enheten. Detta medför att utrustningen klassas som farligt gods vid transport (förutsatt att batteriet sitter i) och måste uppfylla de regelverk som finns för transport via väg, järnväg, flyg och sjö. Om batteriet transporteras separat klassas det som farligt gods (UN3480). Se respektive regelverk inför transport då det kan finnas restriktioner gällande tillåtna kvantiteter och särskilda krav rörande märkning. Följande regelverk är tillämplbara:

- Väg: ADR (European Agreement concerning the international carriage of Dangerous goods by Road)
- Järnväg: RID (Regulations concerning the International carriage of Dangerous goods by rail)
- Flyg: IATA-DGR (International Air Transport Association – Dangerous Goods Regulations)
- Sjö: IMDG-code (International Maritime Dangerous Goods Code)

Förpackning

Se till att skyddslock för anslutningar sitter på plats.

Enheten med tillbehör förpackas i väska enligt tillbehörslista. Det rekommenderas även att packad väska läggs stötskyddat i lämpligt emballage.

Förvaringsmetod

Förvaringstemperatur enligt IBOK i avsnitt "Referenser", sida 2.

Batterier laddas fullt var 6:e månad.

Vid förvaring mer än en månad rekommenderas en temperatur under +25 °C. Batteriets hållbarhet kan försämrats vid lagring i högre temperaturer än +25 °C under en 6-månadersperiod.

Vårdintervall

Fyraårstillsyn genomförs enligt avsnitt "ÅTGÄRDER UNDER FÖRVARING", sida 3.

Referenser

För respektive materiel gällande instruktionsbok, teknisk order, materielvårdsschema eller motsvarande publikation.

Referenser vårdpublikationer

Materiel/Vårdpublikation	F-bet/F-ben (länkade)
MVSCHDS	M7782-055462 MVSCHDS DATOR BU 01
MVSCHG	M7782-055461 MVSCHG DATOR BU 01

Referenser övriga publikationer

Materiel/Vårdpublikation	F-bet/F-ben (länkade)
IBOK	M7786-052011 IBOK DATOR BUREN 01
Tillbehörslista	M7777-157200 TL F M3193-501911

ÅTGÄRDER FÖRE FÖRVARING

Tillsyn

Utför grundtillsyn enligt gällande materielvårdsschema.

Förrådsställning

Förvara utrustningen packad.

Torrluftåtgärder

Förvaring i helavfuktat förråd

ÅTGÄRDER UNDER FÖRVARING

Tillsyn

Vart 4:e år

Utför grundtillsyn enligt gällande materielvårdsschema.

ÅTGÄRDER VID UTLÄMNING

Åtgärder i fredstid och vid insats

- 1 Utför daglig tillsyn.