

PROVTAGNINGSUSTRUSTNING CBRN

ALLMÄNT

— OBS —

Korttidsförvaring

Om användning ska ske inom 12 månader ska endast åtgärder för korttidsförvaring utföras. Se M7782-112007 MVSCHF KORTTIDS-FÖRV.

För utförligare beskrivning av normerna, se M7782-112001 NORMER GEMENSAMT.

Normtabell

Publikationen gäller	Hantering och transport	Vårdmärkning	Förpackning	Förvaringsmetod	Vårdintervall	Vårdpersonal	Vårdinstans
Provtagningsutrustning CBRN kvalificerad	Aktas:9	0	Orig	Tluft:9	9	Fdm	Fd
Provtagning CBRN	Aktas:9	0	Orig	Tluft:9	9	Fdm	Fd
Provtagningstransport CBRN	Aktas:9	0	Orig	Tluft:9	9	Fdm	Fd
Provtagning CBRN bas	Aktas:9	0	Orig	Tluft:9	9	Fdm	Fd
Provtagning CBRN förstärkning	Aktas:9	0	Orig	Tluft:9	9	Fdm	Fd
Provtagning B-luft	Aktas:9	0	Orig	Tluft:9	9	Fdm	Fd
Provtagning RN-luft	Aktas:9	0	Orig	Tluft:9	9	Fdm	Fd
Provtagning C-luft	Aktas:9	0	Orig	Tluft:9	9	Fdm	Fd
Provtagning BC-vatten	Aktas:9	0	Orig	Tluft:9	9	Fdm	Fd
B-luftpump	Aktas:9	0	Orig	Tluft:9	9	Fdm	Fd
RN-luftprovtagningspump	Aktas:9	0	Orig	Tluft:9	9	Fdm	Fd
Luftprovtagningspump	Aktas:9	0	Orig	Tluft:9	9	Fdm	Fd
Pump peristaltisk	Aktas:9	0	Orig	Tluft:9	9	Fdm	Fd

Avgränsningar

Inga avgränsningar.

Särskilda riktlinjer

Hantering och transport

Utrustningen ska vid transport vara packad i utrustningslådorna/-väskorna.

Förvaringsmetod

Utrustningen ska förvaras i en temperatur mellan +5 °C och +25 °C.

Utrustningen ska förvaras i avfuktat förråd.

Beträffande torrbatterier, se M7782-124021 TORRBATTERIER, GEMENSAMT.

Vårdintervall

Utrustningen ska vårdas månadsvis och halvårsvis.

Teknisk orientering

Övriga riktlinjer

Referenser

För respektive materiel gällande instruktionsbok, teknisk order, materielvårdschema, eller motsvarande publikation.

Referenser Vårdpublikationer

Materiel/Vårdpublikation	F-bet/F-ben (länkade)
Grundtillsyn	M7782-016811 MVSCHG PROV T CBRN

Referenser Övrigt

Övrigt	F-bet/F-ben, etc
Instruktionsbok	M7786-018651 IBOK PROV T KVAL
Instruktionsbok	M7786-018091 IBOK PROV T BAS FÖRS
Instruktionsbok	M7786-018071 IBOK PROV T CBRN
Instruktionsbok	M7786-018081 IBOK PROV T TP CBRN
Dokumentation från leverantörer	M7771-180001 SMSTDOK PROVUTR

ÅTGÄRDER FÖRE FÖRVARING

Tillsyn

- 1 Grundtillsyn (F) ska vara utförd innan utrustningen förrådsställs.
- 2 Ta ur batterierna ur följande utrustningar och se till att batterierna tas om hand enligt gällande miljöföreskrifter.
 - Räknedosa
 - Provtagnings verktyg /S
 - Stoppur
 - Provtagning bas /S
 - IR-temperaturmätare

- Provtagning verktyg /S
- Termometer
- Provtagning bas /S

Förrådsställning

- 1 Placera utrustningen så att inte underhåll hindras.
- 2 Sätt kopia av *Åtgärder vid utlämning* på väl synlig plats på utrustningen.

ÅTGÄRDER UNDER FÖRVARING

Tillsyn

Varje månad

Provtagning B-luft /S

Ladda B-luftprovtagningspumpens batteri, se M7771-180001
SMSTDOK PROVUTR.

Provtagning RN-luft /S

Ladda RN-luftprovtagningspumpens batteri, se M7771-180001
SMSTDOK PROVUTR.

Provtagning C-luft /S

Rekonditionera C-luftprovtagningspumpens batteri, se M7771-180001
SMSTDOK PROVUTR.

Provtagning BC-vatten /S

Ladda den peristaltiska pumpens batteri, se M7771-180001
SMSTDOK PROVUTR.

Varje halvår

Provtagning verktyg /S

Ladda skruvdragarens batteri, se M7771-180001 SMSTDOK PROVUTR.

ÅTGÄRDER VID UTLÄMNING

- 1 Sätt dit nya batterier i följande instrument.
 - Räknedosa
 - Provtagning verktyg /S
 - Stoppur
 - Provtagning bas /S
 - IR-temperaturmätare
 - Provtagning verktyg /S
 - Termometer
 - Provtagning bas /S

- 2 Byt ut följande materiel
 - Copanrör
 - Provtagning /S
 - Provtagning bas /S
 - Provtagning förstärkning /S
- 3 Kontrollera att ingen av följande vätskor läckt ut eller dunstat. Byt vid behov.
 - Koksaltlösning
 - Provtagning /S
 - Provtagning bas /S
 - Provtagning förstärkning /S
 - Acetonitril
 - Provtagning /S
 - Provtagning bas /S
 - Provtagning förstärkning /S
- 4 Utför grundtillsyn (samtliga åtgärder under kolumn F).