

BILDSKÄRM RVD6

ALLMÄNT

OBS

Korttidsförvaring

Om användning ska ske inom 12 månader ska endast åtgärder för korttidsförvaring utföras. Se M7782-112007 MVSCHF KORTTIDSFÖRV.

För utförligare beskrivning av normerna, se M7782-112001 NORMER GEMENSAMT.

Normtabell

Publikationen gäller	Hantering och transport	Vårdmarkering	Förpackning	Förvaringsmetod	Vårdintervall	Vårdpersonal	Vårdinstans
M3949-060003 BILDSKÄRM RVD6	Aktas:9	Klapp	9	Tluft:9	4	T	Vst

Särskilda riktlinjer

Hantering och transport

- Förvaras under transport i temperaturintervallet -40 °C - +71 °C.

Förpackning

Samtliga kontaktdon ska vara skyddade mot yttre påverkan..

Skärmen är känslig för yttre stötar och bör skyddas med en bit hård kartong eller motsvarande i förpackningen.

Varje enhet bör förpackas enskilt och skyddas med bubbelplast eller annat dämpande material inuti förpackningen. Säkerställ att enheten stabiliseras inuti förpackningen, med hjälp av det dämpande materialet.

Se till att kablar inte utsätts för mekanisk belastning (brytning, dragning).

Förslag på lämpligt emballage från M7702-000281 CD EMBALLAGE:

- M7031-756310 FLEXLÅDA

Förvaringsmetod

Förvaringstemperatur -40 °C - +71 °C.

Enheten kan även förvaras i vacuumpåse.

Referenser

För respektive materiel gällande instruktionsbok, teknisk order, materielvårdsschema eller motsvarande publikation.

Referenser Vårdpublikationer

Materiel/Vårdpublikation	F-bet/F-ben (länkade)
MVSCHD	M7782-453972/ Materielvårdsschema daglig RVD6
MVSCHG	M7782-453971/ Materielvårdsschema grundtillsyn RVD6
UHP-M	M7781-007915/ UF LEDN 830-028772

Referenser Övrigt

Övrigt	F-bet/F-ben, etc.
Instruktionsbok	M7786-453231/ Instruktionsbok RVD6

ÅTGÄRDER FÖRE FÖRVARING

Tillsyn

Allmänt

Utför grundtillsyn på utrustningen.

Förrådsställning

Förvara utrustningen packad.

ÅTGÄRDER UNDER FÖRVARING

Tillsyn

Utför grundtillsyn vart 4:e år.

ÅTGÄRDER VID UTLÄMNING

Tillsyn

Utför daglig tillsyn.