

LUFTVÄRMARE

MATERIELVÅRDSSHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M2830-388010	LUFTVÄRMARE

Allmänt

Tillsynen i detta schema gäller även i enheten ingående tillbehör enligt sats-/tillbehörslista.

Instruktionerna i detta schema kan skilja sig mot tillverkares/leverantörs instruktioner. Om så är fallet har det skett i samråd med tillverkare/leverantör.

Sidhänvisning inom parentes hänvisar till sida/sidor i den digitala utgåvan av publikationen.

Referenser

Ref	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Gäller för
1	M7786-058801	MANUAL CO HEAT 4000	M2830-388010
2	M7777-716160	TL F M2830-388011	M2830-388010
3	M7782-112007	KORTTIDS FÖRV	M2830-388010

Drift- och förvaringsmiljö

Miljö	Värde	Gäller för
Omgivningstemperatur vid drift	-40°C till 70°C	M2830-388010
Transport- och förvaringstemperatur	-40°C till 85°C	M2830-388010
Övrig information	Se Ref 1 avsnitt "TEKNISKA DATA" sid 5 (sid 6).	M2830-388010

Vårdmateriel

Nr	Beteckning	Benämning	Gäller för
1	-	Luddfri trasa	M2830-388010
2	Tvållösning	Vattenlösning med 2% M0730-120110 FLYT.TVÅL MEVON 66 eller motsvarande	M2830-388010

Anm

I tabellen ovan redovisas vårdmateriel som inte ingår i satsen.

För övrig vårdmateriel och förbrukningsmateriel som åtgår vid genomförande av vård enligt detta schema, se aktuell sats-/tillbehörslista.

Daglig tillsyn

Före användning

- Hela enheten Kontroll skador och fastsättning.
- Driftstemperatur Omgivningstemperatur uppnådd.
Se detta schema avsnitt "Drift- och förvaringsmiljö", sid 2.
- Luftvärmare Placering på plant och fast underlag.
Se Ref 1 avsnitt "HANDHAVANDE" sid 6 (sid 7).
- Bränsle Påfyllning vid behov.

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Under användning

- Hela enheten Missljud, funktion

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Efter användning

- Luftvärmare Efter avstängning, låt värmaren gå sin kylperiod tills den stannar automatiskt.
- Hela enheten Kontroll skador och fastsättning.
- Hela enheten Rengöring.
Använd vårdmateriel nr 1 och nr 2.
Se detta schema avsnitt "Vårdmateriel", sid 2.

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Förvaring

- Korttidsförvaring Se Ref 3.
- Förvaringstemperatur Se detta schema avsnitt "Drift- och förvaringsmiljö", sid 2.
- Avfuktning Vid förvaring längre tid än en månad, förvara materielen i avfuktat förråd.

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Särskild tillsyn

Vid behov

1. Säkringar (SB)

Byte.

Se Ref 1 avsnitt "DEMONTERING" sid 7
(sid 8).

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER