

## DATOR BÄRBAR 5414

### MATERIELVÅRDSSHEMA DAGLIG TILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

<b>Förrådsbeteckning</b>	<b>Förrådsbenämning</b>
M3192-156011	DATOR BÄRB 5414 /T
M3192-156111	DATOR B 5414 T2 /T
M3192-156021	DATOR BÄR 5414 T3 /T
M3192-156211	DATOR BÄRBAR U3 /T

### Daglig tillsyn

#### Före användning

- Knappar och tangentbord kontroll mekanisk funktion
- Kontaktdon kontroll anslutning, skyddslock
- Kablage kontroll skador
- Batteri kontroll laddning
- Funktionsstatus kontrollera funktion

#### RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

## Efter användning

- Ytterhölje kontroll sprickor, större bucklor, rengöring
- Bildskärm kontroll sprickor, hål, större repor, rengöring
- Märkning kontroll läsbarhet
- Laddning laddning
- Tillbehör inventera enl. tillbehörslista

### RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

## Förvaring

- Avfuktning vid förvaring längre än en månad ska materielen förvaras i avfuktat utrymme
- Batteri borttaget från bruksenhet
- Temperatur förvaringstemperaturen är -51 °C till 71°C

### RAPPORTERA FEL OCH BRISTER