

BATTERILADDARE 12-32V

MATERIELVÅRDSSHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M2512-825011	BATTLADD 12-32V /T

Daglig tillsyn

Före användning

- | | |
|--------------------|----------------|
| • Anslutningar | renhet, skador |
| • Kablar | renhet, skador |
| • Driftstemperatur | kontroll |

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Under användning

- | | |
|--------------------|----------|
| • Indikatorer | kontroll |
| • Driftstemperatur | kontroll |

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Efter användning

- | | |
|--------------------------------|---|
| • Batteriladdare med tillbehör | rengöring |
| • Skruvförband | befintlighet, skador, fastsättning |
| • Tillbehör | befintlighet enligt tillbehörslista, skador |

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Förvaring

- | | |
|--------------|--|
| • Avfuktning | vid förvaring mer än en månad ska materielen förvaras i avfuktat utrymme |
| • Temperatur | förvaringstemperaturen är -40 °C till 70 °C |

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Särskild tillsyn

Vid behov, dock minst var 3:e månad

- | | | |
|----|------------------------------|------------------------------------|
| 1. | Anslutningar, kablar | skador |
| 2. | Batteriladdare och tillbehör | rengöring |
| 3. | Batteriladdare | funktion |
| 4. | Tillbehör | inventering |
| 5. | Skruvförband | befintlighet, skador, fastsättning |

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER