

MÄTSATS TELEKRIGUTRUSTNING/S

MATERIELVÅRDSSCHEMA GRUNTILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M8323-024410	MÄTSATS TK-UTR /S
M8323-024420	MÄTSATS TK-UTR T1 /S
M8323-024430	MÄTSATS TK-UTR T2 /S

Allmänt

Detta GT-schema behandlar tre typer av mätsats för telekrigutrustning.

Grundtillsyn skall alltid göras på satsen som en hel enhet. Schemat nedan är endast ett stöd i tillsynsprocessen. Tillverkarens anvisningar för hur satsen ska kalibreras och kontrollmätas skall alltid följas.

Vårdbestämmelser

Innan grundtillsynen ska utrustningen vara rengjord. Daglig och särskild tillsyn ska vara utförda. I samband med kontrollen ska föregående Materielvårdsschema grundtillsyn granskas. Hänsyn ska även tas till de reparationer m.m. som utförts sedan föregående kontroll och översyn.

Materielvårdsschemat ska arkiveras till nästa grundtillsyn.

Gt 1	=	Grundtillsyn (utförs varje år)
Gt F	=	Grundtillsyn före förrådsställning, utförs enligt Gt 1
Pos	=	Positionsnummer (löpande)
Ref	=	Referensnummer enligt UHP-M MÄTSATS TK-UTR/S

Allmänt gäller att kontroll ska ske beträffande skador, fastsättning och funktion.

Referenser

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M7781-007035	UHP-M MÄTSATS TK-UTR/S
M7786-450973	CD IBOK MÄTS TK-UTR
M7777-044900	SATSLISTA F M8323-024410
M7777-055800	SATSLISTA F M8323-024420
M7777-058810	SATSLISTA F M8323-024430
M7782-124102	ELEKTRISKA MÄTINSTRUMENT
M7782-124023	LITHIUMBATTERIER

Mätsats

Referenser nedan avser avsnitt i teknisk order UF SAMBAND 600-022337B, M7781-007035.

Pos	Gt	System/komponent	Ref	Omfattning/felyttring
	1			
1	x	Felrapport		Kontroll av redan rapporterade fel
2	x	Märkningar		Befintlighet, läsbarhet
3	x	TP-väska, bärsele, väska, tbh		Skador
4	x	Kablage		Kontroll av skador på hölje, fäste, stift
5	x	Batteriladdare		Funktion
6	x	GPS (gäller ej T2)		Mottagning, funktion
7	x	Avslutare, övergångsdon, HF-huvud, dämpare		Kontroll med Spektrumanalysator
8	x	Spektrumanalysator	10.1	Funktionskontroll och kalibrering
9	x	Batteri		Funktion
10	x	Mjukvara	17.2	Uppgradering endast enl. särskild order