

Efter användning

- All materiel i bruk Inventera, rengör samt genomför särskild tillsyn
- Packning av materiel Kontrollera och märk eventuella skador
- Brister och skador Åtgärda
Kvarstående fel, lämna in dessa
- Packa i containrar och lastpall Kontrollera
- Samtlig materiel Kontrollera fastspänning i containrar och lastpall
- Containrar och lastpall Kontrollera att dessa placeras på jämn mark och i sådan ordning att lastning på fordon underlättas

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Under uppehåll

När mastmaterielen är uttagen ur förråd och tillfälligt förvaras på annan plats (t ex mellan utbildnings-/övningstillfällen) ska följande tillsyn utföras.

- Materielen ej åverkan
- Samtlig materiel skyddad

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Förvaring

- Avfuktning Containrar ska förvaras i helavfuktat förråd vid förvaring längre tid än en månad om transportlådor är lastade.
- Väderskyddat Containrar ska förvaras under tak vid förvaring längre tid än en månad om transportlådor är avlastade och förvaras inomhus (avfuktat).

Särskild tillsyn

Administrativa data

Registrerings-/individnummer	Komp.	Plut.	Övr.
------------------------------	-------	-------	------

Vårdansvarig brukare

För period 1	Vårdansvarig brukare
För period 2	Vårdansvarig brukare
För period 3	Vårdansvarig brukare
För period 4	Vårdansvarig brukare

Ansvarigt befäl eller arbetsledare (vård kontrollerad och godkänd)

För period 1	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period 2	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period 3	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period 4	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.

Symbolförklaring



Brukaren ritar ett diagonalt streck när tillsynen inte är tillämplig för materielen.



Brukaren skriver sin signatur när tillsynen är utförd utan kvarstående fel.



Brukaren ritar en cirkel när tillsynen är utförd, men kvarstående fel har inte kunnat avhjälpas. Felet är även antecknat på Felrapport.



Brukaren skriver sin signatur i cirkeln när rapporterat fel är avhjälpt och struket på felrapporten.

Efter användning, övning

Mastdelar

		1	2	3	4	
1.	Container och mastdelar	okulärkontroll, ej mekaniska skador	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Flänskoppling	rengör, kontroll med Provdon flänskoppling	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Fjäderbelastade kulan	smörj	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Flänskopplingens låsfjäder	rengör, smörj	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Rörkoppling mastsida	rengör	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Rörkopplingens låsfjädrar	rengör, smörj	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Rörkopplingarna mot rördiametern	Kontroll med Provdon rörkoppling	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Skador eller glapp	Sänd dessa delar till verkstad för reparation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Mastsidornas flänsar	rengör, smörj	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Stag

		1	2	3	4	
5.	Staglinorna	anolja, kontroll	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Sprinten mellan kopplingslänken och säkerhetskroken	kontroll	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Stagens sammansättning	kontroll (enligt instruktionsbok pkt. 7)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Hängsle	anolja	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.	Stagspännare (F1281-316441 och -316442)	kontroll, rengöring och underhåll (enligt instruktionsbok pkt. 9)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.	Stagspännare (F1281-316442)	kontroll kalibrering enligt instruktionsbok	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Utliggare

		1	2	3	4	
11.	Container och delar till utliggare	ej mekaniska skador	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.	Utliggarens bottensidosektion och stödben	ej mekaniska skador (enligt instruktionsbok pkt. 12)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13.	Hydraulcylinderns kolv på stödbensdomkraften	anolja och komplettera oljenivån vid behov (enligt instruktionsbok pkt. 13)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Lift

		1	2	3	4	
14.	Container och delar till lift	okulärkontroll, ej mekaniska skador	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15.	Toppdelen	ej mekaniska skador och sprickor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16.	Styrdelen	ej mekaniska skador och sprickor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17.	Styrskenorernas insidor	ej mekaniska skador och sprickor samt montering smörj (enligt instruktionsbok pkt. 17)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18.	Spärren	ej mekaniska skador, funktion och montering	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19.	Spärrbalken	ej mekaniska skador	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20.	Schacklar	ej mekaniska skador, funktion och montering byt skadade	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21.	Svängarmens lagring	smörj (enligt instruktionsbok pkt. 21)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22.	Svängarmens hävarm för gränslägesbrytare	ej mekaniska skador, funktion och montering	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23.	Kablaget	okulärkontroll, ej mekaniska skador och montering	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24.	Brytskivan	okulärkontroll, ej mekaniska skador och montering	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Motorspel F1250-102392 och F1281-208988

		1	2	3	4	
25.	Motorspelet	okulärkontroll, ej mekaniska skador	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26.	Fotmanöverdonet	okulärkontroll, ej mekaniska skador och anslutningsdonets kondition	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
27.	Handmanöverdonet	okulärkontroll, ej mekaniska skador och anslutningsdonets kondition	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
28.	Handmanöverdonets upphängningsanordning	okulärkontroll, ej mekaniska skador	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
29.	Anslutningskablarna	okulärkontroll, ej mekaniska skador och anslutningsdonets kondition	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30.	Uttagslådan	Anslut handmanöverdon, fotmanöverdon och liftens anslutningskabel till uttagslådan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
31.	Motorspel	funktionskontroll upp, ner och stopp med handmanöverdonet enligt instruktionsbok pkt. 31	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
32.	Motorspel	funktionskontroll upp, ner och stopp med fotmanöverdonet enligt instruktionsbok pkt. 32	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
33.	Motorspel	funktionskontroll stopp omedelbart när armen på gränslägesbrytaren vrids och motorspelet körs med manöverknappen i läge "UPP" enligt instruktionsbok pkt. 33	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
34.	Motorspelets lina	kontroll (enligt instruktionsbok pkt. 34)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
35.	Motorspelets infästningar till bottenröret	funktionskontroll och mekaniska skador	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
36.	Liftens anslutningskabel till uttagslådan	Ta bort och kontrollera att motorspelet <u>inte</u> startar när manöverknapp märkt "UPP" trycks in enligt instruktionsbok pkt. 36	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- | | | |
|-----------------------|--|---|
| 37. Motorspelet | Kontrollera att motorspelet kan köras <u>utan</u> att liftens anslutningskabel är ansluten till uttagslådan genom att trycka på manöverknappen på uttagslåda märkt ”KONTAKTOR UPP” enligt instruktionsbok pkt. 37 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 38. Motorspelets lina | anolja och spela in linan ca tills 1 meter lina återstår enligt instruktionsbok pkt 38 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 39. Motorspelet | Återställ, ställ spänningsomkopplaren på uttagslådan i läge ”0” | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |

Utrustning/tillbehör

- | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 40. Verktygsutrustning | inventering
rengör, smörj vid behov | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 41. Halogenstrålkastaren | reservlampor, komplettera vid behov
funktion, ej skador, ej korrosion | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 42. Handstrålkastare | reservlampor, komplettera vid behov
funktion, ej mekaniska skador | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 43. Avhållslinan | ej mekaniska skador | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Övrigt

- | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
|------------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 52. Säkerhetskontroll/egenkontroll | utförs på materiel enligt instruktionsbok pkt. 52 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 53. All materiel | inventering enligt tillbehörslistan samt återställ enligt instruktionsbok pkt. 53 och 55 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 54. Vård- och driftkort | ifyllt | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Vid behov, dock minst varje månad

Långtidsuppställd Mast

Okulärkontroll och tillsyn bör utföras en gång per månad av person med tillräcklig kännedom om mastens konstruktion och skötsel. Stagkraftskontroll ska ske efter en veckas uppställning.

		1	2	3	4	
44.	Bottensektionen	kontroll genom lodning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
45.	Mastens raket	kontroll (enligt instruktionsbok pkt. 45)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
46.	Stagkrafter	kontroll (enligt instruktionsbok pkt. 46)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
47.	Skruvar, tappar och låssprintar	åtdragning, intakta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
48.	Fläns- och rörkopplingar	intakta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
49.	Rostangripna ytor	rengöring, korrosionsskydds behandling (dinitrol eller liknande)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
50.	Stagspännare, domkrafter	gångor samt kolvar infettning smörjfett	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
51.	Spellina	upplindning (enligt instruktionsbok pkt. 51)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER