

## BANDVAGN 309A SP

### MATERIELVÅRDSSCHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

| Förrådsbeteckning | Förrådsbenämning |
|-------------------|------------------|
| M5370-309011      | BV 309A SP /T    |

#### Daglig tillsyn

Före körning

#### 1 Förarplats insida

*Vrid huvudströmställaren mot läge "1"*

*Ställ vippströmställaren för start/stopp i läge "Huvudström"*

|     |  |                                       |
|-----|--|---------------------------------------|
| 1.1 | Bränsle                                    | nivåkontroll                          |
| 1.2 | Signalförbindelse<br>framvagn – bakvagn    | funktion                              |
| 1.3 | Kontrollampor                              | funktion, avläsning                   |
| 1.4 | Backspeglar                                | inställning                           |
| 1.5 | Automatisk brandsläckning                  | aktiverad                             |
| 1.6 | Centralenhet                               | plombering                            |
| 1.7 | Släckmedelsbehållare                       | grön signalskiva på plats, plombering |
| 1.8 | Släckmedelsbehållare, manuell<br>utlösning | åtkomst                               |

*Tänd helljuset och aktivera höger körriktningsvisare*

*Ställ växelväljaren i läge "R"*

#### 2 Front

|     |   |                 |
|-----|---|-----------------|
| 2.1 | Strålkastare, höger<br>körriktningsvisare | funktion        |
| 2.2 | Axelväxel, bromsledningar, -ok            | skador, läckage |

*Öppna motorluckan*

|     |              |         |
|-----|--------------|---------|
| 2.3 | Motorutrymme | läckage |
|-----|--------------|---------|

*Stäng motorluckan*

### 3 Framvagn, höger sida

- 3.1 Sidokörriktningsvisare, sidomarkeringsljus funktion

*Öppna bakre dörren*

- 3.2 Manuell bränsleavstängningsventil öppen

*Stäng bakre dörren*

### 4 Mellan vagnar, höger sida

- 4.1 Styrdon, fördelningsväxellåda, axelväxel läckage

- 4.2 Dräneringsplugg framvagn ditsatt

- 4.3 Bromsledningar, -ok läckage

### 5 Bakvagn, höger sida och tak

- 5.1 Sidomarkeringsljus funktion

- 5.2 Last på taket lastsäkring

### 6 Bakvagn, bakdel och insida

- 6.1 Dräneringsplugg ditsatt

- 6.2 Kombinationsbaklyktor, backstrålkastare, höger körriktningsvisare funktion

*Öppna bakdörren*

- 6.3 Brandsläckare fastsättning, plombering

- 6.4 Last lastsäkring

- 6.5 Personal; säkerhetsbälte, hörselskydd

### 7 Med tillkopplat släpfordon

- 7.1 Mekanisk anslutning rätt utförd

- 7.2 Strömförsörjningskabel anslutning, förläggning

### 8 Bakvagn, vänster sida

- 8.1 Sidomarkeringsljus funktion

### 9 Mellan vagnar, vänster sida

- 9.1 Kylvätskeslangar, bränsleslang, bromsslang läckage

- 9.2 Last i utrustningslåda lastsäkring

## 10 Framvagn, vänster sida

10.1 Sidomarkeringsljus funktion

*Öppna bakre dörren*

10.2 Manuell bränsleavstängningsventil öppen

*Stäng bakre dörren*

*Tänd halvljuset och arbetsstrålkastarna, aktivera vänster körriktningssvisare*

*Ställ växelväljaren i läge "N"*

10.3 Varningslampa för öppen bakdörr lyser

10.4 Sidokörriktningssvisare funktion

## 11 Belysningskontroll, fram

11.1 Halvljus, arbetsstrålkastare, vänster körriktningssvisare funktion

## 12 Belysningskontroll, bak

12.1 Bromsljus, vänster körriktningssvisare funktion

*Stäng bakdörren*

12.2 Vid tillkopplat släpfordon: Belysning funktion

## 13 Framvagn, insida

13.1 Last, utrustning placering, lastsäkring

## 14 Broms- och styrfunktion

*Starta motorn*

*Kör fordonet långsamt framåt, styr åt båda hållen och bromsa*

14.1 Färdbroms, styrning funktion

*Stanna fordonet på plant underlag*

*Ansätt parkerbromsen*

14.2 Parkerbroms funktion

## Före vadning

|    |   |                    |
|----|---|--------------------|
| 15 | Dräneringspluggar                                       | ditsatta           |
| 16 | Skyddsglas främre strålkastare                          | skador             |
| 17 | Strömningshastighet,<br>vadningsdjup, bottenförhållande | max 1 m/s, max 1 m |

## Före körning i NBC-kontaminerat område

*Utför avsnitt Åtgärder före start av NBC-enhet*

*Utför avsnitt Start av NBC-enhet (NBC-beredskap)*

## Under körning och uppehåll

|    |   |                                      |
|----|---|--------------------------------------|
| 18 | Personal; säkerhetsbälte,<br>hörselskydd    |                                      |
| 19 | Instrument, kontrollampor                   | funktion, avläsning                  |
| 20 | Vid drift av NBC-enheter;<br>Tryckmätare    | avläsning 400 - 1 000 Pa             |
| 21 | Belysning, körriktningsvisare,<br>bromsljus | funktion                             |
| 22 | Signalförbindelse framvagn -<br>bakvagn     | funktion                             |
| 23 | Fordonets uppförande                        | onormala ljud, vibrationer, avgasrök |
| 24 | Växellåda                                   | onormal gång                         |
| 25 | Bandaggregat                                | onormala ljud, skador                |
| 26 | Last  | lastsäkring                          |

## Efter körning

### 27 Fordon generellt

|      |   |   |
|------|---|---|
| 27.1 | Kaross, eventuellt monterat<br>tilläggskydd       | skador, fastsättning  |
| 27.2 | Skyltar utvändigt                                 | befintlighet, läsbarhet   |
| 27.3 | Fordon  | rengöring enligt instruktionsbok,<br>smörjning enligt smörjschema |
| 27.4 | Tillbehör   | rengöring, inventering  |
| 27.5 | Verktygsväska, reservdunkar,<br>handbrandsläckare | befintlighet  |

## 28 Förarplats, insida

*Vrid huvudströmställare mot läge "I"*

*Ställ vippströmställare start/stopp i läge "Huvudström"*

- |      |   |                         |
|------|---|-------------------------|
| 28.1 | Takbelysning, ventilationsfläkt           | funktion                |
| 28.2 | Ljudsignal, vindrutetorkare, -<br>spolare | funktion                |
| 28.3 | Styrenhet (ECU)                           | kontroll av lagrade fel |

*Tänd halvljuset och arbetsstrålkastarna, aktivera höger körriktningvisare*

*Ställ växelväljaren i läge "R"*

## 29 Front

- |                          |  |                                |
|--------------------------|--|--------------------------------|
| 29.1                     | Strålkastare, arbetsstrålkastare,<br>höger körriktningvisare | skador, funktion               |
| 29.2                     | Vindruta   | skador                         |
| 29.3                     | Bogserfäste, dragtapp,<br>låsanordning                       | skador, funktion, fastsättning |
| 29.4                     | Bromsbelägg  | minst 2 mm                     |
| <i>Öppna motorluckan</i> |  |                                |
| 29.5                     | Motorutrymme   | läckage                        |
| 29.6                     | Drivaxel motor - hydraulpump,<br>kopplingsringar             | skador, fastsättning           |

*Stäng motorluckan*

## 30 Framvagn, höger sida

- |      |  |                  |
|------|--|------------------|
| 30.1 | Sidokörriktningvisare,<br>sidomarkeringsljus | skador, funktion |
| 30.2 | Reflexer, sidoruta                           | skador           |
| 30.3 | Bakspiegel                                   | skador           |

### 31 Mellan vagnar, höger sida

- |      |                           |   |
|------|---------------------------|---|
| 31.1 | Styrdon, slangar          | skador, läckage, rengöring  |
| 31.2 | Bromsbelägg               | minst 2 mm  |
| 31.3 | Dräneringsplugg, framvagn | sätt i vid uppställning/förvaring vid anslutning till torrluftsanläggning |

#### *Öppna kylarluckan*

- |      |  |   |
|------|--|---|
| 31.4 | Kylare, hydrauloljekylare, kylvätskeslangar mellan fram- och bakvagn | skador, läckage, fastsättning, anslutning |
| 31.5 | Hydraulmotor kylfläkt  | läckage                                   |
| 31.6 | Antennbalk, antennfästen, 24V-uttag                                  | skador, fastsättning                      |

### 32 Bakvagn, höger sida

- |      |                              |                  |
|------|------------------------------|------------------|
| 32.1 | Sidomarkeringsljus, reflexer | skador, funktion |
|------|------------------------------|------------------|

### 33 Bakvagn, bakdel och insida

- |      |  |   |
|------|--|---|
| 33.1 | Dräneringsplugg  | sätt i vid uppställning/förvaring vid anslutning till torrluftsanläggning |
| 33.2 | Kombinationsbaklyktor, bakstrålkastare, registreringsskyltbelysning, höger körriktningvisare | skador, funktion  |
| 33.3 | Reflexer, bakruta  | skador  |
| 33.4 | Registreringsskylt   | befintlighet, skador, fastsättning  |

#### *Öppna bakdörren*

- |      |              |                  |
|------|--------------|------------------|
| 33.5 | Takbelysning | skador, funktion |
|------|--------------|------------------|

### 34 Bakvagn, vänster sida

- |      |                              |                  |
|------|------------------------------|------------------|
| 34.1 | Sidomarkeringsljus, reflexer | skador, funktion |
|------|------------------------------|------------------|

### 35 Mellan vagnar, vänster sida

- |      |   |                             |
|------|---|-----------------------------|
| 35.1 | Elkabel, kylvätskeslangar, bränsleslang, bromsslang | skador, läckage, anslutning |
| 35.2 | Bromsbelägg   | minst 2 mm                  |

#### *Stäng kylarluckan*

- |      |   |                      |
|------|---|----------------------|
| 35.3 | Antennbalk, antennfästen, anslutningslåda | skador, fastsättning |
|------|---|----------------------|

### 36 Framvagn, vänster sida

36.1 Sidomarkeringsljus, reflexer skador, funktion

36.2 Bakspegel, sidoruta skador

*Tänd helljuset och aktivera vänster körriktningsvisare*

*Ställ växelväljaren i läge "N"*

36.3 Varningslampa för öppen bakdörr lyser

36.4 Sidokörriktningsvisare skador, funktion

### 37 Belysningskontroll, fram

37.1 Helljus, vänster körriktningsvisare skador, funktion

### 38 Framvagn, vänster sida

38.1 Bromsljus, vänster körriktningsvisare funktion

*Stäng bakdörren*

*Ställ vippströmställaren för start/stopp i läge "0"*

*Vrid huvudströmställaren i läge "0"*

### 39 Bandaggregat

39.1 Bandaggregat rengöring

39.2 Band skador

*Kör fordonet och låt det stanna av sig själv på plan mark*

39.3 Band bandspänning

39.4 Bärhjul, spännhjul skador, fastsättning

### 40 Fordon generellt

40.1 Förbrukade säkringar, glödlampor ersättning

40.2 Fel, skador felrapport

*Parkera fordonet*

*Lås dörrar, luckor, utrustningslådor, tanklock, reservdunkar*

## Förvaring

|                     |  |
|---------------------|--|
| Avfuktning (alt. 1) | En natts uppställning, anslut bandvagn till torrluftsanläggning om möjlighet till detta finns. |
| Avfuktning (alt. 2) | Ett dygn eller längre, anslut bandvagn till torrluftsanläggning.                               |

## RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

### Efter terrängkörning, före körning på väg

|    |              |                   |
|----|--------------|-------------------|
| 41 | Bandaggregat | rengöring, skador |
| 42 | Last         | lastsäkring       |

### Efter vädning

|    |                   |           |
|----|-------------------|-----------|
| 43 | Dräneringspluggar | dränering |
| 44 | Hela fordonet     | rengöring |
| 45 | Smörjning         |           |
| 46 | Bromsar           | funktion  |

### Efter körning i NBC-kontaminerat område

|    |            |  |
|----|------------|--|
| 47 | Fordon     | sanering   |
| 48 | NBC-filter | kontrollera drifttid alternativt byt till partikelfilter |

### Vid tankning

#### *Stoppa motorn*

#### *Stäng motorvärmaren och luftvärmaren i bakvagnen*

|    |                           |                     |
|----|---------------------------|---------------------|
| 49 | Bränsletank, reservdunkar | påfyllning, läckage |
|----|---------------------------|---------------------|

#### *Öppna motorluckan, kylarluckan och övre motorhuvorna*

|    |   |  |
|----|---|--|
| 50 | Spolarvätska, hydraulolja, motorolja, kylvätska motor, kylvätska AC | nivåer, vid behov, frysskydd kylvätska |
|----|---|--|

#### *Stäng alla huvar och luckor*

|    |  |  |
|----|--|--|
| 51 | Nedre dämpcylinder, ackumulator, slangar | läckage                                |
| 52 | Kontrollbok                              | anteckna påfyllda driv- och smörjmedel |

## RAPPORTERA FEL OCH BRISTER



## Särskild tillsyn

### Administrativa data

|                              |      |      |      |
|------------------------------|------|------|------|
| Registrerings-/individnummer | Komp | Plut | Övr. |
|------------------------------|------|------|------|

### Vårdansvarig brukare

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| För period<br><b>1</b> | Vårdansvarig brukare |
| För period<br><b>2</b> | Vårdansvarig brukare |
| För period<br><b>3</b> | Vårdansvarig brukare |
| För period<br><b>4</b> | Vårdansvarig brukare |

### Ansvarigt befäl eller arbetsledare (vård kontrollerad och godkänd)

|                        |                                    |       |      |      |      |
|------------------------|------------------------------------|-------|------|------|------|
| För period<br><b>1</b> | Ansvarigt befäl eller arbetsledare | Datum | Pkt. | Pkt. | Pkt. |
| För period<br><b>2</b> | Ansvarigt befäl eller arbetsledare | Datum | Pkt. | Pkt. | Pkt. |
| För period<br><b>3</b> | Ansvarigt befäl eller arbetsledare | Datum | Pkt. | Pkt. | Pkt. |
| För period<br><b>4</b> | Ansvarigt befäl eller arbetsledare | Datum | Pkt. | Pkt. | Pkt. |

### Symbolförklaring



Brukaren ritar ett diagonalt streck när tillsynen inte är tillämplig för materielen.



Brukaren skriver sin signatur när tillsynen är utförd utan kvarstående fel.



Brukaren ritar en cirkel när tillsynen är utförd, men kvarstående fel har inte kunnat avhjälpas. Felet är även antecknat på Felrapport.



Brukaren skriver sin signatur i cirkeln när rapporterat fel är avhjälp och struket på felrapporten.

Varje vecka

**Tankning**

|    |  | 1  | 2                        | 3                        | 4                        |                          |
|----|--|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. | Om tankning inte gjorts under perioden | utför åtgärder enligt tillsyn vid tankning | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**Luftrenare**

|    |            | 1                            | 2                        | 3                        | 4                        |                          |
|----|------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 2. | Luftrenare | kontroll av serviceindikator | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**Smörjning**

|    |   | 1   | 2                        | 3                        | 4                        |                          |
|----|---|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 3. | Körsträcke- och driftstidsbunden smörjning, kolumn Särskild tillsyn | kontroll, för utförande rapportera till befäl | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Varje månad

|    |                      | 1        | 2                        | 3                        | 4                        |                          |
|----|----------------------|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|    | <i>Starta motorn</i> |          |                          |                          |                          |                          |
| 4. | AC-system            | funktion | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|    | <i>Stoppa motorn</i> |          |                          |                          |                          |                          |

Var 1 000 km

|    |                  | 1                  | 2                        | 3                        | 4                        |                          |
|----|------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 5. | Tiltleder        | åtdragning         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. | Styrdon          | åtdragning         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. | Främre axelväxel | åtdragning         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8. | Bladfjädrar      | skador, åtdragning | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Var 1 500 km, dock minst var 3:e månad

**Framvagn, insida**

|     |  | 1                       | 2                        | 3                        | 4                        |                          |
|-----|--|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 9.  | Paneler, skyltar, märkning                                 | befintlighet, läsbarhet | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10. | Gaspedal, färdbrömspedal, parkerbrömspedal, elanslutningar | skador, fastsättning    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

|  |   | 1                              | 2                        | 3                        | 4                        |                          |
|--|---|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 11.  | Växelreglage, automatväxellåda och fördelningsväxellåda   | skador, fastsättning           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 12.  | Rattstång, styrventil   | skador, läckage                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 13.  | GPS-utrustning: Fäste för navigator, antennkabel  | skador, fastsättning           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 14.  | Förarstol, passagerarstolar, plattform spanare, säkerhetsbälte  | skador, funktion, fastsättning | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 15.  | Vapenfäste  | skador, fastsättning           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 16.  | Kondensdränering AC-system  | skador                         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 17.  | Nödstartkontakt   | plombering                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <i>Vrid huvudströmställaren mot läge "1"</i> |   |                                |                          |                          |                          |                          |
| 18.  | Motorvärmare  | funktion                       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <i>Starta motorn</i>                         |   |                                |                          |                          |                          |                          |
| 19.  | AC-system   | funktion                       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 20.  | NBC-system: Manöverdon, tryckmätare   | funktion, avläsning            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <i>Stoppa motorn</i>                         |   |                                |                          |                          |                          |                          |
| 21.  | Internt kommunikationssystem: LTS-enhet, telehjälm  | funktion                       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 22.  | Sambandsutrustning: Fästramar för radiostation, radiatorack, hållare för termoskrivare, iridiumtelefon och Dart/Dator Bärbar Fält | skador, fastsättning, funktion | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <i>Vrid huvudströmställaren i läge "0"</i>   |   |                                |                          |                          |                          |                          |
| 23.  | Brandsläckningssystem: Släckmedelsbehållare   | skador, omladdningsdatum       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 24.  | Brandsläckningssystem: Centralenhet   | funktion                       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 25.  | Klisterlapp över hål för handbrandsläckning   | befintlighet, skador           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 26.  | Luftutsläpp   | funktion                       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

|     |                   | 1            | 2                        | 3                        | 4                        |                          |
|-----|-------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 27. | Dräneringspluggar | fastsättning | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

*Ta bort alla sex motorhuvarna och höger servicelucka. Se under 6 Handhavande avsnitt Motorhuvar och serviceluckor*

|     |   |                       |                          |                          |                          |                          |
|-----|---|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 28. | Brandsläckningssystem:<br>Slang, rörsystem,<br>kopplingar, munstycken | skador, efterdragning | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|-----|---|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|

### Motorrum

|                          |   |  | 1                        | 2                        | 3                        | 4                        |
|--------------------------|---|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <i>Öppna motorluckan</i> |   |  |                          |                          |                          |                          |
| 29.                      | Paneler, skyltar, märkning,   | befintlighet, läsbarhet                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 30.                      | Hjälpstartanslutning, el-<br>uttag: Hylsuttag, tätning,<br>lock                   | fastsättning, skador,<br>rengöring           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 31.                      | Batterier: Batterier,<br>anslutningskablar  | skador, fastsättning                         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 32.                      | Styrssystem: Hydraulpump,<br>hydrauloljefilter                                    | skador, läckage, fastsättning                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 33.                      | Generator: Fäste, kablar,<br>anslutningar   | skador, fastsättning                         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 34.                      | Drivrem för generator och<br>AC-kompressor  | skador, slitage                              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 35.                      | Färdbroms: Huvudbroms-<br>cylinder, bromsledningar                                | skador, läckage, fastsättning                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 36.                      | Drivrem för motorrummets<br>ventilationsfläkt                                     | remspänning                                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 37.                      | Expansionskärl, främre<br>axelväxel   | skador, fastsättning                         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 38.                      | Startmotor, anslutningar  | skador, fastsättning                         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 39.                      | Bränslesystem:<br>Vattenavskiljare, ledningar,<br>bränslefilter, bränslepump      | skador, läckage,<br>fastsättning, avtappning | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 40.                      | Elkablar  | skador, förläggning,<br>anslutningar         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 41.                      | Hydraulslangar,<br>anslutningar   | skador, sprickbildning,<br>läckage           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 42.                      | Hydraulisk fläktdrivning:<br>Hydraulpump, hydraulolje-<br>filter, filterindikator | skador, slitage, fastsättning                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

|     |   | 1                               | 2                        | 3                        | 4                        |                          |
|-----|---|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 43. | Luftrenarenhet, luftslangar   | skador, fastsättning, tömning   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 44. | Parkerbroms: Bromsvajer, -hävarm, -belägg, -skiva, -ok                                | skador, slitage, fastsättning   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 45. | Insugsrör: Insugsrör, luftslang, dräneringshål  | skador, fastsättning, rengöring | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 46. | Automatväxellåda: Växellåda, ventilations-slang, elanslutningar, behållare avluftning | skador, fastsättning, läckage   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 47. | Övre drivaxel, knutkors   | skador, glapp                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 48. | Turbo   | skador, fastsättning            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 49. | Avgassystem: Rör, fästen, hållare, flänsanslutningar                                  | skador, fastsättning            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

*Vrid huvudströmställaren mot läge "1"*

*Starta motorn*

|     |             |         |                          |                          |                          |                          |
|-----|-------------|---------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 50. | Avgassystem | läckage | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|-----|-------------|---------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|

*Stoppa motorn*

*Vrid huvudströmställaren i läge "0"*

|     |   |                  |                          |                          |                          |                          |
|-----|---|------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 51. | Motorhuvar, tätningslister, excenterlås | skador, funktion | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|-----|---|------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|

*Sätt dit motorhuvarna och serviceluckan*

*Stäng motorluckan*

### Utsida och mellan vagnar

|     |  | 1                              | 2                        | 3                        | 4                        |                          |
|-----|--|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 52. | Fordon, utvändigt  | skador                         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 53. | Skyltar, märkning  | befintlighet, läsbarhet        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 54. | Fotsteg, halkskydd, lyftöglor                              | skador                         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 55. | Dörrar, tätningslister, takluckor, lås, handtag, kps-fäste | skador, fastsättning, funktion | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 56. | Tanklock, sil, gummi-tätning, nödpåfyllningslock           | skador, funktion, läckage      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 57. | Avgassystem  | skador                         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

|     |   | 1  | 2                        | 3                        | 4                        |                          |
|-----|---|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 58. | Reservdunkar  | skador, fastsättning                                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 59. | Vridbalk  | sprickor   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 60. | Styrdon   | skador, sprickor   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 61. | Nedre dämpcylinder, ackumulator, slangar                  | skador, läckage, sprickbildning                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 62. | Övre dämpcylinder, slangar                                | skador, läckage, sprickbildning, efterdragning vid behov | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 63. | Styrcylinder, slangar, fäste                              | skador, sprickbildning, läckage                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 64. | Värmarens yttre bränsle- och avgasanslutningar            | skador, fastsättning, läckage                            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 65. | Axelväxlar: Avluftningsslangar                            | skador, fastsättning                                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 66. | Bogserfäste   | skador, fastsättning                                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 67. | Drivaxlar: Drivaxlar, fästskruvar, knutkors, smörjnipplar | skador, fastsättning                                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 68. | Kylvätskeslangar  | skador, sprickbildning, läckage, fastsättning            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 69. | Färdbroms: Bromsledningar, -ok, -skivor                   | skador, fastsättning                                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 70. | Elkablar: Kablar, kontaktdon, isolering                   | skador, fastsättning                                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 71. | Stänkskydd  | skador, fastsättning                                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 72. | Dragkrok  | skador, funktion   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

### Bandaggregat

1 2 3 4

#### Anm

Bandvagn utan last.

*Kör fordonet och låt det stanna, utan att bromsa, på ett plant underlag*

|     |                               |  |                          |                          |                          |                          |
|-----|-------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 73. | Band                          | slitage, skador, sprickor, revor, bandspänning | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 74. | Bandtunga (Gäller Skega-band) | skador, fastsättning                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

|     |   | 1                                | 2                        | 3                        | 4                        |                          |
|-----|---|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 75. | Avstånd<br>skidbalk - band                  | > 85 mm                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 76. | Stödhjul                                    | skador, fastsättning             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 77. | Drivhjul                                    | skador, fastsättning,<br>slitage | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 78. | Spännanordning                              | skador, spel, säkring            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 79. | Skidbalkar                                  | skador, fastsättning             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 80. | Pendelarmar, fästsruvar,<br>stödhjulsfästen | skador, fastsättning             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

### Bakvagn, insida

|     |  |                                   | 1                        | 2                        | 3                        | 4                        |
|-----|--|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|     | <i>Vrid huvudströmställaren mot läge "1"</i> |                                   |                          |                          |                          |                          |
|     | <i>Starta motorn</i>                         |                                   |                          |                          |                          |                          |
| 81. | Luftvärmare: Värmare,<br>luftanslutningar    | skador, fastsättning,<br>funktion | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 82. | AC-system                                    | funktion                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 83. | NBC-system: Manöverdon,<br>tryckmätare       | funktion                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|     | <i>Stoppa motorn</i>                         |                                   |                          |                          |                          |                          |
|     | <i>Vrid huvudströmställaren i läge "0"</i>   |                                   |                          |                          |                          |                          |
| 84. | Avluftningsfilter, bakre<br>axelväxel        | skador, fastsättning              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 85. | Stolar                                       | skador, fastsättning              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 86. | Takremmar                                    | skador, fastsättning              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 87. | Luftutsläpp                                  | funktion                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

### Tillbehör

|     |                                     |   | 1                        | 2                        | 3                        | 4                        |
|-----|-------------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 88. | Tillbehör enligt<br>tillbehörslista | skador, rengöring,<br>fastsättning, inventering,<br>placering | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

### Smörjning

89. Smörjning, kolumn smörjning  
särskild tillsyn, punkterna  
3, 8, 9 (kontroll av nivåer)  
och punkt 13

| 1                        | 2                        | 3                        | 4                        |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Var 500 timme, dock minst vart annat år

### Anm

Verkstadsåtgärd

90. Insprutare inställning
91. Insprutare kontroll av åtdragnings-  
moment
92. Ventiler justering av ventilspel,  
kontroll av ventiltider

| 1                        | 2                        | 3                        | 4                        |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Var 10 000 km

### Anm

Verkstadsåtgärd

93. Tiltleder, skruv, hylsa och byte  
lager

| 1                        | 2                        | 3                        | 4                        |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Var 1 000 timme, dock minst vart 4:e år

### Anm

Verkstadsåtgärd

94. Kamrem byte

| 1                        | 2                        | 3                        | 4                        |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Vart 4:e år

|            |                                  |      | 1                        | 2                        | 3                        | 4                        |
|------------|----------------------------------|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Anm</b> |                                  |      |                          |                          |                          |                          |
|            | Verkstadsåtgärd                  |      |                          |                          |                          |                          |
| <b>95.</b> | NBC-aggregat,<br>grovdammutsläpp | byte | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Var 2 000 timme, dock minst vart 8:e år

|            |                       |      | 1                        | 2                        | 3                        | 4                        |
|------------|-----------------------|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Anm</b> |                       |      |                          |                          |                          |                          |
|            | Verkstadsåtgärd       |      |                          |                          |                          |                          |
| <b>96.</b> | Kylvätskepump         | byte | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>97.</b> | Kamremmens spännrulle | byte | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |