

RÄDDNINGSBIL 6X6 7,4M3

MATERIELVÅRDSSHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M5170-926011	RÄBIL 6X6 7,4M3 /T

Daglig tillsyn

Före beredskap (eller körning)

- Under fordonet läckning
- Hjul skador, lufttryck, slirskydd, främmande föremål

Fack 1

- Utrustning enligt tillbehörslista

Framtill

- Kollisionsskydd låst i uppfällt läge med låshakar

Fack 2

- Utrustning enligt tillbehörslista

Fack 4

- Utrustning enligt tillbehörslista

Fack 6

- Utrustning enligt tillbehörslista
- Dräneringsventiler -tryckuttag öppet läge
- Avluftsventiler i normalläge (inte i läge AVLUFAD)
- Strålrör, slangvinda formstyt slang stängt, transportsäkrad
- Vattentank fylld
- Skumväsketank fylld
- Slangar, tryckuttag, blockeringsventil klykor anslutna

Fack 8

- Dräneringsventil öppet läge
- Skyddslock ditsatta

Fack 10

- Utrustning enligt tillbehörslista
- Drivmedelstank räddningsverktyg fylld
- Drivmedelstank övertrycksfläkt fylld

Baktill

- Vinschkrok placerad i parkerläge

Fack 11

- Utrustning enligt tillbehörslista
- Pulveraggregat tryck (min 100 bar)

Fack 12, tak

- Utrustning enligt tillbehörslista
- Sugslangar lastsäkrad
- Stege lastsäkrad

Fack 9

- Utrustning enligt tillbehörslista
- Andningsluftflaskor påfyllning (min 270 bar)
- Batteriladdare funktion

Fack 7

- Utrustning enligt tillbehörslista
- Dräneringsventil, skumväsketank stängd

Fack 5

- Utrustning enligt tillbehörslista
- Dräneringsventiler öppet läge
-tryckuttag
- Slangar, tryckuttag, blockeringsventil klykor anslutna

Fack 3

- Utrustning enligt tillbehörslista
- Stöttor, luftkudde låsning i transportläge

Hytt

- Ficklampor, strålkastare, batteri funktion, byte
- Andningsluftflaskor tryck (min 270 bar)
- Skadeplatsbelysning funktion
- Utrustning enligt tillbehörslista

Använd säkerhetsbälte, medför körkort och förarbevis.

Funktionskontroll fordon

- Instrument, kontrollampor funktion, indikering
- Bromsar provbromsning vid låg fart, lufttryck
- Utrustning i hytt: lös utrustning, andningsapparater befintlighet, placering, lastsäkring lufttryck, påfyllning (min 270 bar), byte
- Drivmedelsnivå nivå (minst 3/4 tank)
- Sambands- och navigationsutrustning fastsättning, funktion, sambandsprov
- Reglage i hytt funktion
- Rutor, lyktglas, speglar, skyltar, vindrutetorkare, -spolare, backspeglar rengöring, funktion, inställning
- Belysning, körvisare, bromsljus, varningsljus, helljusblink, blixtljus, siren funktion

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Funktionskontroll släcksystem

- Bildskärm systemtest, felindikeringar, funktion
- Släckmedelskanon in/ur-koppling släcksystem (läge haveri)
- Brandpump funktion
- Yttre brandpaneler funktion
- Släckmedelskanon manöverprov (rikt/dysa)

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Under körning och uppehåll

- Instrument, kontrollampor funktion, avläsning
- Last, personal, utrustning placering, fastsättning

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Efter släckinsats

- Vatten, skumvätska, förbrukningsmateriel återställning för ny insats
- Förbrukningsmateriel ersätts
- Utrustning, tillbehör reparation, byte, återställning för ny insats
- Andningsluftflaskor: andningsapparater påfyllning (min 270 bar)

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Efter körning

- Kraftöverföring, bromsledningar, styrning, hjul skador, funktion, lufttryck, befintlighet
- Kaross, hytt, brandsläckare rengöring, skador, behandling, plombering, luftning av pulver
- Belysning, körvisare, bromsljus, fjärrstrålkastare, varningsljus, ljudsignal, torkarblad, speglar, registreringsskyltar, stänkskydd rengöring, skador, frånkoppling, rapportering, anteckning
- Vätskor enligt Vid tankning

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Förvaring

— OBS —

Vid fylld vatten/skumtank ska värmepatron i tanken kopplas in om frysrisk råder.

- Avfuktning anslut räddningsbilen till avfuktning-anläggning vid förvaring en natt eller längre. Gäller ej räddningsbilar i beredskap inför flygning
- Dränering dränera räddningsbilen om det finns risk för köldgrader under förvaringen

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Vid tankning

- Bränsletank, mätare utslag, påfyllning
- AdBlue, mätare utslag, påfyllning
- Motor, oljenivå påfyllning
- Kylsystem nivå
- Behållare för spolärvätska påfyllning
- Hydrauloljetank nivå
- Lufttryck i däck lufttryck, påfyllning
- Kontrollbok anteckna påfyllda driv- och smörjmedel

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Särskild tillsyn

Administrativa data

Registrerings-/individnummer	Komp	Plut	Övr.
------------------------------	------	------	------

Vårdansvarig brukare

För period 1	Vårdansvarig brukare
För period 2	Vårdansvarig brukare
För period 3	Vårdansvarig brukare
För period 4	Vårdansvarig brukare

Ansvarigt befäl eller arbetsledare (vård kontrollerad och godkänd)

För period 1	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period 2	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period 3	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period 4	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.

Symbolförklaring



Brukaren ritar ett diagonalt streck när tillsynen inte är tillämpbar för materielen.



Brukaren skriver sin signatur när tillsynen är utförd utan kvarstående fel.



Brukaren ritar en cirkel när tillsynen är utförd, men kvarstående fel har inte kunnat avhjälpas. Felet är även antecknat på Felrapport.



Brukaren skriver sin signatur i cirkeln när rapporterat fel är avhjälp och struket på felrapporten.

Varje vecka

Fack 5

		1	2	3	4	
A.	Tryckuttag	funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B.	Yttre brandpanel	funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Fack 6

			1	2	3	4
C.	Tryckuttag	funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
D.	Formstyv slang	funktion, läckning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
E.	Yttre brandpanel	funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Fack 7

			1	2	3	4
F.	Skvallerledning, skumdoseringspump	läckning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Fack 9

			1	2	3	4
G.	Motorsåg	drivmedelstank och kedje- oljetank fyllda, provkör	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
H.	Andningsluftflaskor	fyllda (min 270 bar)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Fack 10

			1	2	3	4
I.	Hydrauliska räddningsverktyg	funktion, provkör	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
J.	Övertrycksfläkt	funktion, provkör	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hytt

			1	2	3	4
K.	Andningsluftflaskor	fyllda (min 270 bar)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bromssystem

			1	2	3	4
L.	Tryckluftsbehållare	dränering	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Smörjning

			1	2	3	4
M.	Enligt smörjschema	smörjning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Var 2000:e km, dock minst var 3:e månad

Motor

		1	2	3	4	
1.	Allmänt: motor, överladdningsaggregat, kontrollampa luftrenare Tippa upp hytten	oljud, skador, kontrollampa lyser	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Inlopps- och avgassystem: inloppsrör, överladdningsaggregat, avgassystem, luftrenare, gummiventil	åtdragning, skador, fastsättning, läckning, funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Smörjsystem: oljerenare, -kylare, -tråg, -ledning	läckning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Drivremmar	skador, förslitning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Kylsystem: kylare, expansionskärl, lock, slangar, rör ventiler, kylvätska	skador, fastsättning, läckning, sprickor, förslitning, kylvätskeprov, påfyllning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Motorvärmare	funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Ventilationsfilter växellåda Tippa ner hytten	igensättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Hyttippning	funktion, låsning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.	Bränslesystem: bränsletank, AdBlue-tank, bränslefilter	fastsättning, läckning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Elsystem

		1	2	3	4	
10.	Huvudströmställare, eluttag: reglage, uttag	funktion, skador	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.	Batterier: batterier, kablar	skador, fastsättning, funktion, vätskenivå, rengöring, infettning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.	Elcentral 230/400 V: elcentral, automatsäkringar, jordfelsbrytare, anslutningar, kontakter	utlösta automatsäkringar, skador, fastsättning, funktion, indikering fas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13.	Batteriladdare 230 V, batteriladdare sambandsutrustning (avsedd för extrabatteri Ra 1444), indikeringslampor	fastsättning, funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Kraftöverföringssystem

		1	2	3	4	
14.	Växellådor: reglage, kablar, luftslangar, avluftningsrör	funktion, skador, fastsättning, igensättning, läckning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15.	Fram-bakaxelväxlar: avluftningsrör, hjulväxlar, differentialsjärrar	läckning, skador, funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16.	Kardanaxlar: knutar, stödlager	fastsättning, skador	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17.	Hydraulisk drivenhet, in- urkoppling	fastsättning, skador, funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bromssystem

		1	2	3	4	
18.	Färdbroms, parkeringsbroms: reglage, ledningar, bromscylindrar, bromshävarmar, tryckluftsbehållare, kompressor, lufttorkare, Duo Matic-koppling, anslutning extern luft	skador, fastsättning, läckning, funktion, slaglängd, dränering	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Styrsystem

		1	2	3	4	
19.	Styrväxel: pump, behållare, ledningar, servostyrapparat	funktion, läckning, fastsättning, glapp	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20.	Styrleder: armar, stag, kulleleder, dammskydd	skador, fastsättning, glapp	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ram, fjädring, hjul

		1	2	3	4	
21.	Ram, fjädrar, stötdämpare, hjul	skador, fastsättning, åtdragning, läckning, slitning, lufttryck, befintlighet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Karosseri

		1	2	3	4	
22.	Kaross, hytt, dörrar, dörrlås, säkerhetsbälten, fönsterhissar, förarstol, gummihylsa klo för luftflaskor, nödöppning jalusidörr, fordon utvändigt	skador, funktion, fastsättning, rengöring, bättringsmålning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Värmesystem

		1	2	3	4	
23.	Parkeringsvärmare, hytt	skador, igensättning, läckning, funktion, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24.	Luftvärmare, hytt	skador, igensättning, läckning, fastsättning, funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
25.	Luftvärmare pumpmodul	skador, igensättning, läckning, fastsättning, funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26.	Luftvärmare tankmodul	skador, igensättning, läckning, fastsättning, funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
27.	Kupévärmare	missljud, varmluft, inställning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hydraulsystem

		1	2	3	4	
28.	Hydrauloljetank, filter, ventiler, slangar, förskruvningar, hydraulpump, hydraulmotorer, klamring	fastsättning, skador, nötning, torrsprickor, läckning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Släcksystem

		1	2	3	4	
29.	Brandpump: brandpump, kardanaxel, ventiler, slangar, rör	skador, fastsättning, läckning, funktionskontroll	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30.	Rundpumpning med brandpump	funktionskontroll	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
31.	Skumpåfyllningspump, slangar	skador, fastsättning, läckning, funktionskontroll	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
32.	Vattenintag, sil, sugslang	rengöring, funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
33.	Slangvinda formstyv slang: slangvinda, slang	skador, fastsättning, läckning, funktion, dränering	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
34.	Tryckuttag, dräneringsventiler	skador, funktion, dränering, plombering	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
35.	Rörsystem	läckning, skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
36.	Släckmedelskanon	skador, fastsättning, funktion, belysning, reservrikt, provskott	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Tryckluftssystem

		1	2	3	4	
37.	Ventiler, magnetventiler, Duo-Matic-koppling	fastsättning, skador läckning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Utrustning

		1	2	3	4	
38.	Vinsch: vinsch, vinschinfästning, bromsar, vajer, styrrulle, styrrullsbyggare	fastsättning, skador, funktion, läckning, åtdragning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
39.	Draganordning: dragkrok, dragbalk	skador, funktion, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
40.	Påbyggnad, takplattform, fallskydd, sugslangar, stege, utrustningsfack, stänkskydd, stötfångare	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
41.	Avfuktningssaggregat: avfuktningssaggregat, hygrostat	skador, fastsättning, byte filter, funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Tillbehör

		1	2	3	4	
42.	Tillbehör enligt tillbehörslista	skador, rengöring, fastsättning, inventering, placering	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Vid behov, dock minst var 6:e månad

Karosseri

		1	2	3	4	
43.	Lister, plast- och gummidetaljer	silikonbehandling	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
44.	Fordon utvändigt, jalusidörrar	bättringsmålning, rengöring, funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ram, fjädring och hjul

		1	2	3	4	
45.	Hjul	kontroll och efterdragning hjulmuttrar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Smörjning

		1	2	3	4	
46.	Enligt smörjschema	smörjning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER