

BANDVAGN 309B SP

MATERIELVÅRDSSHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M5370-309021	BV 309B SP /T

Daglig tillsyn

Före körning

1 Förarplats insida

Vrid huvudströmställaren mot läge "1"

Ställ vippströmställaren för start/stopp i läge "Huvudström"

1.1	Bränsle	nivåkontroll
1.2	Signalförbindelse framvagn - bakvagn	funktion
1.3	Kontrollampor	funktion, avläsning
1.4	Backspeglar	inställning
1.5	Automatisk brandsläckning	aktiverad
1.6	Centralenhet	plombering
1.7	Släckmedelsbehållare	grön signalkiva på plats, plombering
1.8	Släckmedelsbehållare, manuell utlösning	åtkomst

Tänd helljuset och aktivera höger körriktningsvisare

Ställ växelväljaren i läge "R"

2 Front

2.1	Strålkastare, höger körriktningsvisare	funktion
2.2	Axelväxel, bromsledningar, -ok	skador, läckage

Öppna motorluckan

2.3	Motorutrymme	läckage
-----	--------------	---------

Stäng motorluckan

3 Framvagn höger sida

- 3.1 Sidokörriktningsvisare, sidomarkeringsljus funktion

Öppna bakre dörren

- 3.2 Manuell bränsleavstängningsventil öppen

Stäng bakre dörren

4 Mellan vagnar, höger sida

- 4.1 Styrdon, fördelningsväxellåda, axelväxel läckage
- 4.2 Dräneringsplugg framvagn ditsatt
- 4.3 Bromsledningar, -ok läckage

5 Bakvagn, höger sida och tak

- 5.1 Sidomarkeringsljus funktion
- 5.2 Last på taket lastsäkring

6 Bakvagn, bakdel och insida

- 6.1 Dräneringsplugg ditsatt
- 6.2 Kombinationsbaklyktor, bakstrålkastare, höger körriktningsvisare funktion
- Öppna bakdörren*
- 6.3 Brandsläckare fastsättning, plombering
- 6.4 Last lastsäkring
- 6.5 Personal; säkerhetsbälte, hörselskydd

7 Med tillkopplat släpfordon

- 7.1 Mekanisk anslutning rätt utförd
- 7.2 Strömförsörjningskabel anslutning, förläggning

8 Bakvagn, vänster sida

- 8.1 Sidomarkeringsljus funktion

9 Mellan vagnar, vänster sida

- 9.1 Kylvätskeslangar, bränsleslangen, bromsslangen läckage
- 9.2 Last i utrustningslåda lastsäkring
- 9.3 Simskydd på taket fastsättning

10 Framvagn, vänster sida

10.1 Sidomarkeringsljus funktion

Öppna bakre dörren

10.2 Manuell bränsleavstängnings-
ventil öppen

Stäng bakre dörren

*Tänd halvljuset, flaggbelysningen och arbetsstrålkastare, aktivera vänster
körriktningsvisare*

Ställ växelväljaren i läge "N"

10.3 Varningslampa för öppen bakdörr lyser

10.4 Sidokörriktningsvisare funktion

11 Belysningkontroll, fram

11.1 Halvljus, arbetsstrålkastare,
vänster körriktningsvisare funktion

12 Belysningskontroll, bak

12.1 Bromsljus, vänster funktion
körriktningsvisare, flaggbelysning

Stäng bakdörren

12.2 Vid tillkopplat släpfordon:
Belysning funktion

13 Framvagn, insida

13.1 Last, utrustning placering, lastsäkring

14 Broms- och styrfunktion

Starta motorn

Kör fordonet långsamt framåt, styr åt båda hållen och bromsa

14.1 Färdbroms, styrning funktion

Stanna fordonet på plant underlag

Ansätt parkerbromsen

14.2 Parkerbroms funktion

Före vadning

- | | | |
|----|---|--------------------|
| 15 | Dräneringspluggar | ditsatta |
| 16 | Skyddsglas främre strålkastare | skador |
| 17 | Strömningshastighet,
vadningsdjup, bottenförhållande | max 1 m/s, max 1 m |

Före simning

Utför avsnitt Åtgärder före simning

Före körning i NBC-kontaminerat område

Utför avsnitt Åtgärder före start av NBC-enhet

Utför avsnitt Start av NBC-enhet (NBC-beredskap)

Under körning och uppehåll

- | | | |
|----|--|--------------------------------------|
| 18 | Personal; säkerhetsbälte,
hörselskydd | |
| 19 | Instrument, kontrollampor | funktion, avläsning |
| 20 | Vid drift av NBC-enheter;
Tryckmätare | avläsning 400 - 1 000 Pa |
| 21 | Belysning, körriktningvisare,
bromsljus | funktion |
| 22 | Signalförbindelse
framvagn - bakvagn | funktion |
| 23 | Fordonets uppförande | onormala ljud, vibrationer, avgasrök |
| 24 | Växellåda | onormal gång |
| 25 | Bandaggregat | onormala ljud, skador |
| 26 | Last | lastsäkring |

Efter körning

27 Fordon generellt

27.1 Kaross, eventuellt monterat tillägsskydd	skador, fastsättning
27.2 Skyltar utvändigt	befintlighet, läsbarhet
27.3 Fordon	rengöring enligt instruktionsbok, smörjning enligt smörjschema
27.4 Tillbehör	rengöring, inventering
27.5 Verktygsväska, reservdunkar, handbrandsläckare	befintlighet

28 Förarplats, insida

Vrid huvudströmställaren mot läge "1"

Ställ vippströmställaren för start/stopp i läge "Huvudström"

28.1 Takbelysning, ventilationsfläkt	funktion
28.2 Ljudsignal, vindrutetorkare, -spolare	funktion
28.3 Styrenhet (ECU)	kontroll av lagrade fel

Tänd halvljuset, flaggbelysningen och arbetsstrålkastarna, aktivera höger körriktningsvisare

Ställ växelväljaren i läge "R"

29 Front

29.1 Strålkastare, arbetsstrålkastare, höger körriktningsvisare	skador, funktion
29.2 Vindruta	skador
29.3 Bogserfäste, dragtapp, låsanordning	skador, funktion, fastsättning
29.4 Bromsbelägg	minst 2 mm
<i>Öppna motorluckan</i>	
29.5 Motorutrymme	läckage
29.6 Drivaxel motor - hydraulpump, kopplingsringar	skador, fastsättning

Stäng motorluckan

30 Framvagn, höger sida

30.1 Sidokörriktningsvisare, sidomarkeringsljus	skador, funktion
30.2 Reflexer, sidoruta	skador
30.3 Backspegel	skador

31 Mellan vagnar, höger sida

- | | |
|--------------------------------|---|
| 31.1 Styrdon, slangar | skador, läckage, rengöring |
| 31.2 Bromsbelägg | minst 2 mm |
| 31.3 Dräneringsplugg, framvagn | sätt i vid uppställning/förvaring vid anslutning till torrluftsanläggning |

Öppna kylarluckan

- | | |
|---|---|
| 31.4 Kylare, hydrauloljekylare, kylvätskeslangar mellan fram- och bakvagn | skador, läckage, fastsättning, anslutning |
| 31.5 Hydraulmotor kylfläkt | läckage |
| 31.6 Antennbalk, antennfästen, 24V-uttag | skador, fastsättning |

32 Bakvagn, höger sida

- | | |
|-----------------------------------|------------------|
| 32.1 Sidomarkeringsljus, reflexer | skador, funktion |
|-----------------------------------|------------------|

33 Bakvagn, bakdel och insida

- | | |
|---|---|
| 33.1 Dräneringsplugg | sätt i vid uppställning/förvaring vid anslutning till torrluftsanläggning |
| 33.2 Kombinationsbaklyktor, bakstrålkastare, registreringsskyltbelysning, höger körriktningvisare, flaggbelysning | skador, funktion |
| 33.3 Reflexer, bakruta | skador |
| 33.4 Registreringsskylt | befintlighet, skador, fastsättning |

Öppna bakdörren

- | | |
|-------------------|------------------|
| 33.5 Takbelysning | skador, funktion |
|-------------------|------------------|

34 Bakvagn, vänster sida

- | | |
|-----------------------------------|------------------|
| 34.1 Sidomarkeringsljus, reflexer | skador, funktion |
|-----------------------------------|------------------|

35 Mellan vagnar, vänster sida

- | | |
|--|-----------------------------|
| 35.1 Elkabel, kylvätskeslangar, bränsleslang, bromsslang | skador, läckage, anslutning |
| 35.2 Bromsbelägg | minst 2 mm |

Stäng kylarluckan

- | | |
|--|----------------------|
| 35.3 Antennbalk, antennfästen, anslutningslåda | skador, fastsättning |
|--|----------------------|

36 Framvagn, vänster sida

36.1 Sidomarkeringsljus, reflexer skador, funktion

36.2 Backspegel, sidoruta skador

Tänd helljuset och aktivera vänster körriktningvisare

Ställ växelväljaren i läge "N"

36.3 Varningslampa för öppen bakdörr lyser

36.4 Sidokörriktningvisare skador, funktion

37 Belysningskontroll, fram

37.1 Helljus, vänster körriktningvisare skador, funktion

38 Belysningskontroll, bak

38.1 Bromsljus, vänster körriktningvisare funktion

Stäng bakdörren

Ställ vippströmställaren för start/stopp i läge "0"

Vrid huvudströmställaren i läge "0"

39 Bandaggregat

39.1 Bandaggregat rengöring

39.2 Band skador

Kör fordonet och låt det stanna av sig själv på plan mark

39.3 Band bandspänning

39.4 Bärhjul, spännhjul skador, fastsättning

40 Fordon generellt

40.1 Förbrukade säkringar, glödlampor ersättning

40.2 Fel, skador felrapport

Parkera fordonet

Lås dörrar, luckor, utrustningslådor, tanklock, reservdunkar

Förvaring

Avfuktning (alt. 1) En natts uppställning, anslut bandvagn till torrluftsanläggning om möjlighet till detta finns.

Avfuktning (alt. 2) Ett dygn eller längre tid, anslut bandvagn till torrluftsanläggning.

Efter terrängkörning, före körning på väg

- | | | |
|----|--------------|-------------------|
| 41 | Bandaggregat | rengöring, skador |
| 42 | Last | lastsäkring |

Efter vadning

- | | | |
|----|-------------------|-----------|
| 43 | Dräneringspluggar | dränering |
| 44 | Hela fordonet | rengöring |
| 45 | Smörjning | |
| 46 | Bromsar | funktion |

Efter simning

Utför åtgärder efter simning

Efter körning i NBC-kontaminerat område

- | | | |
|----|------------|--|
| 47 | Fordon | sanering |
| 48 | NBC-filter | kontrollera drifttid alternativt byt till partikelfilter |

Vid tankning

Stoppa motorn

Stäng motorvärmaren och luftvärmaren i bakvagnen

- | | | |
|----|---------------------------|---------------------|
| 49 | Bränsletank, reservdunkar | påfyllning, läckage |
|----|---------------------------|---------------------|

Öppna motorluckan, kylarluckan och övre motorhuvarna

- | | | |
|----|---|--|
| 50 | Spolarvätska, hydraulolja, motorolja, kylvätska motor, kylvätska AC | nivåer, vid behov, frysskydd kylvätska |
|----|---|--|

Stäng alla huvar och luckor

- | | | |
|----|--|---------|
| 51 | Nedre dämpcylinder, ackumulator, slangar | läckage |
|----|--|---------|

- | | | |
|----|-------------|--|
| 52 | Kontrollbok | anteckna påfyllda driv- och smörjmedel |
|----|-------------|--|

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Särskild tillsyn

Administrativa data

Registrerings-/individnummer	Komp	Plut	Övr.
------------------------------	------	------	------

Vårdansvarig brukare

För period 1	Vårdansvarig brukare
För period 2	Vårdansvarig brukare
För period 3	Vårdansvarig brukare
För period 4	Vårdansvarig brukare

Ansvarigt befäl eller arbetsledare (vård kontrollerad och godkänd)

För period 1	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period 2	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period 3	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period 4	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.

Symbolförklaring



Brukaren ritar ett diagonalt streck när tillsynen inte är tillämpbar för materielen.



Brukaren skriver sin signatur när tillsynen är utförd utan kvarstående fel.



Brukaren ritar en cirkel när tillsynen är utförd, men kvarstående fel har inte kunnat avhjälpas. Felet är även antecknat på Felrapport.



Brukaren skriver sin signatur i cirkeln när rapporterat fel är avhjälp och struket på felrapporten.

Varje vecka

Tankning

		1	2	3	4	
1.	Om tankning inte gjorts under perioden	utför åtgärder enligt tillsyn vid tankning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Luftrenare

		1	2	3	4	
2.	Luftrenare	kontroll av serviceindikator	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Smörjning

		1	2	3	4	
3.	Körsträcke- och driftstidsbunden smörjning, kolumn Särskild tillsyn	kontroll, för utförande rapportera till befäl	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Varje månad

		1	2	3	4	
	<i>Starta motorn</i>					
4.	AC-system	funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<i>Stoppa motorn</i>					

Var 1 000 km

		1	2	3	4	
5.	Tiltleder	åtdragning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Styrdon	åtdragning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Främre axelväxel	åtdragning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Bladfjädrar	skador, åtdragning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Var 1 500 km, dock minst var 3:e månad

Framvagn, insida

		1	2	3	4	
9.	Paneler, skyltar, märkning	befintlighet, läsbarhet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.	Gaspedal, färdbrömspedal, parkerbrömspedal, elanslutningar	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

		1	2	3	4	
11.	Växelreglage, automat- växellåda och fördelnings- växellåda	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.	Rattstång, styrventil	skador, läckage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13.	GPS-utrustning: Fäste för navigator, antennkabel	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.	Förarstol, passagerarstolar, plattform spanare, säkerhetsbälte	skador, funktion, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15.	Vapenfäste	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16.	Kondensdränering AC- system	skador	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17.	Nödstartkontakt	plombering	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Vrid huvudströmställaren mot läge "1"</i>						
18.	Motorvärmare	funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19.	Länsump	funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Starta motorn</i>						
20.	AC-system	funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21.	NBC-system: Manöverdon, tryckmätare	funktion, avläsning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Stoppa motorn</i>						
22.	Internt kommunikations- system: LTS-enhet, telehjälmar	funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23.	Sambandsutrustning: Fästramar för radiostation, radiatorack, hållare för termoskrivare, iridiumtelefon och Dart/ Dator Bärbar Fält	skador, fastsättning, funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Vrid huvudströmställaren i läge "0"</i>						
24.	Brandsläckningssystem: Släckmedelsbehållare	skador, omladdningsdatum	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
25.	Brandsläckningssystem: Centralenhet	funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26.	Klisterlapp över hål för handbrandsläckning	befintlighet, skador	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

		1	2	3	4
27.	Luftutsläpp funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
28.	Dräneringspluggar fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ta bort alla sex motorhuvarna och höger servicelucka. Se under 6 Handhavande avsnitt Motorhuvar och serviceluckor

29.	Brandsläckningssystem: Slang, rörsystem, kopplingar, munstycken	skador, efterdragning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-----	---	-----------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Motorrum

			1	2	3	4
<i>Öppna motorluckan</i>						
30.	Paneler, skyltar, märkning,	befintlighet, läsbarhet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
31.	Hjälpstartanslutning, el- uttag: Hylsuttag, tätning, lock	fastsättning, skador, rengöring	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
32.	Batterier: Batterier, anslutningskablar	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
33.	Styrssystem: Hydraulpump, hydrauloljefilter	skador, läckage, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
34.	Generator: Fäste, kablar, anslutningar	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
35.	Drivrem för generator och AC-kompressor	skador, slitage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
36.	Färdbröms: Huvudbröms- cylinder, bromsledningar	skador, läckage, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
37.	Drivrem för motorrummets ventilationsfläkt	remspänning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
38.	Expansionskärl, främre axelväxel	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
39.	Startmotor, anslutningar	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
40.	Bränslesystem: Vattenavskiljare, ledningar, bränslefilter, bränslepump	skador, läckage, fastsättning, avtappning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
41.	Elkablar	skador, förläggning, anslutningar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
42.	Hydraulslangar, anslutningar	skador, sprickbildning, läckage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

		1	2	3	4
43.	Hydraulisk fläktdrivning: skador, slitage, fastsättning Hydraulpump, hydraulolje- filter, filterindikator	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
44.	Luftrenarenhet, luftslangar skador, fastsättning, tömning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
45.	Parkerbroms: Bromsvajer, - skador, slitage, fastsättning hävarm, -belägg, -skiva, -ok	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
46.	Insugsrör: Insugsrör, skador, fastsättning, luftslang, dräneringshål rengöring	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
47.	Automatväxellåda: skador, fastsättning, läckage Växellåda, ventilations- slang, elanslutningar, behållare avluftning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
48.	Övre drivaxel, knutkors skador, glapp	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
49.	Turbo skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
50.	Avgassystem: Rör, fästen, skador, fastsättning hållare, flänsanslutningar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Vrid huvudströmställaren mot läge "1"

Starta motorn

51.	Avgassystem läckage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-----	---------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Stoppa motorn

Vrid huvudströmställaren i läge "0"

52.	Motorhuvar, tätningslister, skador, funktion excenterlås	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-----	---	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Sätt dit motorhuvarna och serviceluckan

Stäng motorluckan

Utsida och mellan vagnar

		1	2	3	4
53.	Fordon, utvändigt skador	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
54.	Skyltar, märkning befintlighet, läsbarhet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
55.	Fotsteg, halkskydd, skador lyftöglor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
56.	Dörrar, tätningslister, skador, fastsättning, takluckor, lås, handtag, funktion kps-fäste	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

		1	2	3	4	
57.	Tanklock, sil, gummi-tätning, nödpåfyllningslock	skador, funktion, läckage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
58.	Avgassystem	skador	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
59.	Reservdunkar	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
60.	Vridbalk	sprickor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
61.	Styrdon	skador, sprickor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
62.	Nedre dämpcylinder, ackumulator, slangar	skador, läckage, sprickbildning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
63.	Övre dämpcylinder, slangar	skador, läckage, sprickbildning, efterdragning vid behov	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
64.	Styrcylinder, slangar, fäste	skador, sprickbildning, läckage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
65.	Värmarens yttre bränsle- och avgasanslutningar	skador, fastsättning, läckage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
66.	Axelväxlar: Avluftningsslangar	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
67.	Bogserfäste	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
68.	Drivaxlar: Drivaxlar, fästskruvar, knutkors, smörjnipplar	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
69.	Kylvätskeslangar	skador, sprickbildning, läckage, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
70.	Färdbroms: Bromsledningar, -ok, -skivor	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
71.	Elkablar: Kablar, kontaktdon, isolering	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
72.	Stänkskydd	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
73.	Dragkrok	skador, funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bandaggregat

1 2 3 4

Anm

Bandvagn utan last.

Låt fordonet rulla tills det stannar av sig själv på ett plant underlag

74.	Band	slitage, skador, sprickor, revor, bandspänning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
75.	Avstånd skidbalk - band	150-220 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
76.	Stödhjul	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
77.	Drivhjul	skador, fastsättning, slitage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
78.	Spännanordning	skador, spel, säkring	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
79.	Skidbalkar	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
80.	Pendelarmar, fästskruvar, stödhjulsfästen	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bakvagn, insida

1 2 3 4

Vrid huvudströmställaren mot läge "1"

Starta motorn

81.	Luftvärmare: Värmare, luftanslutningar	skador, fastsättning, funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
82.	AC-system	funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
83.	NBC-system: Manöverdon, tryckmätare	funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Stoppa motorn

Vrid huvudströmställaren i läge "0"

84.	Länsypump	funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
85.	Avluftningsfilter, bakre axelväxel	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
86.	Stolar	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
87.	Takremmar	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
88.	Luftutsläpp	funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Tillbehör

89. Tillbehör enligt
tillbehörslista

skador, rengöring,
fastsättning, inventering,
placering

1	2	3	4
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Smörjning

90. Smörjning, kolumn
särskild tillsyn, punkterna
3, 8, 9 (kontroll av nivåer)
och punkt 13

smörjning

1	2	3	4
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Var 500 timme, dock minst vart annat år

1 2 3 4

Anm

Verkstadsåtgärd

91. Insprutare

inställning

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

92. Insprutare

kontroll av åtdragnings-
moment

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

93. Ventiler

justering av ventilspel,
kontroll av ventiltider

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Var 10 000 km

1 2 3 4

Anm

Verkstadsåtgärd

94. Tiltleder, skruv, hylsa och
lager byte

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Var 1 000 timme, dock minst vart 4:e år

1 2 3 4

Anm

Verkstadsåtgärd

95. Kamrem

byte

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Vart 4:e år

Anm

Verkstadsåtgärd

96. NBC-aggregat,
grovdammutsläpp

byte

1 2 3 4

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Var 2 000 timme, dock minst vart 8:e år

Anm

Verkstadsåtgärd

97. Kylvätskepump

byte

98. Kamremmens spännrulle

byte

1 2 3 4

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------