

LEDNINGSBANDVAGN 309B SP

MATERIELVÅRDSSHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M5370-309221	LEDNBV 309B SP /T

Daglig tillsyn

Före körning

1 Förarplats insida

Vrid huvudströmställaren mot läge "1"

Ställ vippströmställaren för start/stopp i läge "Huvudström"

1.1	Bränsle	nivåkontroll
1.2	Signalförbindelse framvagn - bakvagn	funktion
1.3	Kontrollampor	funktion, avläsning
1.4	Bakspelar	inställning
1.5	Automatisk brandsläckning	aktiverad
1.6	Centralenhet	plombering
1.7	Släckmedelsbehållare	grön signalskiva på plats, plombering
1.8	Manuella bränsleavstängnings- ventiler	öppna

Tänd helljuset och aktivera höger körriktningsvisare

Ställ växelväljaren i läge "R"

2 Front

2.1	Strålkastare, höger körriktningsvisare	funktion
2.2	Axelväxel, bromsledningar, -ok	skador, läckage

Öppna motorluckan

2.3	Motorutrymme	läckage
-----	--------------	---------

Stäng motorluckan

3 Framvagn höger sida

- 3.1 Sidokörriktningsvisare, sidomarkeringsljus funktion

4 Mellan vagnar, höger sida

- 4.1 Styrdon, fördelningsväxellåda, axelväxel läckage
- 4.2 Dräneringsplugg framvagn ditsatt
- 4.3 Bromsledningar, -ok läckage

Öppna kylarluckan

- 4.4 Kylare, hydrauloljekylare, kylvätskeslangar mellan fram- och bakvagn läckage

5 Bakvagn, höger sida och tak

- 5.1 Sidomarkeringsljus funktion
- 5.2 Last på taket lastsäkring

6 Bakvagn, bakdel och insida

- 6.1 Dräneringsplugg ditsatt
- 6.2 Kombinationsbaklyktor, backstrålkastare, höger körriktningsvisare funktion
- 6.3 Last på taket lastsäkring

Öppna bakdörren

- 6.4 Brandsläckare fastsättning, plombering
- 6.5 Last lastsäkring
- 6.6 Personal; säkerhetsbälte, hörselskydd

7 Med tillkopplat släpfordon

- 7.1 Mekanisk anslutning rätt utförd
- 7.2 Strömförsörjningskabel anslutning, förläggning

8 Bakvagn, vänster sida

- 8.1 Sidomarkeringsljus funktion

9 Mellan vagnar, vänster sida

- 9.1 Kylvätskeslangar, bränsleslang, bromsslang läckage

Stäng kylarluckan

- 9.2 Last i utrustningslåda lastsäkring
9.3 Simskydd på taket fastsättning

10 Framvagn, vänster sida

- 10.1 Sidomarkeringsljus funktion

Tänd halvljuset, flaggbelysningen och arbetsstrålkastarna, aktivera vänster körriktningsvisare

Ställ växelväljaren i läge "N"

- 10.2 Varningslampa för öppen bakdörr lyser
10.3 Sidokörriktningsvisare funktion

11 Belysningkontroll, fram

- 11.1 Halvljus, arbetsstrålkastare, vänster körriktningsvisare funktion

12 Belysningkontroll, bak

- 12.1 Bromsljus, vänster körriktningsvisare, flaggbelysning funktion

Stäng bakdörren

- 12.2 Vid tillkopplat släpfordon: Belysning funktion

13 Framvagn, insida

- 13.1 Last, utrustning placering, lastsäkring

14 Broms- och styrfunktion

Starta motorn

Kör fordonet långsamt framåt, styr åt båda hållen och bromsa

- 14.1 Styrning, färbroms funktion

Stanna fordonet på plant underlag

Ansätt parkerbromsen

- 14.2 Parkerbroms funktion

Före vadning

- | | | |
|----|---|--------------------|
| 15 | Dräneringspluggar | ditsatta |
| 16 | Skyddsglas främre strålkastare | skador |
| 17 | Strömningshastighet,
vadningsdjup, bottenförhållande | max 1 m/s, max 1 m |

Före simning

Utför avsnitt Åtgärder före simning

Före körning i NBC-kontaminerat område

Utför avsnitt Åtgärder före start av NBC-enhet

Utför avsnitt Start av NBC-enhet (NBC-beredskap)

Under körning och uppehåll

- | | | |
|----|--|--------------------------------------|
| 18 | Personal; säkerhetsbälte,
hörselskydd | |
| 19 | Instrument, kontrollampor | funktion, avläsning |
| 20 | Vid drift av NBC-enheter;
Tryckmätare | avläsning 400 - 1 000 Pa |
| 21 | Belysning, körriktningvisare,
bromsljus | funktion |
| 22 | Signalförbindelse framvagn -
bakvagn | funktion |
| 23 | Fordonets uppförande | onormala ljud, vibrationer, avgasrök |
| 24 | Växellåda | onormal gång |
| 25 | Bandaggregat | onormala ljud, skador |
| 26 | Last | lastsäkring |

Efter körning

27 Fordon generellt

- | | | |
|------|---|---|
| 27.1 | Kaross, eventuellt monterat
tillägsskydd | skador, fastsättning |
| 27.2 | Skyltar utvändigt | befintlighet, läsbarhet |
| 27.3 | Fordon | rengöring enligt instruktionsbok, smörjning
enligt smörjschema |
| 27.4 | Tillbehör | rengöring, inventering |
| 27.5 | Verktygsväska, reservdunkar,
handbrandsläckare | befintlighet |

28 Förarplats, insida

Vrid huvudströmställaren mot läge "1"

Ställ vippströmställaren för start/stopp i läge "Huvudström"

- | | |
|---|-------------------------|
| 28.1 Takbelysning, ventilationsfläkt | funktion |
| 28.2 Ljudsignal, vindrutetorkare,
-spolare | funktion |
| 28.3 Styrenhet (ECU) | kontroll av lagrade fel |

Tänd halvljuset, arbetsstrålkastarna och flaggbelysningen, aktivera höger körriktningsvisare

Ställ växelväljaren i läge "R"

29 Front

- | | |
|--|--------------------------------|
| 29.1 Strålkastare, arbetsstrålkastare,
höger körriktningsvisare | skador, funktion |
| 29.2 Vindruta | skador |
| 29.3 Bogserfäste, dragtapp,
låsanordning | skador, funktion, fastsättning |
| 29.4 Bromsbelägg | minst 2 mm |
| <i>Öppna motorluckan</i> | |
| 29.5 Motorutrymme | läckage |
| 29.6 Drivaxel motor - hydraulpump,
kopplingsringar | skador, fastsättning |

Stäng motorluckan

30 Framvagn, höger sida

- | | |
|--|------------------|
| 30.1 Sidokörriktningsvisare,
sidomarkeringsljus | skador, funktion |
| 30.2 Reflexer, sidoruta | skador |
| 30.3 Backspegel | skador |

31 Mellan vagnar, höger sida

- | | |
|--------------------------------|--|
| 31.1 Styrdon, slangar | skador, läckage, rengöring |
| 31.2 Bromsbelägg | minst 2 mm |
| 31.3 Dräneringsplugg, framvagn | sätt i vid uppställning/förvaring vid
anslutning till torrluftsanläggning |

Öppna kylarluckan

- | | |
|---|---|
| 31.4 Kylare, hydrauloljekylare,
kylvätskeslangar mellan fram- och
bakvagn | skador, läckage, fastsättning, anslutning |
| 31.5 Hydraulmotor kylfläkt | läckage |

32 Bakvagn, höger sida

32.1 Sidomarkeringsljus, reflexer skador, funktion

33 Bakvagn, bakdel och insida

33.1 Dräneringsplugg sätt i vid uppställning/förvaring vid anslutning till torrluftsanläggning

33.2 Kombinationsbaklyktor, backstrålkastare, registreringsskyltbelysning, höger körriktningssvisare, flaggbelysning skador, funktion

33.3 Reflexer, bakruta skador

33.4 Registreringsskylt befintlighet, skador, fastsättning

Öppna bakdörren

33.5 Takbelysning skador, funktion

34 Bakvagn, vänster sida

34.1 Sidomarkeringsljus, reflexer skador, funktion

35 Mellan vagnar, vänster sida

35.1 Elkabel, kylvätskeslangar, bränsleslang, bromsslang skador, läckage, anslutning

35.2 Bromsbelägg minst 2 mm

Stäng kylarluckan

36 Framvagn, vänster sida

36.1 Sidomarkeringsljus, reflexer skador, funktion

36.2 Backspegel, sidoruta skador

Tänd helljuset och aktivera vänster körriktningssvisare

Ställ växelväljaren i läge "N"

36.3 Varningslampa för öppen bakdörr lyser

36.4 Sidokörriktningssvisare skador, funktion

37 Belysningskontroll, fram

37.1 Helljus, vänster körriktningssvisare skador, funktion

38 Belysningskontroll, bak

38.1 Bromsljus, vänster körriktningssvisare funktion

Stäng bakdörren

Ställ vippströmställaren för start/stopp i läge "0"

Vrid huvudströmställaren i läge "0"

39 Bandaggregat

- | | |
|--|----------------------|
| 39.1 Bandaggregat | rengöring |
| 39.2 Band | skador |
| <i>Kör fordonet och låt det stanna av sig själv på plan mark</i> | |
| 39.3 Band | bandspänning |
| 39.4 Bärhjul, spännhjul | skador, fastsättning |

40 Fordon generellt

- | | |
|---|------------|
| 40.1 Förbrukade säkringar, glödlampor | ersättning |
| 40.2 Fel, skador | felrapport |
| <i>Parkera fordonet</i> | |
| <i>Lås dörrar, luckor, utrustningslådor, tanklock, reservdunkar</i> | |

Förvaring

- | | |
|---------------------|--|
| Avfuktning (alt. 1) | En natts uppställning, anslut bandvagn till torrluftsanläggning om möjlighet till detta finns. |
| Avfuktning (alt. 2) | Ett dygn eller längre, anslut bandvagn till torrluftsanläggning. |

Efter terrängkörning, före körning på väg

- | | |
|-----------------|-------------------|
| 41 Bandaggregat | rengöring, skador |
| 42 Last | lastsäkring |

Efter vadning

- | | |
|----------------------|-----------|
| 43 Dräneringspluggar | dränering |
| 44 Hela fordonet | rengöring |
| 45 Smörjning | |
| 46 Bromsar | funktion |

Efter simning

Utför avsnitt Åtgärder efter simning

Efter NBC-kontaminerat område

- | | |
|--------------|--|
| 47 Fordon | sanering |
| 48 NBC-filer | kontrollera driftstid alternativt byt till partikelfiler |

Vid tankning

Stoppa motorn

Stäng motorvärmaren och luftvärmaren i bakvagnen

49 Bränsletank, reservdunkar påfyllning, läckage

Öppna motorluckan, kylarluckan och övre motorhuvarna

50 Spolarvätska, hydraulolja, nivåer,
motorolja, kylvätska motor, vid behov, frysskydd kylvätska
kylvätska AC

Stäng alla huvar och luckor

51 Nedre dämpcylinder, ackumulator, läckage
slangar

52 Kontrollbok anteckna påfyllda driv- och smörjmedel

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Särskild tillsyn

Administrativa data

Registrerings-/individnummer	Komp	Plut	Övr.
------------------------------	------	------	------

Vårdansvarig brukare

För period 1	Vårdansvarig brukare
För period 2	Vårdansvarig brukare
För period 3	Vårdansvarig brukare
För period 4	Vårdansvarig brukare

Ansvarigt befäl eller arbetsledare (vård kontrollerad och godkänd)

För period 1	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period 2	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period 3	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period 4	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.

Symbolförklaring



Brukaren ritar ett diagonalt streck när tillsynen inte är tillämplig för materielen.



Brukaren skriver sin signatur när tillsynen är utförd utan kvarstående fel.



Brukaren ritar en cirkel när tillsynen är utförd, men kvarstående fel har inte kunnat avhjälpas. Felet är även antecknat på Felrapport.



Brukaren skriver sin signatur i cirkeln när rapporterat fel är avhjälp och struket på felrapporten.

Varje vecka

Tankning

		1	2	3	4	
1.	Om tankning inte gjorts under perioden	utför åtgärder enligt tillsyn vid tankning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Luftrenare

		1	2	3	4	
2.	Luftrenare	kontroll av serviceindikator	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Smörjning

		1	2	3	4	
3.	Körsträcke- och driftstidsbunden smörjning, kolumn Särskild tillsyn	kontroll, för utförande rapportera till befäl	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Varje månad

		1	2	3	4	
	<i>Starta motorn</i>					
4.	AC-system	funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<i>Stoppa motorn</i>					

Var 1 000 km

		1	2	3	4	
5.	Tiltleder	åtdragning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Styrdon	åtdragning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Främre axelväxel	åtdragning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Bladfjädrar	skador, åtdragning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Var 1 500 km, dock minst var 3:e månad

Framvagn, insida

		1	2	3	4	
9.	Paneler, skyltar, märkning	befintlighet, läsbarhet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.	Gaspedal, färdbrömspedal, parkerbrömspedal, elanslutningar	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.	Växelnreglage, automatväxellåda och fördelningsväxellåda	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.	Rattstång, styrventil	skador, läckage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13.	GPS-utrustning: Fäste för navigator, antennkabel	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.	Förarstol, passagerarstolar, plattform spanare, säkerhetsbälte	skador, funktion, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15.	Vapenfäste	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16.	Kondensdränering AC-system	skador	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17.	Nödstartkontakt	plombering	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Vrid huvudströmställaren mot läge "1"</i>						
18.	Motorvärmare	funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19.	Läns pump	funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Starta motorn</i>						
20.	AC-system	funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21.	NBC-system: Manöverdon, tryckmätare	funktion, avläsning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Stoppa motorn</i>						
22.	Internt kommunikations-system: LTS-enhet, telehjälm	funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Vrid huvudströmställaren mot läge "0"</i>						
23.	Sambandsutrustning: Fästram för sändtagare, hållare för termoskrivare och Dart	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

		1	2	3	4	
24.	Brandsläckningssystem: Släckmedelsbehållare	skador, omladdningsdatum	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
25.	Brandsläckningssystem: Centralenhet	funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26.	Klisterlapp över hål för handbrandsläckning	befintlighet, skador	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
27.	Luftutsläpp	funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
28.	Dräneringspluggar	fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ta bort alla sex motorhuvarna och höger servicelucka. Se under 6 Handhavande avsnitt Motorhuvar och serviceluckor

29.	Brandsläckningssystem: Slang, rörsystem, kopplingar, munstycken	skador, efterdragning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-----	---	-----------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Motorrum

			1	2	3	4
<i>Öppna motorluckan</i>						
30.	Paneler, skyltar, märkning,	befintlighet, läsbarhet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
31.	Hjälpestartanslutning, el- uttag: Hylsuttag, tätning, lock	fastsättning, skador, rengöring	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
32.	Batterier: Batterier, anslutningskablar	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
33.	Styrsystem: Hydraulpump, hydrauloljefilter	skador, läckage, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
34.	Generator: Fäste, kablar, anslutningar	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
35.	Drivrem för generator och AC-kompressor	skador, slitage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
36.	Färdbroms: Huvudbroms- cylinder, bromsledningar	skador, läckage, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
37.	Drivrem för motorrummets ventilationsfläkt	remspänning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
38.	Expansionskärl, främre axelväxel	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
39.	Startmotor, anslutningar	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

		1	2	3	4	
40.	Bränslesystem: Vattenavskiljare, ledningar, bränslefilter, bränslepump	skador, läckage, fastsättning, avtappning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
41.	Elkablar	skador, förläggning, anslutningar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
42.	Hydraulslangar, anslutningar	skador, sprickbildning, läckage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
43.	Hydraulisk fläktdrivning: Hydraulpump, hydraulolje- filter, filterindikator	skador, slitage, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
44.	Luftrenarenhet, luftslangar	skador, fastsättning, tömning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
45.	Parkerbroms: Bromsvajer, - hävarm, -belägg, -skiva, -ok	skador, slitage, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
46.	Insugsrör: Insugsrör, luftslang, dräneringshål	skador, fastsättning, rengöring	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
47.	Automatväxellåda: Växellåda, ventilations- slang, elanslutningar, behållare avluftning	skador, fastsättning, läckage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
48.	Övre drivaxel, knutkors	skador, glapp	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
49.	Turbo	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
50.	Avgassystem: Rör, fästen, hållare, flänsanslutningar	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Vrid huvudströmställaren mot läge "1"

Starta motorn

51.	Avgassystem	läckage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-----	-------------	---------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Stoppa motorn

Vrid huvudströmställaren i läge "0"

52.	Motorhuvar, tätningslister, excenterlås	skador, funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-----	--	------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Sätt dit motorhuvarna och serviceluckan

Stäng motorluckan

Utsida och mellan vagnar

		1	2	3	4	
53.	Fordon, utvändigt	skador	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
54.	Skyltar, märkning	befintlighet, läsbarhet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
55.	Fotsteg, halkskydd, lyftöglor	skador	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
56.	Dörrar, tätninglistor, takluckor, lås, handtag	skador, fastsättning, funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
57.	Tanklock, sil, gummitätning, nödpåfyllningslock	skador, funktion, läckage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
58.	Avgassystem	skador	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
59.	Reservdunkar	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
60.	Vridbalk	sprickor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
61.	Styrdon	skador, sprickor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
62.	Nedre dämpcylinder, ackumulator, slangar	skador, läckage, sprickbildning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
63.	Övre dämpcylinder, slangar	skador, läckage, sprickbildning, efterdragning vid behov	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
64.	Styrcylinder, slangar, fäste	skador, sprickbildning, läckage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
65.	Värmarens yttre bränsle- och avgasanslutningar	skador, fastsättning, läckage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
66.	Axelväxlar: Avluftningsslangar	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
67.	Bogserfäste	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
68.	Drivaxlar: Drivaxlar, fästskruvar, knutkors, smörjnipplar	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
69.	Kylvätskeslangar	skador, sprickbildning, läckage, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
70.	Färdbröms: Brömsledningar, -ok, -skivor	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

		1	2	3	4	
71.	Elkablar: Kablar, kontaktbon, isolering	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
72.	Stänkskydd	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
73.	Dragkrok	skador, funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bandaggregat

1 2 3 4

Anm

Bandvagn utan last.

Låt fordonet rulla tills det stannar av sig själv på ett plant underlag

74.	Band	slitage, skador, sprickor, revor, bandspänning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
75.	Avstånd skidbalk - band	150-220 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
76.	Stödhjul	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
77.	Drivhjul	skador, fastsättning, slitage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
78.	Spännanordning	skador, spel, säkring	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
79.	Skidbalkar	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
80.	Pendelarmar, fästskruvar, stödhjulsfästen	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bakvagn, insida

1 2 3 4

Vrid huvudströmställaren mot läge "1"

Starta motorn

81.	Luftvärmare: Värmare, luftanslutningar	skador, fastsättning, funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
82.	AC-system	funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
83.	NBC-system: Manöverdon, tryckmätare	funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Stoppa motorn

Vrid huvudströmställaren i läge "0"

84.	Länsypump	funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-----	-----------	----------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

		1	2	3	4	
85.	Avluftningsfilter, bakre axelväxel	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
86.	Stolar	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
87.	Takremmar	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
88.	Luftutsläpp	funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Tillbehör

		1	2	3	4	
89.	Tillbehör enligt tillbehörslista	skador, rengöring, fastsättning, inventering, placering	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Smörjning

		1	2	3	4	
90.	Smörjning, kolumn särskild tillsyn, punkterna 3, 8, 9 (kontroll av nivåer) och punkt 13	smörjning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Var 500 timme, dock minst vart annat år

		1	2	3	4	
Anm						
Verkstadsåtgärd						
91.	Insprutare	inställning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
92.	Insprutare	kontroll av åtdragningsmoment	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
93.	Ventiler	justering av ventilspel, kontroll av ventiltider	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Var 10 000 km

1 2 3 4

Anm

Verkstadsåtgärd

94. Tiltleder, skruv, hylsa och byte
lager

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Var 1 000 timme, dock minst vart 4:e år

1 2 3 4

Anm

Verkstadsåtgärd

95. Kamrem byte

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Vart 4:e år

1 2 3 4

Anm

Verkstadsåtgärd

96. NBC-aggregat, byte
grovdammutsläpp

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Var 2 000 timme, dock minst vart 8:e år

1 2 3 4

Anm

Verkstadsåtgärd

97. Kylvätskepump byte

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

98. Kamremmens spännrulle byte

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------