

**RA 1181 /T**  
**RA 1183 /T**  
**RA 1184 /T**  
**RA 1189 /T**  
**ADAPTER HS-RA118X**  
**BATTL BIL RA118X /T**  
**BATTLADD 6F AC /T**  
**BATTLADD 6F DC-AC/T**  
**FORDH RA1183 CIG /S**  
**BATTLADD 117/118 /T**  
**BATTL BIL RA117/118**  
**BATTLADD FÖR RA 117**  
**BATTLADD 6F RA118/T**

## MATERIELVÅRDSSCHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M3955-118111	RA 1181 /T
M3955-118311	RA 1183 /T
M3955-118411	RA 1184 /T
M3955-118911	RA 1189 /T
F1927-000208	ADAPTER HS-RA118X
M2512-116111	BATTL BIL RA118X /T
M2511-906121	BATTLADD 6F AC /T
M2511-906311	BATTLADD 6F DC-AC/T
M8323-119710	FORDH RA1183 CIG /S
M2511-906111	BATTLADD 117/118 /T
M2512-116010	BATTL BIL RA117/118
M2512-024010	BATTLADD FÖR RA 117
M2511-906211	BATTLADD 6F RA 118/T

### Daglig tillsyn

#### Före användning

- Inventera Befintlighet, innehåll i artikel med tillbehör
- Kontrollera Skador

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

#### Under användning

- Kontrollera Funktion

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

## Efter användning

- Inventera Befintlighet inklusive tillbehör
- Kontrollera Skador
- Allmänt Rengör vid behov

### RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

## Förvaring

- Förvara materielen i avfuktat förråd vid förvaring längre tid än en månad

### RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

## Särskild tillsyn

### Administrativa data

Registrerings-/individnummer	Komp.	Plut.	Övr.
------------------------------	-------	-------	------

### Vårdansvarig brukare

För period <b>1</b>	Vårdansvarig brukare
För period <b>2</b>	Vårdansvarig brukare
För period <b>3</b>	Vårdansvarig brukare
För period <b>4</b>	Vårdansvarig brukare

### Ansvarigt befäl eller arbetsledare (vård kontrollerad och godkänd)

För period <b>1</b>	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period <b>2</b>	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period <b>3</b>	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period <b>4</b>	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.

### Symbolförklaring



Brukaren ritar ett diagonalt streck när tillsynen inte är tillämplig för materielen.



Brukaren skriver sin signatur när tillsynen är utförd utan kvarstående fel.



Brukaren ritar en cirkel när tillsynen är utförd, men kvarstående fel har inte kunnat avhjälpas. Felet är även antecknat på Felrapport.



Brukaren skriver sin signatur i cirkeln när rapporterat fel är avhjälpt och struket på felrapporten.

Var 6:e månad

### RA 118X

		1	2	3	4	
1.	Starta RA 118X	funktion (2 st toner med hög frekvens i högtalaren samt grönt kort sken från lysdioden skall erhållas)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Manöverorgan RA 118X (volym-/kanalvred)	funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Förbindelseprov med annan RA 118X eller RA 418X	funktion (Tx/Rx skall erhållas i högtalarna med god hörbarhet)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Stäng av RA 118X	funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

### ADAPTER HS-RA118X

		1	2	3	4	
1.	Förbindelseprov med annan RA 118X eller RA 418X (kräver adapter ansluten till RA 118X och headset anslutet till adapter)	funktion (Rx skall erhållas i headset och i mottagarens högtalare med god hörbarhet)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

### BATTL BIL RA118X och BATTL BIL RA117/118

		1	2	3	4	
1.	Spänningssätt BATTL BIL	funktion (grönt blink från lysdioder under 1 sek)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Laddning (kräver batteri till RA 118X eller RA 118X med batteri monterat)	funktion (indikering på lysdioder)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

### BATTLADD 6F AC och BATTLADD 117/118

- |   | 1                        | 2                        | 3                        | 4                        |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. Spänningssätt BATTLADD funktion (grönt blink från lysdioder under 1 sek)                                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. Laddning (kräver batteri till funktion (indikering på RA 118X eller RA 118X lysdioder) med batteri monterat) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

### BATTLADD 6F DC-AC och BATTLADD 6F RA118

- |   | 1                        | 2                        | 3                        | 4                        |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. Spänningssätt BATTLADD funktion (grönt blink från med ciggkontakt (DC- lysdioder under 1 sek) spänning)      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. Laddning (kräver batteri till funktion (indikering på RA 118X eller RA 118X lysdioder) med batteri monterat) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

### FORDH RA 118X CIG

- |   | 1                        | 2                        | 3                        | 4                        |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. Spänningssätt FORDH RA funktion 118X CIG   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. Montera RA 118X i FORDH RA 118X CIG och starta den. (kräver monofon och antennadapter) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. Förbindelseprov med annan RA 118X eller RA 418X  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
- funktion (grön lysdiod skall lysa och eventuellt röd lysdiod beroende på batteriets status)
- funktion (Rx skall erhållas i monofon och i mottagarens högtalare med god hörbarhet)

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER