

## BANDVAGN 410 SJUKTRANSPORT

### MATERIELVÅRDSSHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M5370-410311	Bv 410 SJUKTP MS /T

#### Daglig tillsyn

##### Före körning

##### Fordon generellt

*Lås upp dörrar och takluckor*

##### 1 Förarplats, insida

*Ställ strömställaren för huvudström och tändning i läge huvudström*

1.1	Bränsle	nivåkontroll
1.2	Signalförbindelse framvagn – bakvagn	funktion
1.3	Kontrollampor	funktion, avläsning
1.4	Backspeglar	inställning, (avfrostning)
1.5	Automatisk brandsläckning	aktiverad, lysdioder
1.6	Rökkastare	test, lysdioder
1.7	Signalhorn, vindrutetorkare och vindrutespolning	funktion
1.8	Backkamera	inställning, (avfrostning)

*Tänd helljuset och aktivera höger körriktningssvisare*

##### 2 Front

2.1	Helljus, höger körriktningssvisare	funktion
2.2	Vindruta och torkare	rengöring
2.3	Slutväxel	läckage
2.4	Färdbrämsor och bromsledningar	skador, läckage

*Öppna motorluckan*

2.5	Motorutrymme	läckage
-----	--------------	---------

*Stäng motorluckan*

### 3 Tak, framvagn

- |     |                         |              |
|-----|-------------------------|--------------|
| 3.1 | Inloppsgaller           | igensättning |
| 3.2 | Snöfilter, cyklonrenare | ditsättning  |

### 4 Framvagn, höger sida

- |     |   |                          |
|-----|---|--------------------------|
| 4.1 | Sidokörriktningsvisare,<br>sidomarkeringsljus | funktion                 |
| 4.2 | Sidoruta                                      | rengöring, (avfrostning) |
| 4.3 | Backspegel                                    | rengöring, (avfrostning) |

### 5 Mellan vagnar, höger sida

- |     |   |                 |
|-----|---|-----------------|
| 5.1 | Styrdon, fördelningsväxellåda,<br>slutväxel | läckage         |
| 5.2 | Färdbromsok och bromsledningar              | skador, läckage |
| 5.3 | Dräneringsplugg                             | ditsatt         |

### 6 Bakvagn, höger sida

- |     |                    |          |
|-----|--------------------|----------|
| 6.1 | Sidomarkeringsljus | funktion |
|-----|--------------------|----------|

### 7 Bakvagn, baksida

- |     |  |                          |
|-----|--|--------------------------|
| 7.1 | Baklyktor, höger<br>körriktningsvisare och<br>parkeringsljus | funktion                 |
| 7.2 | Bakruta  | rengöring, (avfrostning) |
| 7.3 | Dräneringsplugg  | ditsatt                  |

### Anm

Kontroll av syrgasdistributionssystemet behöver endast utföras vid sjuktransport.

### 8 Bakvagn, insida

- |     |   |                               |
|-----|---|-------------------------------|
| 8.1 | Syrgasdistributionssystem               | öppna syrgasflaskor, kontroll |
| 8.2 | Signalförbindelse<br>bakvagn – framvagn | funktion                      |
| 8.3 | Bårsystem                               | i låst läge                   |
| 8.4 | Bakre vårdarstol                        | i låst läge                   |
| 8.5 | Last, utrustning                        | placering, lastsäkring        |

## 9 Bakvagn, vänster sida

- 9.1 Sidomarkeringsljus funktion

## 10 Tak, bakvagn

- 10.1 Last i utrustningslåda lastsäkring  
10.2 Extern utrustning befintlighet

## 11 Mellan vagnar, vänster sida

### *Öppna kylarluckan*

- 11.1 Kylvätskeslangar och kylare läckage

### *Stäng kylarluckan*

- 11.2 Styrdon, hydraulslangar läckage  
11.3 Färdbromsok och bromsledningar skador, läckage  
11.4 Slangar mellan vagnar skador, läckage  
11.5 Snabbkopplingsplattor läckage  
11.6 Kylarlucka stängd

### *Tänd halvljuset och aktivera vänster körriktningsvisare*

## 12 Framvagn, vänster sida

- 12.1 Sidokörriktningsvisare, sidomarkeringsljus funktion  
12.2 Sidoruta rengöring, (avfrostning)  
12.3 Backspegel rengöring, (avfrostning)

## 13 Belysningskontroll, fram

- 13.1 Halvljus, vänster körriktningsvisare funktion

## 14 Belysningskontroll, bak

### *Starta motorn och ansätt parkerbromsen*

### *Ställ växelväljaren i läge "R"*

- 14.1 Backljus och backvarnare funktion

### *Ställ växelväljaren i läge "N"*

- 14.2 Bromsljus och vänster körriktningsvisare funktion

## 15 Framvagn, insida

- 15.1 Last, utrustning placering, lastsäkring

## 16 Broms- och styrfunktion

*Kör fordonet långsamt framåt, styr åt båda hållen och bromsa*

16.1 Färdbroms, styrning funktion

Under körning och uppehåll

### Anm

Kontroll av syrgasdistributionssystemet behöver endast utföras vid sjuktransport.

17	Syrgasdistributionssystem	kontroll
18	Instrument, kontrollampor	funktion, avläsning
19	Belysning, körriktningsvisare, bromsljus	funktion
20	Signalförbindelse framvagn - bakvagn	funktion
21	Fordonets uppförande	onormala ljud, vibrationer, avgasrök
22	Växellåda	onormal gång, oljetemperatur (60-104 °C)
23	Växelväljare	funktion
24	Bandaggregat	onormala ljud, skador, bandspänning, rengöring vid körning i kyla
25	Last	lastsäkring

Efter körning

## 26 Fordon generellt

26.1	Kaross, eventuellt monterat tilläggskydd	skador, fastsättning
26.2	Fordon	rengöring enligt instruktionsbok, kontroller enligt smörjschema
26.3	Verktygsväska, reservdunkar, handbrandsläckare	befintlighet, fyllning

## 27 Förarplats, insida

*Ställ strömställaren för huvudström och tändning i läge huvudström*

27.1	Backkamera	igång
27.2	Automatisk brandsläckning	test, lysdioder, fastsättning, skador
27.3	Takbelysning	funktion
27.4	Ventilationsfläkt	funktion

27.5	Signalhorn, uttryckningssiren, uttryckningsljus, vindrutetorkare och vindrutespolning	funktion
27.6	Motorstyrenhet	felkoder
27.7	Transmissionsstyrenhet	felkoder
27.8	Indikator, parkerbroms	funktion
27.9	Stol	skador, funktion
27.10	Säkerhetsbälte	skador, funktion
27.11	Gummipluggar, motorhuv	befintlighet

*Tänd halvljuset och aktivera höger körriktningsvisare*

## 28 Front

28.1	Halvljus, höger körriktningsvisare	skador, funktion
28.2	Vindruta	skador, rengöring
28.3	Färdbramsok, bromsledningar och bromsbelägg	skador, läckage, minst 2 mm
28.4	Drivaxlar, dämpare och gummibälgar	skador
28.5	Skylt, röda korset	skador, fastsättning, funktion

*Öppna motorluckan*

28.6	Motorutrymme	läckage
------	--------------	---------

*Stäng motorluckan*

## 29 Framvagn, höger sida

29.1	Sidokörriktningsvisare, sidomarkeringsljus	skador, funktion, rengöring
29.2	Reflexer, sidoruta	skador, rengöring
29.3	Backspegel	skador, rengöring
29.4	Bandaggregat	rengöring
29.5	Band	skador, bandspänning
29.6	Bärhjul, spännhjul och stödrulle	skador, fastsättning
29.7	Drivhjul	skador, slitage
29.8	Bandspänningsanordning	skador
29.9	Bladfjädring	skador, fastsättning
29.10	Dörrar, lister	skador, funktion

### 30 Besättningsplats, höger insida

30.1	Stol	skador, funktion
30.2	Säkerhetsbälte	skador, funktion
30.3	Gummipluggar, motorhuv	befintlighet
30.4	Ventil, luftfilter	dränering

### 31 Mellan vagnar, höger sida

31.1	Drivaxel	skador
31.2	Styrdon, slutväxel och hydraulslangar	skador, läckage, fastsättning, funktion, rengöring
31.3	Rotaboltskruvar	fastsättning
31.4	Bromsbelägg	minst 2 mm
31.5	Dräneringsplugg, framvagn	ta bort vid uppställning och förvaring längre än 24 h
31.6	Stänkskydd	skador, fastsättning

### 32 Bakvagn, höger sida

32.1	Sidomarkeringsljus, reflexer	skador, funktion
32.2	Bandaggregat	rengöring
32.3	Band	skador, bandspänning
32.4	Bärhjul, spännhjul och stödrulle	skador, fastsättning
32.5	Drivhjul	skador, slitage
32.6	Bandspänningsanordning	skador
32.7	Bladfjädring	skador, fastsättning
32.8	Skylt, röda korset	skador, fastsättning, funktion

### 33 Bakvagn, baksida

33.1	Kombinationsbaklyktor, registreringsskyltbelysning, höger körriktningsvisare, arbetsbelysning, flaggbelysning	skador, funktion
33.2	Dräneringsplugg	ta bort vid uppställning och förvaring längre än 24 h
33.3	Reflexer	skador, rengöring
33.4	Registreringsskylt	befintlighet, skador, fastsättning
33.5	Stänkskydd	skador, fastsättning
33.6	Galler, bakruta	skador, fastsättning

33.7	Bakruta	skador, rengöring
33.8	Bakdörr, lister, vindrutetorkare	skador, funktion
33.9	Skylt, röda korset	skador, fastsättning, funktion
33.10	Rökkastare	plundra, skydda

### Anm

Kontroll av syrgasdistributionssystemet behöver endast utföras vid sjuktransport.

### 34 Bakvagn, insida

#### *Öppna bakdörren*

34.1	Syrgasdistributionssystem	rengöring, läckage, stäng syrgasflaskor
34.2	Syrgasvarnare	befintlighet, skador, fastsättning
34.3	Kylskåp	skador, fastsättning
34.4	Stolar	skador, funktion
34.5	Säkerhetsbälten	skador, funktion
34.6	Belysning	funktion
34.7	Ventilationsfläkt	funktion
34.8	Bårsystem	funktion
34.9	Taklucka och luckspärr	funktion
34.10	KSP-installation	skador, fastsättning, funktion
34.11	Utryckningsljus	skador, fastsättning
34.12	Bakruta	skador, rengöring
34.13	Dörrstopp	skador, funktion
34.14	Brandsläckare	status

#### *Stäng bakdörren*

### 35 Bakvagn, vänster sida

35.1	Sidomarkeringsljus, reflexer	skador, funktion, rengöring
35.2	Bandaggregat	rengöring
35.3	Band	skador, bandspänning
35.4	Bärhjul, spännhjul och stödrulle	skador, fastsättning
35.5	Drivhjul	skador, slitage
35.6	Bandspänningsanordning	skador
35.7	Bladfjädring	skador, fastsättning

35.8 Skylt, röda korset skador, fastsättning, funktion

### 36 Mellan vagnar, vänster sida

36.1 Låspinnar, drivaxel skador, funktion  
36.2 Styrdon, slutväxel och hydraulslangar skador, läckage, fastsättning, funktion, rengöring  
36.3 Rotaboltskruvar fastsättning  
36.4 Skruvar, rotationslager fastsättning  
36.5 Elkablar skador, fastsättning  
36.6 Kyl-, bränsle- och bromsslängor skador, läckage, fastsättning  
36.7 Bromsbelägg minst 2 mm  
36.8 Kylarlucka och lucklås skador, funktion, fastsättning  
36.9 Stänkskydd skador, fastsättning

### 37 Tak, framvagn

37.1 Cyklonrenare skador, igensättning  
37.2 Snöfilter, cyklonrenare borttagning  
37.3 Rökkastare plundra, skydda  
37.4 Taklucka och luckspärr funktion  
37.5 Inloppsgaller skador, igensättning  
37.6 Hydraulmotor, kylfläkt läckage  
37.7 Skylt, röda korset skador, fastsättning, funktion

### 38 Kylkassett

*Öppna kylarluckan*

38.1 Kylare skador, läckage, igensättning  
38.2 Slangar skador, läckage

*Stäng kylarluckan*

### 39 Framvagn, vänster sida

*Tänd helljuset och aktivera vänster körriktningsvisare*

39.1 Sidokörriktningsvisare, sidomarkeringsljus skador, funktion, rengöring  
39.2 Reflexer, sidoruta skador, rengöring  
39.3 Bakspegel skador, rengöring  
39.4 Bandaggregat rengöring



39.5	Band	skador, bandspänning
39.6	Bärhjul, spännhjul och stödrulle	skador, fastsättning
39.7	Drivhjul	skador, slitage
39.8	Bandspänningsanordning	skador
39.9	Bladfjädring	skador, fastsättning
39.10	Dörrar, lister	skador, funktion

#### **40 Besättningsplats, vänster insida**

40.1	Stol	skador, funktion
40.2	Säkerhetsbälte	skador, funktion
40.3	Gummipluggar, motorhuv	befintlighet

#### **41 Framvagn, front**

41.1	Helljus, vänster körriktning- visare	skador, funktion, rengöring
------	---	-----------------------------

#### **42 Bakvagn, baksida**

*Starta motorn och ansätt parkerbromsen*

*Ställ växelväljaren i läge "R"*

42.1	Backkamera	skador, funktion
42.2	Backljus och backvarnare	skador, funktion

*Ställ växelväljaren i läge "N"*

*Stanna motorn och ställ strömställaren för huvudström och tändning i läge huvudström*

42.3	Bromsljus, vänster körriktning- visare	skador, funktion, rengöring
------	---	-----------------------------

*Ställ strömställaren för huvudström och tändning i läge "0"*

#### **43 Fordon generellt**

43.1	Förbrukade säkringar, glödlampor	ersättning
43.2	Fel, skador	felrapport

### **Förvaring**

44	Dörrar, luckor, lådor, tanklock, reservdunkar	lås
----	--	-----

45	Avfuktning	anslut till torrluftsanläggning om fordonet ska förvaras en natt eller längre
----	------------	---

#### Efter terrängkörning, före körning på väg

46	Bandaggregat	rengöring, skador
47	Bromsok och bromsslangar	rengöring, skador, funktion
48	Slangar mellan vagnar	skador

#### Efter vandring

*Rengör fordonet när möjlighet ges, dock senast vid tillsyn efter körning.*

49	Hela fordonet	rengöring enligt instruktionsbok
50	Utvändiga dräneringspluggar	dränering
51	Invändiga dräneringspluggar	ditsättning
52	Bromsar	funktion

#### Efter simning

*Rengör fordonet när möjlighet ges, dock senast vid tillsyn efter körning.*

53	Hela fordonet	rengöring enligt instruktionsbok
54	Utvändiga dräneringspluggar	dränering
55	Invändiga dräneringspluggar	ditsättning
56	Bromsar	funktion

#### Efter körning i CBRN-kontaminerat område

57	Fordon	sanering
----	--------	----------

#### Vid tankning

*Stoppa motorn*

*Stäng av värmaren samt bakvagnens ventilationsaggregat*

58	Bränsletank, reservdunkar	påfyllning, läckage
----	---------------------------	---------------------

*Öppna motorluckan och inloppsgallret*

59	Spolarvätska, tryckolja, motorolja, bromsvätska, kylvätska motor, kylvätska AC	nivåer, vid behov, frysskydd kylvätska
----	--	--

*Stäng motorluckan och inloppsgallret*

60 Kontrollbok

anteckna påfyllda driv- och  
smörjmedel

**RAPPORTERA FEL OCH BRISTER**

## Särskild tillsyn

### Administrativa data

Registrerings-/individnummer	Komp	Plut	Övr.
------------------------------	------	------	------

### Vårdansvarig brukare

För period <b>1</b>	Vårdansvarig brukare
För period <b>2</b>	Vårdansvarig brukare
För period <b>3</b>	Vårdansvarig brukare
För period <b>4</b>	Vårdansvarig brukare

### Ansvarigt befäl eller arbetsledare (vård kontrollerad och godkänd)

För period <b>1</b>	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period <b>2</b>	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period <b>3</b>	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period <b>4</b>	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.

### Symbolförklaring



Brukaren ritar ett diagonalt streck när tillsynen inte är tillämplig för materielen.



Brukaren skriver sin signatur när tillsynen är utförd utan kvarstående fel.



Brukaren ritar en cirkel när tillsynen är utförd, men kvarstående fel har inte kunnat avhjälpas. Felet är även antecknat på Felrapport.



Brukaren skriver sin signatur i cirkeln när rapporterat fel är avhjälp och struket på felrapporten.

Varje månad

### 1 Klimatkontrollsystem

		1	2	3	4
1.1	Klimatkontrollsystem funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### 2 Tilläggsutrustning

		1	2	3	4
2.1	Syrgasdistributionssystem skador, fastsättning, läckage, kontroll	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### 3 Smörjning

		1	2	3	4
3.1	Enligt smörjschema smörjning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Var 500:e km, dock minst var 3:e månad

### Drivenhet

		1	2	3	4
--	--	---	---	---	---

#### 4 Motor

4.1	Generatorrem	remspänning, skador	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.2	Inloppsgrenrör	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.3	Turbokompressor	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.4	Oljefilter, oljekylare, ledningar	skador, läckage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.5	Ventilkåpa	skador, läckage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.6	Slangar, ledningar	fastsättning, läckage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

#### 5 Transmission

5.1	Transmission	oljenivå, läckage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.2	Slangar, ledningar	fastsättning, läckage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.3	Filterhus, transmission	skador, läckage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

#### 6 Bränslesystem

6.1	Huvudtank, bakvagn	skador, läckage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.2	Vattenavskiljare, bakvagn	dränering	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

			1	2	3	4
6.3	Bränsleslangar, bränslerör	skador, fastsättning, läckage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.4	Bränslepump (matarpump/högtryckspump), bränslefilter	skador, läckage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.5	Bränsletank, framvagn	skador, läckage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.6	Tippventil, bränsleavstängningsventiler	fastsättning, läckage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### 7 Inlopps- och avgassystem

7.1	Cyklonrenare	skador, fastsättning, igensättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.2	Avgassystem	skador, fastsättning, läckage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.3	Luftfilter	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.4	Utblåsfläkt	funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.5	Motorrumsfläkt	funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### 8 Kylsystem

8.1	Expansionskärl, trycklock	befintlighet, skador, läckage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.2	Vattenpump, termostathus	skador, läckage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.3	Oljekylare	skador, läckage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.4	Kylkassett, slangar, rör	skador, läckage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.5	Kylare, kondensor	skador, fastsättning, igensättning, läckage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### 9 Elsystem

			1	2	3	4
9.1	Gaspedal	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.2	Gränslägesbrytare, dörrar och takluckor, nödljus	funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.3	Uttag för släpfordon	skador	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.4	Länspumpar, nivåvakter	skador, fastsättning, funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

			1	2	3	4
9.5	Växelväljare	skador	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.6	Kabelstammar, motor	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.7	Start- och kraftbatterier	skador, fastsättning, ventilation, rengöring	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.8	Batteriladdare	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.9	Hjälpestartsuttag	skador, fastsättning, rengöring	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.10	Anslutningspaneler	skador, fastsättning, rengöring	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.11	Kokkärl	skador, fastsättning, funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.12	Utryckningssiren, utryckningsljus och ordermikrofon	skador, fastsättning, funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## 10 Kraftöverföring

			1	2	3	4
10.1	Slutväxlar	skador, läckage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.2	Fördelningsväxellåda	skador, läckage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.3	Växelreglage, fördelningsväxellåda	skador, fastsättning, funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.4	Drivaxlar	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## 11 Bromssystem

			1	2	3	4
11.1	Färdbrmspedal, parkerbrmspedal	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.2	Ok, parkerbrms	fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.3	Vajer, parkerbrms	skador, fastsättning, funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.4	Parkerbrms	funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.5	Bromsskivor	skador, fastsättning, slitage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.6	Bromsservo	skador, fastsättning, läckage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## 12 Styrssystem

		1	2	3	4	
12.1	Ratt, rattstång och styrventil	skador, fastsättning, läckage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.2	Tiltcylindrar	skador, fastsättning, rengöring, läckage, funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.3	Styrcylindrar	skador, fastsättning, rengöring, läckage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.4	Styrdon	skador	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.5	Rotboltskruvar	fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.6	Hydraulslangar	skador, fastsättning, läckage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.7	Rem, hydraulslangar	befintlighet, skador	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## 13 Bandsystem

		1	2	3	4	
13.1	Band	skador	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13.2	Förstärkningar, band	skador	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13.3	Bandspänning	justering	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13.4	Fjädringshöjd	kontroll	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13.5	Skidbalk	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13.6	Dämpare och gummibälg	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13.7	Drivhjul	skador, slitage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13.8	Bärhjul, spännhjul	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13.9	Bandspänningsanordning och stödrulle	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13.10	Pendelarmar	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## 14 Chassi

		1	2	3	4	
14.1	Lock och kedja, torrluftsanslutningar	befintlighet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.2	Taklådor	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



			1	2	3	4
14.3	Motorlucka	skador, fastsättning, tätningslister, funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.4	Halkskydd	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.5	Handtag	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.6	Tätningsslugg, avgasrör	befintlighet, skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.7	Sidostopp, kabelskydd	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.8	Förankringspunkter	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.9	Besättnings- och personalutrymme	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.10	Hållare, vapen och ammunition	skador, fastsättning, funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.11	Skyltar och dekaler, utvändigt	befintlighet, läsbarhet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.12	Låsning, grundlägen, bårsystem	skador, funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.13	Låsning, lutnings- och vridningsmekanism, bårsystem	skador, funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### 15 Hydraulsystem

			1	2	3	4
15.1	Hydraulpumpar, hydraulfilter, hydrauloljetank	skador, fastsättning, läckage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### 16 Vapensystem

			1	2	3	4
16.1	KSP-installation, bakvagn	skador, fastsättning, funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### 17 Varnings- och skyddssystem

			1	2	3	4
17.1	Rökkastare	skador	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17.2	Mynningsskydd, rökkastare	befintlighet, skador	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17.3	Skydd, rutor	skador, fastsättning, funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### 18 Brandsläckningssystem

		1	2	3	4	
18.1	Rörsystem	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18.2	Munstycken	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18.3	Skydd, munstycken	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18.4	Detektorer	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18.5	Manöverpanel	skador, fastsättning, plombering	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18.6	Utvändig tryckströmställare	fastsättning, plombering	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18.7	Handbrandsläckare	skador, fastsättning, plombering, laddningsdatum, tryck	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### 19 Klimatkontrollsystem

		1	2	3	4	
19.1	Trevägsventil	skador, läckage, funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19.2	Värmare	skador, läckage, funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19.3	Klimatkontrollsystem	funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### 20 Informations- och sambandssystem

		1	2	3	4	
20.1	Fast installation	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20.2	Radio	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20.3	Lokaltelefonsystem/ kommunikationsnod	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20.4	Antenner	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### 21 Utrustning och tillbehör

		1	2	3	4	
21.1	Tillbehör enligt tillbehörslista	skador, fastsättning, rengöring, funktion, inventering	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## 22 Tankning

		1	2	3	4	
22.1	Om tankning inte gjorts under perioden	utför åtgärder enligt tillsyn vid tankning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## 23 Smörjning

		1	2	3	4	
23.1	Enligt smörjschema	smörjning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Var 250:e timme

## 24 Klimatkontrollsystem

		1	2	3	4	
24.1	Filter, ventilationsaggregat	byte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24.2	Filter, luftintag	byte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>