

# BANDVAGN 410 LOGISTIK

## MATERIELVÅRDSSCHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M5370-410611	Bv 410 LOGISTIK MS /T

### Daglig tillsyn

Före körning

#### Fordon generellt

*Lås upp dörrar och taklucka*

#### 1 Förarplats, insida

*Ställ strömställaren för huvudström och tändning i läge huvudström*

1.1	Bränsle	nivåkontroll
1.2	Kontrollampor	funktion, avläsning
1.3	Backspeglar	inställning, (avfrostning)
1.4	Automatisk brandsläckning	aktiverad, lysdioder
1.5	Rökkastare	test, lysdioder
1.6	Signalhorn, vindrutetorkare och vindrutespolning	funktion
1.7	Backkamera	inställning, (avfrostning)

*Tänd helljuset och aktivera höger körriktningsvisare*

#### 2 Front

2.1	Helljus, höger körriktningsvisare	funktion
2.2	Vindruta och torkare	rengöring
2.3	Slutväxel	läckage
2.4	Färdbrömsok och bromsledningar	skador, läckage

*Öppna motorluckan*

2.5	Motorutrymme	läckage
-----	--------------	---------

*Stäng motorluckan*

### 3 Tak, framvagn

- |     |                         |              |
|-----|-------------------------|--------------|
| 3.1 | Inloppsgaller           | igensättning |
| 3.2 | Snöfilter, cyklonrenare | ditsättning  |

### 4 Framvagn, höger sida

- |     |   |                          |
|-----|---|--------------------------|
| 4.1 | Sidokörriktningsvisare,<br>sidomarkeringsljus | funktion                 |
| 4.2 | Sidoruta                                      | rengöring, (avfrostning) |
| 4.3 | Backspegel                                    | rengöring, (avfrostning) |

### 5 Mellan vagnar, höger sida

- |     |   |                 |
|-----|---|-----------------|
| 5.1 | Styrdon, fördelningsväxellåda,<br>slutväxel | läckage         |
| 5.2 | Färdbromsok och bromsledningar              | skador, läckage |
| 5.3 | Dräneringsplugg                             | ditsatt         |
| 5.4 | Last i förvaringsskåp                       | lastsäkring     |

### 6 Bakvagn, höger sida

- |     |                    |          |
|-----|--------------------|----------|
| 6.1 | Sidomarkeringsljus | funktion |
| 6.2 | Dräneringsplugg    | ditsatt  |
| 6.3 | Läm                | stängd   |

### 7 Bakvagn, baksida

- |     |  |          |
|-----|--|----------|
| 7.1 | Baklyktor, höger<br>körriktningsvisare, parkeringsljus | funktion |
| 7.2 | Dräneringspluggar                                      | ditsatta |
| 7.3 | Läm  | stängd   |

### 8 Bakvagn, vänster sida

- |     |                    |          |
|-----|--------------------|----------|
| 8.1 | Sidomarkeringsljus | funktion |
| 8.2 | Dräneringsplugg    | ditsatt  |
| 8.3 | Läm                | stängd   |

### 9 Mellan vagnar, vänster sida

*Öppna kylarluckan*

- |     |                             |         |
|-----|-----------------------------|---------|
| 9.1 | Kylvätskeslangar och kylare | läckage |
|-----|-----------------------------|---------|

*Stäng kylarluckan*

- |     |                         |         |
|-----|-------------------------|---------|
| 9.2 | Styrdon, hydraulslangar | läckage |
|-----|-------------------------|---------|

9.3	Färdbromsok och bromsledningar	skador, läckage
9.4	Slangar mellan vagnar	skador, läckage
9.5	Snabbkopplingsplattor	läckage
9.6	Kylarlucka	stängd
9.7	Last i förvaringsskåp	lastsäkring

## 10 Bakvagn, framkant

10.1	Luckor, förvaringsskåp	stängda
10.2	Extern utrustning	ditsatt
10.3	Fotsteg	infällt

*Tänd halvljuset och aktivera vänster körriktningsvisare*

## 11 Framvagn, vänster sida

11.1	Sidokörriktningsvisare, sidomarkeringsljus	funktion
11.2	Sidoruta	rengöring, (avfrostning)
11.3	Backspegel	rengöring, (avfrostning)

## 12 Belysningskontroll, fram

12.1	Halvljus, vänster körriktningsvisare	funktion
------	---	----------

## 13 Belysningskontroll, bak

*Starta motorn och ansätt parkerbromsen*

*Ställ växelväljaren i läge "R"*

13.1	Backljus och backvarnare	funktion
------	--------------------------	----------

*Ställ växelväljaren i läge "N"*

13.2	Bromsljus och vänster körriktningsvisare	funktion
------	---	----------

## 14 Framvagn, insida

14.1	Last, utrustning	placering, lastsäkring
------	------------------	------------------------

## 15 Broms- och styrfunktion

*Kör fordonet långsamt framåt, styr åt båda hållen och bromsa*

15.1	Färdbroms, styrning	funktion
------	---------------------	----------

## Under körning och uppehåll

16	Instrument, kontrollampor	funktion, avläsning
17	Belysning, körriktningvisare, bromsljus	funktion
18	Fordonets uppförande	onormala ljud, vibrationer, avgasrök
19	Växellåda	onormal gång, oljetemperatur (60-104 °C)
20	Växelväljare	funktion
21	Bandaggregat	onormala ljud, skador, bandspänning, rengöring vid körning i kyla
22	Last	lastsäkring

## Efter körning

### 23 Fordon generellt

23.1	Kaross, eventuellt monterat tillägsskydd	skador, fastsättning
23.2	Fordon	rengöring enligt instruktionsbok, kontroller enligt smörjschema
23.3	Verktygsväska, reservdunkar, handbrandsläckare	befintlighet, fyllning

### 24 Förarplats, insida

*Ställ strömställaren för huvudström och tändning i läge huvudström*

24.1	Backkamera	igång
24.2	Automatisk brandsläckning	test, lysdioder, fastsättning, skador
24.3	Takbelysning	funktion
24.4	Ventilationsfläkt	funktion
24.5	Signalhorn, vindrutetorkare och vindrutespolning	funktion
24.6	Motorstyrenhet	felkoder
24.7	Transmissionsstyrenhet	felkoder
24.8	Indikator, parkerbroms	funktion
24.9	Stol	skador, funktion
24.10	Säkerhetsbälte	skador, funktion
24.11	Gummipluggar, motorhuv	befintlighet

*Tänd halvljuset och aktivera höger körriktningvisare*

## 25 Front

- |      |  |                             |
|------|--|-----------------------------|
| 25.1 | Halvljus, höger<br>körriktningsvisare          | skador, funktion            |
| 25.2 | Vindruta                                       | skador, rengöring           |
| 25.3 | Färdbramsok, bromsledningar<br>och bromsbelägg | skador, läckage, minst 2 mm |
| 25.4 | Drivaxlar, dämpare och<br>gummibälgar          | skador                      |

### *Öppna motorluckan*

- |      |              |         |
|------|--------------|---------|
| 25.5 | Motorutrymme | läckage |
|------|--------------|---------|

### *Stäng motorluckan*

## 26 Framvagn, höger sida

- |       |   |                             |
|-------|---|-----------------------------|
| 26.1  | Sidokörriktningsvisare,<br>sidomarkeringsljus | skador, funktion, rengöring |
| 26.2  | Reflexer, sidoruta                            | skador, rengöring           |
| 26.3  | Backspegel                                    | skador, rengöring           |
| 26.4  | Bandaggregat                                  | rengöring                   |
| 26.5  | Band  | skador, bandspänning        |
| 26.6  | Bärhjul, spännhjul och stödrulle              | skador, fastsättning        |
| 26.7  | Drivhjul                                      | skador, slitage             |
| 26.8  | Bandspänningsanordning                        | skador                      |
| 26.9  | Bladfjädring                                  | skador, fastsättning        |
| 26.10 | Dörrar, lister                                | skador, funktion            |

## 27 Besättningsplats, höger insida

- |      |                        |                  |
|------|------------------------|------------------|
| 27.1 | Stol                   | skador, funktion |
| 27.2 | Säkerhetsbälte         | skador, funktion |
| 27.3 | Gummipluggar, motorhuv | befintlighet     |
| 27.4 | Ventil, luftfilter     | dränering        |

## 28 Mellan vagnar, höger sida

- |      |  |   |
|------|--|---|
| 28.1 | Drivaxel                                 | skador  |
| 28.2 | Styrdon, slutväxel och<br>hydraulslangar | skador, läckage, fastsättning, funktion,<br>rengöring |
| 28.3 | Rotaboltskruvar                          | fastsättning  |
| 28.4 | Bromsbelägg                              | minst 2 mm  |

28.5	Dräneringsplugg, framvagn	ta bort vid uppställning och förvaring längre än 24 h
28.6	Stänkskydd	skador, fastsättning
28.7	Rökkastare	plundra, skydda
28.8	Lucka och list, förvaringsskåp	skador, funktion

### 29 Bakvagn, höger sida

29.1	Sidomarkeringsljus, reflexer	skador, funktion
29.2	Bandaggregat	rengöring
29.3	Band	skador, bandspänning
29.4	Bärhjul, spännhjul och stödrulle	skador, fastsättning
29.5	Drivhjul	skador, slitage
29.6	Bandspänningsanordning	skador
29.7	Bladfjädring	skador, fastsättning
29.8	Dräneringsplugg	ta bort vid uppställning och förvaring längre än 24 h
29.9	Tätningar, lämningar	befintlighet, skador
29.10	Lås, lämningar	funktion

### 30 Bakvagn, baksida

30.1	Kombinationsbaklyktor, registreringsskyltbelysning, höger körriktningsskylt och arbetsbelysning	skador, funktion
30.2	Dräneringspluggar	ta bort vid uppställning och förvaring längre än 24 h
30.3	Reflexer	skador, rengöring
30.4	Registreringsskylt	befintlighet, skador, fastsättning
30.5	Stänkskydd	skador, fastsättning
30.6	Kapell	skador, fastsättning
30.7	Tätningar, lämningar	befintlighet, skador
30.8	Lås, lämningar	funktion

### 31 Bakvagn, insida

*Fäll ner den bakre lämmen*

31.1	Lastöglor	skador, funktion
31.2	Fotsteg	skador, funktion

*Fäll upp den bakre lämmen*

### **32 Bakvagn, vänster sida**

32.1	Sidomarkeringsljus, reflexer	skador, funktion, rengöring
32.2	Bandaggregat	rengöring
32.3	Band	skador, bandspänning
32.4	Bärhjul, spännhjul och stödrulle	skador, fastsättning
32.5	Drivhjul	skador, slitage
32.6	Bandspänningsanordning	skador
32.7	Bladfjädring	skador, fastsättning
32.8	Dräneringsplugg	ta bort vid uppställning och förvaring längre än 24 h
32.9	Tätningar, lämmar	befintlighet, skador
32.10	Lås, lämmar	funktion

### **33 Mellan vagnar, vänster sida**

33.1	Låspinnar, drivaxel	skador, funktion
33.2	Styrdon, slutväxel och hydraulslangar	skador, läckage, fastsättning, funktion, rengöring
33.3	Rotaboltskruvar	fastsättning
33.4	Skruvar, rotationslager	fastsättning
33.5	Elkablar	skador, fastsättning
33.6	Kyl-, bränsle- och bromsslängor	skador, läckage, fastsättning
33.7	Bromsbelägg	minst 2 mm
33.8	Kylarlucka och lucklås	skador, funktion, fastsättning
33.9	Stänkskydd	skador, fastsättning
33.10	Luckor och lister, förvaringsskåp	skador, funktion

### **34 Tak, framvagn**

34.1	Cyklonrenare	skador, igensättning
34.2	Snöfilter, cyklonrenare	borttagning
34.3	Rökkastare	plundra, skydda
34.4	Taklucka och luckspärr	funktion
34.5	Inloppsgaller	skador, igensättning
34.6	Hydraulmotor, kylfläkt	läckage
34.7	KSP-installation	skador, fastsättning, funktion

### 35 Kylkassett

*Öppna kylarluckan*

- |      |         |                               |
|------|---------|-------------------------------|
| 35.1 | Kylare  | skador, läckage, igensättning |
| 35.2 | Slangar | skador, läckage               |

*Stäng kylarluckan*

### 36 Framvagn, vänster sida

*Tänd helljuset och aktivera vänster körriktningsvisare*

- |       |  |                             |
|-------|--|-----------------------------|
| 36.1  | Sidokörriktningsvisare, sidomarkeringsljus | skador, funktion, rengöring |
| 36.2  | Reflexer, sidoruta                         | skador, rengöring           |
| 36.3  | Backspegel                                 | skador, rengöring           |
| 36.4  | Bandaggregat                               | rengöring                   |
| 36.5  | Band                                       | skador, bandspänning        |
| 36.6  | Bärhjul, spännhjul och stödrulle           | skador, fastsättning        |
| 36.7  | Drivhjul                                   | skador, slitage             |
| 36.8  | Bandspänningsanordning                     | skador                      |
| 36.9  | Bladfjädring                               | skador, fastsättning        |
| 36.10 | Dörrar, lister                             | skador, funktion            |

### 37 Besättningsplats, vänster insida

- |      |                        |                  |
|------|------------------------|------------------|
| 37.1 | Stol                   | skador, funktion |
| 37.2 | Säkerhetsbälte         | skador, funktion |
| 37.3 | Gummipluggar, motorhuv | befintlighet     |

### 38 Framvagn, front

- |      |                                     |                             |
|------|-------------------------------------|-----------------------------|
| 38.1 | Helljus, vänster körriktningsvisare | skador, funktion, rengöring |
|------|-------------------------------------|-----------------------------|

### 39 Bakvagn, baksida

*Starta motorn och ansätt parkerbromsen*

*Ställ växelväljaren i läge "R"*

- |      |                          |                  |
|------|--------------------------|------------------|
| 39.1 | Backkamera               | skador, funktion |
| 39.2 | Backljus och backvarnare | skador, funktion |

*Ställ växelväljaren i läge "N"*

*Stanna motorn och ställ strömställaren för huvudström och tändning i läge huvudström*



- |      |  |                             |
|------|--|-----------------------------|
| 39.3 | Bromsljus, vänster körriktningssvisare | skador, funktion, rengöring |
|------|--|-----------------------------|

*Ställ strömställaren för huvudström och tändning i läge "0"*

#### 40 Fordon generellt

- |      |                                  |            |
|------|----------------------------------|------------|
| 40.1 | Förbrukade säkringar, glödlampor | ersättning |
| 40.2 | Fel, skador                      | felrapport |

#### Förvaring

- |    |   |   |
|----|---|---|
| 41 | Dörrar, luckor, lådor, tanklock, reservdunkar | lås   |
| 42 | Avfuktning                                    | anslut till torrluftsanläggning om fordonet ska förvaras en natt eller längre |

#### Efter terrängkörning, före körning på väg

- |    |                          |                             |
|----|--------------------------|-----------------------------|
| 43 | Bandaggregat             | rengöring, skador           |
| 44 | Bromsok och bromsslanger | rengöring, skador, funktion |
| 45 | Slangar mellan vagnar    | skador                      |

#### Efter vadning

*Rengör fordonet när möjlighet ges, dock senast vid tillsyn efter körning.*

- |    |                             |                                  |
|----|-----------------------------|----------------------------------|
| 46 | Hela fordonet               | rengöring enligt instruktionsbok |
| 47 | Utvändiga dräneringspluggar | dränering                        |
| 48 | Invändiga dräneringspluggar | ditsättning                      |
| 49 | Bromsar                     | funktion                         |

#### Efter simning

*Rengör fordonet när möjlighet ges, dock senast vid tillsyn efter körning.*

- |    |                             |                                  |
|----|-----------------------------|----------------------------------|
| 50 | Hela fordonet               | rengöring enligt instruktionsbok |
| 51 | Utvändiga dräneringspluggar | dränering                        |
| 52 | Invändiga dräneringspluggar | ditsättning                      |
| 53 | Bromsar                     | funktion                         |

#### Efter körning i CBRN-kontaminerat område

- |    |        |          |
|----|--------|----------|
| 54 | Fordon | sanering |
|----|--------|----------|

## Vid tankning

### *Stoppa motorn*

### *Stäng av värmaren*

55 Bränsletank, reservdunkar påfyllning, läckage

### *Öppna motorluckan och inloppsgallret*

56 Spolarvätska, tryckolja, motorolja, bromsvätska, kylvätska motor, kylvätska AC nivåer, vid behov, frysskydd kylvätska

### *Stäng motorluckan och inloppsgallret*

57 Kontrollbok anteckna påfyllda driv- och smörjmedel

## RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

## Särskild tillsyn

### Administrativa data

Registrerings-/individnummer	Komp	Plut	Övr.
------------------------------	------	------	------

### Vårdansvarig brukare

För period <b>1</b>	Vårdansvarig brukare
För period <b>2</b>	Vårdansvarig brukare
För period <b>3</b>	Vårdansvarig brukare
För period <b>4</b>	Vårdansvarig brukare

### Ansvarigt befäl eller arbetsledare (vård kontrollerad och godkänd)

För period <b>1</b>	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period <b>2</b>	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period <b>3</b>	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period <b>4</b>	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.

### Symbolförklaring



Brukaren ritar ett diagonalt streck när tillsynen inte är tillämpbar för materielen.



Brukaren skriver sin signatur när tillsynen är utförd utan kvarstående fel.



Brukaren ritar en cirkel när tillsynen är utförd, men kvarstående fel har inte kunnat avhjälpas. Felet är även antecknat på Felrapport.



Brukaren skriver sin signatur i cirkeln när rapporterat fel är avhjälp och struket på felrapporten.

Varje månad

### 1 Klimatkontrollsystem

			1	2	3	4
1.1	Klimatkontrollsystem	funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### 2 Smörjning

			1	2	3	4
2.1	Enligt smörjschema	smörjning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Var 500:e km, dock minst var 3:e månad

### Drivenhet

			1	2	3	4
--	--	--	---	---	---	---

### 3 Motor

3.1	Generatorrem	remspänning, skador	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.2	Inloppsgrenrör	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.3	Turbokompressor	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.4	Oljefilter, oljekylare, ledningar	skador, läckage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.5	Ventilkåpa	skador, läckage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.6	Slangar, ledningar	fastsättning, läckage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### 4 Transmission

4.1	Transmission	oljenivå, läckage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.2	Slangar, ledningar	fastsättning, läckage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.3	Filterhus, transmission	skador, läckage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### 5 Bränslesystem

5.1	Huvudtankar, bakvagn	läckage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.2	Vattenavskiljare, bakvagn	dränering	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.3	Bränsleslangar, bränslerör	skador, fastsättning, läckage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.4	Expansionstank	skador, läckage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

			1	2	3	4
5.5	Bränslepump (matarpump/ högtryckspump), bränslefilter	skador, läckage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.6	Bränsletank, framvagn	skador, läckage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.7	Tippventil, bränsleavstängningsventil- er	fastsättning, läckage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### 6 Inlopps- och avgassystem

6.1	Cyklonrenare	skador, fastsättning, igensättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.2	Avgassystem	skador, fastsättning, läckage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.3	Luftfilter	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.4	Utblåsfläkt	funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.5	Motorrumsfläkt	funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### 7 Kylsystem

7.1	Expansionskärl, trycklock	befintlighet, skador, läckage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.2	Vattenpump, termostathus	skador, läckage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.3	Oljekylare	skador, läckage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.4	Kylkasset, slangar, rör	skador, läckage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.5	Kylare, kondensor	skador, fastsättning, igensättning, läckage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### 8 Elsystem

			1	2	3	4
8.1	Gaspedal	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.2	Gränslägesbrytare, dörrar och takluckor	funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.3	Uttag för släpfordon	skador	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.4	Sil, länsump, bakvagn	rengöring	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.5	Länspumpar, nivåvakter	skador, fastsättning, funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

			1	2	3	4
8.6	Växelväljare	skador	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.7	Kabelstammar, motor	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.8	Start- och kraftbatterier	skador, fastsättning, ventilation, rengöring	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.9	Batteriladdare	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.10	Hjälpestartsuttag	skador, fastsättning, rengöring	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.11	Anslutningspaneler	skador, fastsättning, rengöring	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.12	Kokkäril	skador, fastsättning, funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### 9 Kraftöverföring

			1	2	3	4
9.1	Slutväxlar	skador, läckage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.2	Fördelningsväxellåda	skador, läckage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.3	Växelreglage, fördelningsväxellåda	skador, fastsättning, funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.4	Drivaxlar	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### 10 Bromssystem

			1	2	3	4
10.1	Färdbrmspedal, parkerbrmspedal	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.2	Ok, parkerbroms	fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.3	Vajer, parkerbroms	skador, fastsättning, funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.4	Parkerbroms	funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.5	Bromsskivor	skador, fastsättning, slitage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.6	Bromsservo	skador, fastsättning, läckage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## 11 Styrssystem

		1	2	3	4	
11.1	Ratt, rattstång och styrventil	skador, fastsättning, läckage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.2	Tiltcylindrar	skador, fastsättning, rengöring, läckage, funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.3	Styrcylindrar	skador, fastsättning, rengöring, läckage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.4	Styrdon	skador	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.5	Rotboltskruvar	fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.6	Hydraulslangar	skador, fastsättning, läckage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.7	Rem, hydraulslangar	befintlighet, skador	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## 12 Bandsystem

		1	2	3	4	
12.1	Band	skador	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.2	Förstärkningar, band	skador	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.3	Bandspänning	justering	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.4	Fjädringshöjd	kontroll	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.5	Skidbalk	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.6	Dämpare och gummibälg	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.7	Drivhjul	skador, slitage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.8	Bärhjul, spännhjul	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.9	Bandspänningsanordning och stödrulle	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.10	Pendelarmar	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### 13 Chassi

		1	2	3	4	
13.1	Lock och kedja, torrluftsanslutningar	befintlighet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13.2	Taklådor	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13.3	Motorlucka	skador, fastsättning, tätningslister, funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13.4	Halkskydd	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13.5	Handtag	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13.6	Tätningsslugg, avgasrör	befintlighet, skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13.7	Förankringspunkter	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13.8	Besättnings- och personalutrymme	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13.9	Hållare, vapen och ammunition	skador, fastsättning, funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13.10	Skyltar och dekaler, utvändigt	befintlighet, läsbarhet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### 14 Hydraulsystem

		1	2	3	4	
14.1	Hydraulpumpar, hydraulfilter, hydrauloljetank	skador, fastsättning, läckage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### 15 Vapensystem

		1	2	3	4	
15.1	Svalbädd	skador, fastsättning, funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15.2	KSP-installation, framvagn	skador, fastsättning, funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### 16 Varnings- och skyddssystem

		1	2	3	4	
16.1	Rökkastare	skador	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16.2	Mynningskydd, rökkastare	befintlighet, skador	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16.3	Skydd, rutor	skador, fastsättning, funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



### 17 Brandsläckningssystem

			1	2	3	4
17.1	Rörsystem	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17.2	Munstycken	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17.3	Skydd, munstycken	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17.4	Detektorer	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17.5	Manöverpanel	skador, fastsättning, plombering	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17.6	Utvändig tryckströmställare	fastsättning, plombering	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17.7	Handbrandsläckare	skador, fastsättning, plombering, laddningsdatum, tryck	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### 18 Klimatkontrollsystem

			1	2	3	4
18.1	Trevägsventil	skador, läckage, funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18.2	Värmare	skador, läckage, funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18.3	Klimatkontrollsystem	funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### 19 Informations- och sambandssystem

			1	2	3	4
19.1	Fast installation	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19.2	Radio	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19.3	Lokaltelefonsystem/ kommunikationsnod	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19.4	Antenner	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### 20 Utrustning och tillbehör

			1	2	3	4
20.1	Tillbehör enligt tillbehörslista	skador, fastsättning, rengöring, funktion, inventering	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### 21 Tankning

		1	2	3	4	
21.1	Om tankning inte gjorts under perioden	utför åtgärder enligt tillsyn vid tankning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### 22 Smörjning

		1	2	3	4	
22.1	Enligt smörjschema	smörjning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Var 250:e timme

### 23 Klimatkontrollsystem

		1	2	3	4	
23.1	Filter, ventilationsaggregat	byte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23.2	Filter, luftintag	byte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>