

BILDFÖRST MONO 12/T BF MONO 12 E/T BF MONO 12 E DYK/T TELEKONV X3 G125/T

MATERIELVÅRDSSCHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M3220-125011	BILDFÖRST MONO 12/T
M3220-125211	BF MONO 12 E/T
M3220-125221	BF MONO 12 E DYK/T
M3220-125111	TELEKONV X3 G 125/T

Daglig tillsyn

Före användning

- Batterier Byt vid behov
- Filter, okularskydd Vid användning i ljus omgivning:
 - *Tillfälligt (t.ex. funktionskontroll)*-sätt dit objektivlock.
 - *Längre tid (t.ex. utbildning)* – sätt dit dagljusfilter.
- Bildförstärkare Kontrollera att bildförstärkaren sitter säkert fast i bärmasken, hjälmfästet eller vapenfästet samt att placeringen framför ögat är korrekt.
- Strömställare Kontrollera funktionen i lägena OFF, ON och IR.
—**Obs**-----
Strömställarens läge IR bör endast användas med stor försiktighet. Ljuset som avges kan iakttas med andra bildförstärkare på mycket långa avstånd. MONO 12 E DYK: Strömställaren får inte användas på djup under 1 meter.
- Dioptriinställning *Vid behov* – justera dioptriinställningen.
-----**Obs**-----
MONO 12 E DYK Dioptriinställning får inte göras på djup under 1 meter.

- Dykväska Funktionskontrollera dragkedjan. Smörj vid behov (M0743-130001 SMÖRJFETT 130).

Funktionskontrollera ventilen (luft in/ut).
Lås ventilen i stängt läge och placera under täcklocket.

- **Tilläggsutrustning**

Telekonverter

Kontrollera att telekonvertern sitter säkert fast i bildförstärkaren.

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Under användning

- Fokusering Vid behov – justera fokuseringen.
-----**Obs**-----
MONO 12 E DYK
Fokusering får inte göras på djup under 1 meter.
- Batteri Byt batteri snarast möjligt om batteriindikatorn tänds.

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Efter användning

- Bildförstärkare Rengör bildförstärkare med tillbehör.
Optiken rengörs efter behov.

Kontrollera att:
 - Fokuseringen fungerar och går att vrida mellan sina ändlägen.
 - Objektivlocket är helt och ditsatt.
 - Huvudfästet och bärmask/hjälmfäste alternativt vapenfäste är helt.
- Strömställare Kontrollera funktionerna i lägena OFF, ON och IR samt att fuktvakten i MONO DYK inte indikerar fukt i bildförstärkaren efter tillslag.
- Batteri Vid behov - byt batterier. Vid längre uppehåll i användning (>1 vecka) ska batterierna tas ur.

- Tillbehör
Kontrollera att samtliga tillbehör finns, rengör vid behov. Tillse att utrustningen är helt torr innan den stoppas ner i transportväskan.
- Dykväska, torrsäck
Skölj i färskvatten, tvätta med mild tvållösning vid behov. Låt torka i torkrum eller motsvarande.
Dykväska – Smörj dragkedjan vid behov (M0743-130001 SMÖRJFETT 130).
Funktionskontrollera ventilen (luft in/ut).

Tillägsutrustning

- Telekonverter
Rengör telekonvertern med tillbehör.
Optiken rengörs efter behov.

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Förvaring

- Avfuktning
Längre tid än en månad förvara materielen i avfuktat förråd

Särskild tillsyn

Administrativa data

Registrerings-/individnummer	Komp.	Plut.	Övr.
------------------------------	-------	-------	------

Vårdansvarig brukare

För period 1	Vårdansvarig brukare
För period 2	Vårdansvarig brukare
För period 3	Vårdansvarig brukare
För period 4	Vårdansvarig brukare

Ansvarigt befäl eller arbetsledare (vård kontrollerad och godkänd)

För period	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
1					
2					
3					
4					

Symbolförklaring



Brukaren ritar ett diagonalt streck när tillsynen inte är tillämpbar för materielen.



Brukaren skriver sin signatur när tillsynen är utförd utan kvarstående fel.



Brukaren ritar en cirkel när tillsynen är utförd, men kvarstående fel har inte kunnat avhjälpas. Felet är även antecknat på Felrapport.



Brukaren skriver sin signatur i cirkeln när rapporterat fel är avhjälpt och struket på felrapporten.

Vid behov, dock senast var 3:e månad

Instrument

Kontrollera att:

	1	2	3	4
1. Bildförstärkaren är rengjord.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Bildförstärkaren inte har synliga fel eller skador.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Det går att vrida strömställaren mellan OFF och ON samt när, och endast när, vredet dras ut även till läge IR.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Objektivlocket är helt och funktionsdugligt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Ögonmusslan är hel.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Objektivets filter och okularets imskyddsfilter är hela och funktionsdugliga.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Bärmasken, hjälmfästet, huvudfästet och vapenfästet är hela och funktionsdugliga.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Bildförstärkaren går att sätta fast i huvudfästet/vapenfästet.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Huvudfästet med bildförstärkare går att sätta fast i bärmasken/hjälmfästet.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tilläggsutrustning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Telekonvertern inte har synliga fel eller skador.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Funktionskontroll

-----Obs-----

Om kontrollen utförs i ljus omgivning måste objektivlocket alternativt dagljusfiltret vara ditsatt.

Kontrollera att:

	1	2	3	4
10. Bildförstärkaren fungerar korrekt i lägena OFF, ON och IR. En grön bild ska synas i läge ON. I läge IR ska en röd indikering synas i okularet.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

11. Bildförstärkaren stängs av automatiskt när den är festsatt i huvudfästet och fälls upp.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
---	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

-----Obs-----

Det går inte med fullständig säkerhet garantera att bildförstärkaren stängs av varje gång den fälls upp.

12. Om bildförstärkaren är tillslagen stängs den av automatisk när den flyttas från huvudfästet till vapenfästet. För att återstarta bildförstärkaren igen måste strömställaren föras till läge OFF och därefter tillbaka till läge ON.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
---	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

-----Obs-----

Det går inte med fullständig säkerhet garantera att bildförstärkaren stängs av varje gång den tas bort från huvudfäste. Observera att bildförstärkaren inte stängs av automatiskt om den tas bort från vapenfästet.

13. Dioptriinställningen och fokuseringen fungerar och går att vrida mellan sina ändlägen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

14. Bildförstärkaren fungerar normalt i övrigt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
---	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

15. MONO 12 E DYK: fuktvakten inte indikerar fukt i bildförstärkaren efter tillslag.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

16. Dykväska	Skölj igenom ventilen noggrant. Smörj dragkedjan noggrant med paraffinstift.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------	--	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

17. Tillbehör	Kontrollera att tillbehören är hela och rengjorda och att allt finns enligt tillbehörslistan. Packa ner utrustningen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
---------------	---	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER