

FUNKTIONSHYTT 20 FOT MAST

MATERIELVÅRDSSHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M5584-202611	FUNKHYTT20 MAST /T

Daglig tillsyn

Före användning

Anm

Tillsynspunkter för klimatanläggningen finns i
M7782-259332 MVSCHDS LUFTKONDENH.

Anm

Strömförsörjningskabel kontrolleras enligt
M7782-019872 MVSCHDS KABEL UTTAG.

CBRN-system

- CBRN-filter kontroll, byte
- Stötvågsventil, handtag öppen
- CBRN-enhet skador
- Komponenter, elkablar, kontaktton säkring, fastsättning, skador
- Luftintag hinder, öppen
- Fläkt funktion
- Tryckmätare hytt rätt övertryck
- Tryckmätare CBRN-filter rätt tryck

Friskluftsfläkt

- Komponenter, elkablar, kontaktton säkring, fastsättning, skador
- Luftintag fritt
- Fläkt funktion

Temperatur- och rökdetektorer

- Gul lysdiod felindikering

Varningslampor fjärrmanöverpanel för värme och ventilation

- Varningslampor ej tända

Elsystem

- Jordningsutrustning skador, anslutning, förankring, förläggning
- Strömförsörjningskabel skador, anslutning, förläggning
- Batteristatus, ventilation, systemspänning funktion

Vintertid

- Snö, is på tak borttagning

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Under användning

Friskluftsfläkt

- Fläkt funktion

Belysning, lysdioder, tryckmätare

- Belysning funktion
- Lysdioder, tryckmätare funktion

Elsystem

- Jordningsutrustning anslutning, förankring
- Strömförsörjningskabel anslutning, dragavlastning
- Batteri, flytspänning, batteriladdning funktion

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Efter användning/Vid brytning

Hytt, utrustning, tillbehör

- Hyttskal skador
- Utrustning, verktyg, tillbehör befintlighet, placering, skador, rengöring
- Brandsläckare plombering, funktion

— OBS —

Använd endast metoder och rengöringsmedel för golv enligt TO AF EL 100-000001 och IEC 61340-5-1.

- Hytt ut- och invändigt, golv, dörmatta rengöring, vid behov
- Kontrollbok felrapportering, uppföljning

Smörjning

- Smörjning smörj enligt kolumn Daglig tillsyn

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Förvaring

Hytt

- Avfuktning (alt. 1) Anslut till avfuktningssystem vid förvaring en natt eller längre, se M7782-112007
NORM KORTTIDS FÖRV
- Underhållsladdning Anslut
- Uppvärmning +4 °C till +10 °C

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Särskild tillsyn

Administrativa data

Registrerings-/individnummer	Komp	Plut	Övr.
------------------------------	------	------	------

Vårdansvarig brukare

För period 1	Vårdansvarig brukare
För period 2	Vårdansvarig brukare
För period 3	Vårdansvarig brukare
För period 4	Vårdansvarig brukare

Ansvarigt befäl eller arbetsledare (vård kontrollerad och godkänd)

För period	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
1					
2					
3					
4					

Symbolförklaring



Brukaren ritar ett diagonalt streck när tillsynen inte är tillämpbar för materielen.



Brukaren skriver sin signatur när tillsynen är utförd utan kvarstående fel.



Brukaren ritar en cirkel när tillsynen är utförd, men kvarstående fel har inte kunnat avhjälpas. Felet är även antecknat på Felrapport.



Brukaren skriver sin signatur i cirkeln när rapporterat fel är avhjälp och struket på felrapporten.

Varje vecka

Anm

Tillsynspunkterna 1 - 3 berör klimatanläggningen och finns i M7782-259332 MVSCHDS LUFTKONDENH.

CBRN-system

		1	2	3	4	
4.	CBRN-enhet, filterdörr, CBRN-filter, förfilter, koalescensfilter	skador, fastsättning, täthet, anslutning, kondition, bäst-före-datum (endast CBRN-filter ej fredsfiler)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Pneumatik, anslutningar	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Elektriska kontaktdon	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Tryckmätare CBRN-filter, tryckmätare hytt	funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Övertrycksventil	skador, funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Luftkanaler invändigt och luftstrumpa

		1	2	3	4	
9.1	Filter, luftstrumpa	kontroll, rengöring, skador	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Kamerasystem

		1	2	3	4	
9.2	Kamera, kameralins, bildskärm kamera	skador, rengöring, funktionskontroll	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bildskärmar

		1	2	3	4	
9.3	Bildskärm arbetsplats	skador, rengöring, funktionskontroll	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Utrustning

		1	2	3	4	
10.	Förbandslåda	bäst-före-datum	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Varje månad

Elsystem

		1	2	3	4
11. Brytare	funktionskontroll	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Säkerhetsskåp

		1	2	3	4
11.1 Batteri kodlås	funktionskontroll	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Var 3:e månad

Anm

Tillsynspunkterna 12 - 13 berör klimatanläggningen och finns i M7782-259332 MVSCHDS LUFTKONDENH.

Dörr och luckor

		1	2	3	4
14. Dörr, tätningar	skador, låsning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Mast

		1	2	3	4
15. Främre mastfäste, bakre mastfäste, maststöd, hyttfäste vinschfäste	skador, låsning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Elsystem

		1	2	3	4
16. Invändiga kablar	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17. Elinstallation	fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18. Batteristatus, ventilation, systemspänning, flytspänning batteriladdning	funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19. Överspänningsskydd	funktion, grön indikering	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Smörjning

		1	2	3	4
20. Smörjning	smörj enligt kolumn Särskild tillsyn	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER