

## BEVAKNINGSBÅT 88

### MATERIELVÅRDSSHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN FÖR SKROV (MIMI 100) OCH INREDNING (MIMI 200)

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M5791-188000	BEVB 88

#### Daglig tillsyn

##### Före användning

#### MIMI 141, Skrofasta tankar

- Tankar
- Pejla nivån i dbro-, smo- och spilloljetank. Skriv upp de aktuella värdena i drifrapporten.

#### MIMI 218, Klarsiktsinstallationer

- Klarsikt
- 1 Kontrollera torkarblad. För byte av torkarblad se sid 13 i TRS 218-02 Installation and Maintenance Instructions B Hepworth Compact Single Station Windscreen Wiper System.
  - 2 Kontrollera spolarvätskenivån. Om nivån är mindre än 50%, fyll på upp till 90% med vatten och spolarvätska. Blandningsförhållande vinter, 1 del vatten och 1 del SPRIT35 spolarvätska. Blandningsförhållande sommar, 3 delar vatten och 1 del SPRIT35 spolarvätska.
  - 3 Funktionskontrollera torkar- och spolarinstallationen.

#### Anm

Funktionskontrollera inte torkarna på torra rutor.

#### MIMI 223, Inredning förplägnad, kök och diskrum

- Inredning byssa
- Rengör grovsilen i diskmaskin och kontrollera att den invändiga belysningen i maskinen fungerar.



## Särskild tillsyn

### Administrativa data

Registrerings-/individnummer	Komp	Plut	Övr.
------------------------------	------	------	------

### Vårdansvarig brukare

För period <b>1</b>	Vårdansvarig brukare
För period <b>2</b>	Vårdansvarig brukare
För period <b>3</b>	Vårdansvarig brukare
För period <b>4</b>	Vårdansvarig brukare

### Ansvarigt befäl eller arbetsledare (vård kontrollerad och godkänd)

För period <b>1</b>	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period <b>2</b>	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period <b>3</b>	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period <b>4</b>	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.

### Symbolförklaring



Brukaren ritar ett diagonalt streck när tillsynen inte är tillämpbar för materielen.



Brukaren skriver sin signatur när tillsynen är utförd utan kvarstående fel.



Brukaren ritar en cirkel när tillsynen är utförd, men kvarstående fel har inte kunnat avhjälpas. Felet är även antecknat på Felrapport.



Brukaren skriver sin signatur i cirkeln när rapporterat fel är avhjälp och struket på felrapporten.

Varje vecka

**MIMI 218, Klarsiksininstallationer**

		1	2	3	4		
1.	Vindrutetorkare och vindrutespolare	Kontrollera fastsättning samt att torkararmar, infästningar och blad ej är skadade.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Smörjning av vindrutetorkare	Smörj leder och glidytor på torkararmarna. Använd smörjmedel enligt TO AF BEVB 95-032128, Drivmedel Bevakningsbåt typ 88.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Funktionskontroll	Spola rutorna och kontrollera att gången är jämn och arbetsområdet korrekt samt att bladen torkar väl.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**MIMI 223, Inredning förplägnad, kök och diskrum**

		1	2	3	4		
1.	Kyl, sval, frys och hålskepp	Rensa bort livsmedel och rengör.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Kaffebyggare	Rengör.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Kombiugn	Rengör.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Diskmaskin	Rengör diskmaskinens sil.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**MIMI 225, Maskinrum**

		1	2	3	4		
1.	Motorer, durkar och arbetsbänk	Tvätta noga och torka av motorer, durkar och arbetsbänk.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Bränsleförfiler	Dränera bränsleförfiler på HM och GENAGG.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Bottenventiler	Kontrollera samtliga bottenventiler med avseende på läckage.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Maskinrum	Städa maskinrummet.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### MIMI 241, Styrinstallationer

		1	2	3	4		
1.	Bogpropeller	Kontrollera att inga läckage förekommer på rör- och slangkopplingar.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Hydrauloljetank, bogpropeller	Kontrollera nivån i hydrauloljetank. Vid behov, fyll med hydraulolja enligt TO AF BEVB 95-032128, Drivmedel Bevakningsbåt typ 88.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Oljenivåtank, bogpropeller	Kontrollera oljenivån i bogpropellerns oljenivåtank placerad i förpiken. Vid behov fyll olja enligt TO AF BEVB 95-032128, Drivmedel Bevakningsbåt typ 88.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Nödstyrning	Kontrollera att rorkult till nödstyrning finns på plats i akterpiken samt att förbikopplingsventil på rodercylinder är plomberad i stängt läge.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Roder	Starta rodermaskin, kontrollera att inga läckage förekommer på hydraulsystemets rör, tank och pump.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Rattstyrningspump, nödstyrning	Kontrollera att rattstyrningspump i styrhytten map nivå i tank, funktion och läckage.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Trimplan	Kontrollera trimplan map funktion, därefter att trimplanen är i sitt översta läge.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### MIMI 252, Ankringsinstallationer

		1	2	3	4		
1.	Styrspak, ankarspel	Kontrollera att styrspak för kätting/vajer finns på plats.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Hydraulsystem, ankarspel	Starta ankarspelet, kontrollera att inga läckage förekommer på hydraulsystemets rör, tank och pump.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

		1	2	3	4
3.	Broms, ankarspel				
	Kontrollera att bromsen inte kärvar, smörj ev trapetsgången med SMÖRJFETT 220.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### MIMI 256, Barriärer och handräcken

		1	2	3	4
1.	Barriärer och handräcken				
	Kontrollera att inga skador förekommer på barriärer och handräcken.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### MIMI 258, Övrig däcksutrustning

		1	2	3	4
1.	Förråd, akterdäck				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rengör med spolning.</li> <li>• Torka ur kylt utrymme.</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### MIMI 262, Livräddningsmateriel

		1	2	3	4
1.	Livflotte med sjunkutlösningsdon, SB och BB				
	1 Kontrollera 2 st schacklar på vardera livflottes fastsättningsband. 2 Kontrolldrag med skiftnyckel på <b>utsidan</b> av flotten.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2 Kontrollera fastsättningen och monteringen av livflottarnas sjunkutlösningsdon.				
	3 Kontrollera flottens hölje.				

### MIMI 263, Brandsläckningsmateriel

		1	2	3	4
1.	Skumsläckare				
	Kontrollera att skumsläckare är fyllda och att drivpatronerna EJ är punkterade.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Handbrandsläckare				
	Kontrollera att plomberingen är obruten på samtliga brandsläckare samt att manometern visar godkänt tryck.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Handbrandsläckare				
	Kontrollera losstagnning samt fastsättning av brandsläckare.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- |    |   | 1                        | 2                        | 3                        | 4                        |
|----|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 4. | Mellanejektor och tungskumrör   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|    | Koppla ihop ejektor och sugslang. Smörj anslutningar och snabbkoppling med Vaseline 125.  |                          |                          |                          |                          |
| 5. | Brandslang och dimstrålmunstycke  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|    | Kontrollera att brandslangarna och dimstrålmunstycken är rätt stuvade (2 st brandslang á 7,5 m samt 1 st dimstrålmunstycke i vardera facket). |                          |                          |                          |                          |

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

## Varje månad

### MIMI 117, Skrov

		1	2	3	4
1. Köl	Rengör och torka kölen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Rännsten	Kontrollera 2 st rännstenar (bordvarts SB/BB Hytt) map förekomst av vatten.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### MIMI 211, Skrovutrustning

		1	2	3	4
1. Dörrar och luckor	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollera packningar på dörrar och luckor.</li> <li>Kontrollera och smörj låsanordningar, låsklackar, upphakningsanordningar, vred och gångjärn (smörjnipplar) med Smörjfett 220. 2 st dörrar.</li> <li>Smörj samtliga hänglås med Smörjolja 042. Torka av överflödigt smörjmedel</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Fönsterventiler (under däck)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollera att samtliga förskruvningar till fönsterventiler går lätt.</li> <li>Rengör och vid behov fetta in sparsamt med Vaselin 125. Torka av överflödigt fett.</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### MIMI 230, Inredning för vapen-, teleteknisk och nautisk tjänst

		1	2	3	4
1. Stolar	Kontrollera att stolens inställningsmöjligheter fungerar.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### MIMI 241, Styrinstallationer

		1	2	3	4
1. Styrsystem	Kontrollera att inga läckage förekommer på hydraulsystemets rör, tank och pump.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Rattpump	Pejla oljenivån i rattpumpen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



		1	2	3	4
3.	Parallellstag, glappkontroll	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Starta styrmaskin, gör korta utslag fram och tillbaka på rodret och observera samtidigt ev glapp på stag i styrmaskinsrummet.				
4.	Hjärtstock, kvadrant och länkarmar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Rengör och smörj hjärtstock, kvadrant och länkarmar med Smörjfett 220.</li><li>• Kontrollera hjärtstock att inga läckage förekommer.</li></ul>				
5.	Nödstyrning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kontrollera att rorkult till nödstyrning finns på plats.</li><li>• Prova nödstyrning, koppla upp headset och gör funktionskontroll.</li></ul>				

### MIMI 252, Ankringsinstallationer

		1	2	3	4
1.	Ankarspel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kontrollera att styrspek för kätting/vajer finns på plats.</li><li>• Kontrollera att bromsen inte kärvar</li><li>• Smörj ankarspel med smörjmedel enligt TO AF BEVB 95-032128, Drivmedel Bevakningsbåt typ 88.</li></ul>				
2.	Ankarspel, hydraulsystem	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kontrollera att inga läckage förekommer på hydraulsystemets rör, tank och pump.</li><li>• Kontrollera oljenivån. Vid behov, fyll på med olja enligt TO AF BEVB 95-032128, Drivmedel Bevakningsbåt typ 88.</li></ul>				

### MIMI 254, Lyft- och surrningsanordningar för båtar

		1	2	3	4
1.	Kran	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kontrollera att inga läckage förekommer på rör och kopplingar.</li><li>• Kontrollera oljenivå i tanken.</li></ul>				

- |                      |  | 1                        | 2                        | 3                        | 4                        |
|----------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 2. Kran, vinschvajer | <b>— OBS —</b>                                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                      | <b>Använd handskar när du hanterar vajern.</b> |                          |                          |                          |                          |

Vid behov spela ut vinschvajer och spola tillbaka vajern. Säkerställ att vajern ej ligger i kors med sig själv.

- |              |  |                          |                          |                          |                          |
|--------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 3. Lyftsling | <ul style="list-style-type: none"><li>• Kontrollera lyftsling m.a.p. skador och slitage.</li><li>• Inventera enligt tillsynsjournal i certifikatspärm.</li></ul> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|--------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|

### MIMI 256, Barriärer och handräcken

- |                          |  | 1                        | 2                        | 3                        | 4                        |
|--------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. Demonterbart räckverk | Smörj och motionera förliga demonterbara räckverket.<br>Använd smörjmedel enligt TO AF BEVB 95-032128, Drivmedel Bevakningsbåt typ 88.                                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. Grindar               | Smörj och motionera sprintar och gångjärn för grindar vid gångbord samt yttre styrplats.<br>Använd smörjmedel enligt TO AF BEVB 95-032128, Drivmedel Bevakningsbåt typ 88. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

### MIMI 258, Övrig däcksutrustning, däckstält, m.m.

- |                             |   | 1                        | 2                        | 3                        | 4                        |
|-----------------------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. Sjunkbombsinstallationer | Smörj fästskruvar till UVT.<br>Använd smörjmedel enligt TO AF BEVB 95-032128, Drivmedel Bevakningsbåt typ 88. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

		1	2	3	4
2.	Minräls				
	1	Kontrollera räls, rälsförlängning, infästning, arbetsplattform med badstege samt reservankare (fastsättning)			
	2	Smörj rörliga delar på minräls. Använd smörjmedel enligt TO AF BEVB 95-032128, Drivmedel Bevakningsbåt typ 88.			

### MIMI 262, Livräddningsmateriel

		1	2	3	4
1.	Sjöräddningsdräkt 1H OR				
	•	Kontrollera enligt TO UF BEKLÄD 300-000002.			
	•	Fyll i checklista i materielvårdspärm.			
2.	Termisk skyddsdräkt, 10 eller 8 st				
	•	Kontrollera enligt TO UF BEKLÄD 300-000103.			
	•	Kontrollera midjeväska och vakuumpåse m.a.p. skador.			
	•	Fyll i checklista i materielvårdspärm.			
3.	Flykthuva, 10 eller 8 st				
	•	Kontrollera enligt TO...VILKEN TO?			
	•	Kontrollera att trycket i flaskan är minst 200 bar.			
	•	Fyll i checklista i materielvårdspärm.			
4.	Flykthuva ELSA				
		Kontrollera att manometertrycket är inom grönt fält.			
5.	Livflotte, 2 st				
	•	Utvändig kontroll av fastsättning och ev. skador.			
	•	Kontrollera giltighetsdatum.			

### MIMI 263, Brandsläckningsmateriel

		1	2	3	4
1.	Brandsläckningsmateriel				
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Smörj slangkopplingar och munstycken med syrafritt vaselin. Använd Vaselin 125.</li><li>• Inventera enligt särskild lista.</li></ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Brandpost, 2 st</li><li>• Brandslang, 4 st</li></ul>				
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Smörj brandposter och brandslangarnas gummikopplingar med Vaselin 125.</li><li>• Kontrollera att skyltar sitter fast och är läsbara.</li></ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Kyrkor, 2 st				
	1 Smörj kyrkornas kulventiler med Vaselin 125.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2 Manövrera kyrkornas kulventiler.				

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

## Var tredje månad

### Åtgärdskod 252-F02, MIMI 252, Ankarspel

- |                         |  | 1                        | 2                        | 3                        | 4                        |
|-------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. Ankarspel, smörjning | Fyll smörjmedel i 5 st smörjnippelar enligt följande (för att komma åt smörjnippelarna kan spelet behöva roteras): | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                         | 1 Starta spelet. Koppla in klockopplingen och spela ut eller in ankaret.   |                          |                          |                          |                          |

#### — OBS —

**Stäng av spelet och lås trumman med bromsen innan du smörjer.**

- 2 Torka av samtliga 5 st smörjnippelar.
- 3 Smörj samtliga nippelar med SMÖRJFETT 220, 3-5 pumptag i varje nippel.
- 4 Torka av överflödigt fett.
- 5 Återställ ankarspelet.  
Använd smörjmedel enligt TO AF BEVB 95-032128, Drivmedel Bevakningsbåt typ 88.

### Åtgärdskod 254-F01, MIMI 254, Lyft- och surrningsanordningar för båtar

- |                           |   | 1                        | 2                        | 3                        | 4                        |
|---------------------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. Hydraulkran            | Smörj 7 st smörjnippelar. Använd smörjmedel enligt TO AF BEVB 95-032128, Drivmedel Bevakningsbåt typ 88.                                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. Lyftarmar, hydraulkran | Smörj 2 st utskjut genom att stryka ut smörjmedlet med pensel. Använd smörjmedel enligt TO AF BEVB 95-032128, Drivmedel Bevakningsbåt typ 88. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

- |    |                        | 1   | 2 | 3 | 4 |  |
|----|------------------------|---|---|---|---|--|
| 3. | Brytrulle, hydraulkran | 1   |   |   |   |  |
|    |                        | Demontera sprinten för brytrullen (i lyftarmens ände)   |   |   |   |  |
|    |                        | 2   |   |   |   |  |
|    |                        | Smörj och återmontera sprinten.<br>Använd smörjmedel enligt TO AF BEVB 95-032128, Drivmedel Bevakningsbåt typ 88. |   |   |   |  |

**Åtgärdskod 258-F01, MIMI 258, Övrig däcksutrustning,**

- |    |                                       | 1  | 2 | 3 | 4 |  |
|----|---------------------------------------|--|---|---|---|--|
| 1. | Fällare Sjunkbombs-<br>installationer |  |   |   |   |  |
|    |                                       | Kontrollera funktionen samt smörj i rörliga delar.<br>Använd smörjmedel enligt TO AF BEVB 95-032128, Drivmedel Bevakningsbåt typ 88. |   |   |   |  |

**Åtgärdskod 262-F02 MIMI 262, Livräddningsmateriel,**

- |    |                                     | 1  | 2 | 3 | 4 |  |
|----|-------------------------------------|--|---|---|---|--|
| 1. | Räddningsväst 04N, 10 st            |  |   |   |   |  |
|    |                                     | Genomför månadskontroll enligt checklista i TO UF SKYDD 500-012148.  |   |   |   |  |
| 2. | Flytvästar, deplacerande            |  |   |   |   |  |
|    |                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Okulär kontroll av väst, trasiga detaljer etc.</li> <li>• Kontrollera lampans fastsättning.</li> </ul>  |   |   |   |  |
| 3. | Livbojslampa M2763-<br>106110, 2 st |  |   |   |   |  |
|    |                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Okulärbesiktiga lampan m.a.p. saknade delar och att huset inte har svällt.</li> <li>• Kontrollera att lampans fästplatta är hel</li> <li>• Kontrollera att linan till livbojen är hel och sitter fast.</li> </ul> |   |   |   |  |

**Åtgärdskod 263-F02, MIMI 263, Brandsläckningsmateriel**

- |    |                  | 1   | 2 | 3 | 4 |  |
|----|------------------|---|---|---|---|--|
| 1. | Brandslang, 4 st |   |   |   |   |  |
|    |                  | Trycksätt brandslangar med egen brandpump eller brandpost i land.<br>Kontrollera m.a.p. skador. |   |   |   |  |

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

## Var sjätte månad

### Åtgärdskod 142-F01, MIMI 142, Fristående tankar

		1	2	3	4
1.	Färskvattentank				
	Ta ett bakteriologiskt vattenprov efter färskvattengeneratorm.				

### Åtgärdskod 213-F01, MIMI 213, Övriga dörrar och luckor

		1	2	3	4
1.	Stormluckor				
	Demontera, smörj och återmontera skruvar. Använd smörjmedel enligt TO AF BEVB 95-032128, Drivmedel Bevakningsbåt typ 88.				

### Åtgärdskod 218-F01, MIMI 218, Klarsiktsinstallationer

		1	2	3	4
1.	Torkarblad				
	Kontrollera torkarbladen, 5st.				
2.	Vindrutetorkarsinstallation				
	Kontrollera åtdragningsmoment för vindrutetorkarinstallationen. Se "Maintenance table" i TRS 218-02 Installation and Maintenance Instructions B Hepworth 30Nm Compact Single Station Windscreen Wiper System.				
3.	Torkarmotorer				
	Kontrollera länkarmarnas kulleleder m.a.p. slitage enligt avsnittet "How to check for wear on the Rod End" i TRS 218-02 Installation and Maintenance Instructions B Hepworth 30 Nm Compact Single Station Windscreen Wiper System.				

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Varje år

### Åtgärd 142-F02, MIMI 142, Fristående tankar

		1	2	3	4	
1. Spolarväsketank	1	Töm tanken.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2	Rengör tanken.				
	3	Fyll på spolarvätska. Blandningsförhållande enligt avsnittet Före användning.				

### Åtgärd 223-F01, MIMI 223, Inredning förplägnad, kök och diskrum

		1	2	3	4	
1. Byssa	1	Torka av samtliga köksapparater med en urvriden trasa.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2	Rengör mikrokombi- ugnen.				
	3	Kontrollera att packningen på luckan till mikrokombiugnen är hel och inte har några skador.				
	4	Drag ut kyl och frys och dammsug baksidan.				

### Åtgärd 230-F01, MIMI 230, Inredn. vapen-, teleteknisk och nautisk tjänst

		1	2	3	4	
1. Stolar	1	Kontrollera spel i glidskena enl. TRS. Smörj glidskena.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2	Kontrollera längdjustering enl. TRS. Smörj med M...				
	3	Kontrollera infästning enl. TRS.  Se avsnittet "Skötselråd", sid 4, i trycksak 230-01 Bruksanvisning BE-GE 8754 stol.				

### Åtgärd 241-F01, MIMI 241 Styrinstallationer

		1	2	3	4
1. Hydraulsystem, bogpropeller	Byt returoljefiltret, M...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



### Åtgärd 252-F01, MIMI 252 Ankringsinstallationer

		1	2	3	4
1. Hydraulmotor	<ul style="list-style-type: none"><li>• Byt hydraulolja. Använd olja enligt TO AF BEVB 95-032128, Drivmedel Bevakningsbåt typ 88.</li><li>• Byt filter, M...</li></ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Åtgärd 254-F02, MIMI 254 Lyft- och surrningsanordningar för båtar

		1	2	3	4
1. Kran	Kontrollera att det inte är något läckage på vridcylindrar genom att dränera kranfundamentet.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Lyftsling	Gör årlig kontroll av lyftsling. Signera tillsynsjournal i certifikatspärm.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Åtgärd 262-F01, MIMI 262 Livräddningsmateriel

		1	2	3	4
1. Äternät	Genomför underhåll enligt TO UF FARTYG 190-013970.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Åtgärd 263-F01, MIMI 263 Brandsläckningsmateriel

		1	2	3	4
1. Vattensläckare 10L, M2885-022010	Kontrollera vattensläckare enligt TO UF SKYDD 200-000015.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Kolsyresläckare 3 Kg	Kontrollera kolsyresläckare enligt TO UF SKYDD 200-000003.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER