

ANDNINGSLUFTSKOMPRESSOR E 170L /T

MATERIELVÅRDSSHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M2350-496011	Andluftkomp E170L/T

Daglig tillsyn

Före transport

Del av materiel

- Kompressor
Innan kompressorn transporteras ska den göras trycklös via dräneringsventilerna. Om kompressorn är trycksatt vid transport ska den fraktas som farligt gods.
- Transportlåda
Kompressorn ska transporteras i sin transportlåda.

Före användning

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

- Elkabel med CEE-don
skador
- Kompressorolja
nivå
- Anslutningar
fastsättning
- Filterpatron
kontroll senaste byte (driftjournal), filterpatronen ska bytas var 15:e drifttimme vid temperaturer under 20 °C, eller om kompressorn inte körts på 3 månader.
- Kastvagnar
befintlighet
- Drivrem
skador, spänning
- Fyllnadsslangar
skador
- Drivremskåpa
skador, fastsättning
- Automatiskt stopp
funktion

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Efter användning

- Tillbehör inventera enligt tillbehörslista, rengöring, skador.
- Fyllnadsslangar placering i sina parkeringslägen.

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Förvaring

- Avfuktning vid förvaring längre tid än en månad förvaring i avfuktat förråd

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Särskild tillsyn

Administrativa data

Registrerings-/individnummer	Komp	Plut	Övr.
------------------------------	------	------	------

Vårdansvarig brukare

För period 1	Vårdansvarig brukare
För period 2	Vårdansvarig brukare
För period 3	Vårdansvarig brukare
För period 4	Vårdansvarig brukare

Ansvarigt befäl eller arbetsledare (vård kontrollerad och godkänd)

För period 1	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period 2	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period 3	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period 4	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.

Symbolförklaring



Brukaren ritar ett diagonalt streck när tillsynen inte är tillämpbar för materielen.



Brukaren skriver sin signatur när tillsynen är utförd utan kvarstående fel.



Brukaren ritar en cirkel när tillsynen är utförd, men kvarstående fel har inte kunnat avhjälpas. Felet är även antecknat på Felrapport.



Brukaren skriver sin signatur i cirkeln när rapporterat fel är avhjälp och struket på felrapporten.

Varje vecka

Del av materiel

		1	2	3	4	
1.	Drivrem	skador, skick, spänning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Efter 3 månaders driftuppehåll

Del av materiel

		1	2	3	4	
1.	Kompressor	Kör kompressorn 30 minuter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Var 15:e driftimme (vid temperaturer under 20 °C, oftare vid temperaturer över 20 °C) eller drifttagning då kompressorn inte körts på över tre månader

Del av materiel

		1	2	3	4	
1.	Filterpatron	byte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Driftjournal	notera filterbytet i driftjournalen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Efter de första 25 driftimmarna

Del av materiel

		1	2	3	4	
1.	Kompressorolja	byte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Var 250:e driftimme

Del av materiel

		1	2	3	4	
1.	Kompressorolja	byte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Olje-/vattenavskiljare	rengöring	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER