

FLYGBASBIL 14T, SCANIA P124 6X2

MATERIELVÅRDSSCHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M5140-826151	FBB14 RFPSH6X2 SC/T
M5140-926251	FBB14 RFPSH6X2 SC/T
M5140-716651	FBB14 RF P 6X2 SC/T
M5140-916251	FBB14 RF P 6X2 SC/T

Daglig tillsyn

Före körning

- Läckor
- Hjul, slirskydd, drivrullar punktering, fastsättning, parkeringsläge
- Ventil hyttippump körläge
- Sidokörningsskydd, utrustning, tillbehör, tillbehörsådor låsning, placering, säkring
- Last på flak lastsäkring
- Snö, is, vatten på kapell borttagning
- Belysning, körriktningsvisare, stoppljus, ljudsignal funktion
- Rutor, speglar, vindrutetorkare, -spolare inställning, rengöring
- Rullflaksväxlare, hydraulpump, manöverdon utgångsläge, fränkoppling, fritt manöverområde
- Rullflaksväxlare HL 26.52, midjelås (M5140-716651, M5140-916251) låsning, kontrollampa släckt
- Ra 1444 placering, fastsättning, driftsättning
- Instrument, varningslampor funktion, inställning
- Bromsar lufttryck, probbromsa i låg fart

MEDFÖR KÖRKORT, FÖRARBEVIS

Under körning och uppehåll

- Instrument, kontrollampor funktion, inställning
- Last, personal, utrustning placering, säkring
Använd bilbälte
- Drivrullar parkeringsläge

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Efter körning

- Kraftöverföring, bromsar, styrning, hjul funktion, skador
- Kaross, hytt, brandsläckare, tillbehör funktion, skador, rengöring
- Belysning, körvisare, stoppljus, bredlastskylt, fjärrstrålkastare, plogstrålkastare, roterande varningsljus, ljudsignal, reflektorer, rutor, vindrute-torkarblad, speglar, registrerings-skyltar, stänkskydd funktion, skador, rengöring

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Förvaring

- Avfuktning fordonet ska förvaras helavfuktat, vid förvaring en natt eller längre

Vid tankning

- Bränsletank, mätare påfyllning, utslag
- Motor oljenivå, påfyllning
- Kylsystem nivå, påfyllning
- Behållare för spolarvätska påfyllning
- Hydrauloljetank oljenivå, påfyllning.
Se rullflaksväxlarens instruktionsbok
- Lufttryck i däck påfyllning
- Kontrollbok anteckna påfyllda driv- och smörjmedel

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Särskild tillsyn

Administrativa data

Registrerings-/individnummer	Komp	Plut	Övr.
------------------------------	------	------	------

Vårdansvarig brukare

För period 1	Vårdansvarig brukare
För period 2	Vårdansvarig brukare
För period 3	Vårdansvarig brukare
För period 4	Vårdansvarig brukare

Ansvarigt befäl eller arbetsledare (vård kontrollerad och godkänd)

För period 1	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period 2	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period 3	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period 4	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.

Symbolförklaring



Brukaren ritar ett diagonalt streck när tillsynen inte är tillämplig för materielen.



Brukaren skriver sin signatur när tillsynen är utförd utan kvarstående fel.



Brukaren ritar en cirkel när tillsynen är utförd, men kvarstående fel har inte kunnat avhjälpas. Felet är även antecknat på Felrapport.



Brukaren skriver sin signatur i cirkeln när rapporterat fel är avhjälp och struket på felrapporten.

Var 2 000:e km / var 4:e månad

Motor

Starta motorn

		1	2	3	4	
1.	Allmänt Motor, överladdnings- aggregat, kontrollampa luftrenare	missljud, lyser	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Stoppa motorn

		1	2	3	4	
	Oljerenare	funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Fäll upp hytten

		1	2	3	4	
2.	Inlopps- och avgassystem Inloppsrör, utloppsrör, överladdningsaggregat, avgasrör, ljuddämpare, luftrenare, bottenventil	skador, fastsättning, läckning, funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Oljesystem Oljerenare, -kylare, -sump, -ledningar	läckning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Drivrem	skador, slitning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Fäll ner hytten

Fäll upp frontluckan

		1	2	3	4	
5.	Kylsystem Kylare, expansionskärl, lock, slangar, rör, ventiler	skador, läckning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Fäll ner frontluckan

		1	2	3	4	
6.	Bränslesystem Reglage, tank	fastsättning, skador, läckning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Elsystem

		1	2	3	4	
7.	Batterier, kablar	fastsättning, vätskenivå, rengöring	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Huvudströmställare, eluttag Reglage, uttag	funktion, skador	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Kraftöverföringssystem

		1	2	3	4	
9.	Koppling Reglage (M5140-826251 -926251)	funktion, missljud, läckning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.	Växellådor Reglage	fastsättning, funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.	Bakaxelväxel, navväxlar, boggilyft	skador, fastsättning, funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.	Kardanaxlar Kardanaxlar, knutar, stödlager	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Bromssystem

			1	2	3	4
13.	Bromsar Färdbrons, parkerbrons, reglage, ledningar, broms- cylindrar, bromshävarmar, tryckluftsbehållare, lufttorkare, Duo Matic- koppling	skador, läckning, slaglängd, dränering, funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Styrsystem

			1	2	3	4
14.	Styrväxel Pump, oljebehållare, servostyrapparat	funktion, läckning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15.	Styrleder Armar, stag, kulleder, dammskydd	skador, fastsättning, glapp	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Ram, fjädring, hjul

			1	2	3	4
16.	Ram, fjädrar, stötdämpare, hjul	skador, fastsättning, läckning, slitning, lufttryck	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Karosseri

		1	2	3	4	
17.	Kaross, hytt Taklucka, stege, takräcke, bredlastskyltlåda, dörrar, bilbälten, stolar	skador, fastsättning, funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Utrustning

			1	2	3	4
18.	Hydraulsystem Pump, slangar, snabbkopplingar	skador, fastsättning, läckning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19.	Draganordning Dragkrok	skador, funktion, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20.	Drivrullar Cylindrar, slangar, drivrullar, elhydraulaggregat	skador, fastsättning, läckning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21.	Påbyggnad Stegar, tillbehörsådor, stänkskydd, stötfångare, sidokörningsskydd, hållare för förbandstecken, ADR- skylt, MLC-dekal	skador, fastsättning, funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22.	Ra 1444 Hållare för mottagarenhet, handmikrotelefon, antenn	skador	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23.	Rullflaksväxlare, fältarbetsmateriel	se materielvårdsschema rullflaksväxlare	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Plogfäste Staginfästning (Gäller M5140-916251)	åtdragning M12; 81 Nm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Tillbehör

			1	2	3	4
24.	Tillbehör enligt tillbehörslista	skador, rengöring, fastsättning, inventering	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Smörjning

	1	2	3	4
25. Enligt smörjschema smörjning, tid för oljebyte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER