

## AVISNINGSFORDON

### MATERIELVÅRDSSHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M5190-875011	AVISNINGSFORDON

#### Anm

Detta schema gäller INTE för monterad utrustning med egen vårdinstruktion.

#### Daglig tillsyn

##### Före användning

- Kontrollbok inte körförbud
- Oljor, vätskor läckor
- Hjul, hjulmuttrar skador, punktering, befintlighet
- Rutor, vindrutetorkare, speglar, nödutgångar rengöring, funktion, inställning
- Instrument, kontrollampor, backkamera funktion
- Belysning, körriktningsvisare, stoppljus, ljudsignal funktion
- Bromsar funktion
- Utrustning i arbetsborg fastsättning, låsning
- Tillbehör fastsättning, placering
- Skåp, fack, luckor stängda
- Brandsläckare, brandsläckningssystem fastsättning, plomberad, manometer på grönt fält
- Yttre anslutning urkoppling
- Nödstopp funktion
- Vätsketankar nivå, temperatur
- Strålrör val av vätska, strålbild, prov med refraktometer vid behov
- Sambands- och kommunikationsutrustning sambandsprov

#### RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

---

Tekniskt ansvarig:	Börje Jansson PRL MS 369	Ersätter:	–
Publikationsansvarig:	Marie Pålsson	Tidigare fastställd:	–

## Under användning och uppehåll

- Kombinationsinstrument ingen varningsindikering
- Motor, hydraulsystem läckor, onormala ljud
- Hjul skador, lufttryck
- Belysning funktion
- Utrustning/luckor placering, säkring
- Personal i arbetskorg fallskyddsutrustning
- Vätsketankar nivå, temperatur

## RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

### Efter användning

- Kraftöverföring, bromsar, styrning, hjul funktion, skador, rengöring
- Lyftarm, arbetskorg, utrustning skador
- Brandsläckare, brandsläckningssystem hel, ren och plomberad, manometer på grönt fält  
Byt ut efter eventuell utlösning
- Kaross, hytt rengöring, smörjning enligt smörjschema
- Belysning, körvisare, stoppljus, ljudsignal, reflektorer, rutor, speglar rengöring, skador
- Batterifrånskiljare frånläge
- Elanslutning 230V och/eller 400V anslutning vid behov
- Avisningsvätska, förbrukningsmateriel återställning för ny insats
- Utrustning, tillbehör reparation, byte
- Kontrollbok felrapportering

## RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

### Förvaring

En natt eller längre, parkera fordonet i helavfuktat förråd.

Efter avisningssäsongen, vid längre förvaring än en månad, ska nedanstående utföras:

- Vätskesystem dränera, rengör

## RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

## Efter förvaring

Före avisningssäsongen, efter längre förvaring än en månad, ska nedanstående utföras:

- Vätskesystem rengör, avlufta, fyll med avisningsvätska, funktionskontroll

## RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

## Vid tankning

- Bränsletank påfyllning, utslag tankmätare
- Kylsystem nivå, fryspunkt vid påfyllning
- Motor oljenivå, påfyllning
- Hydraulsystem oljenivå, påfyllning
- Behållare för spolarvätska påfyllning
- Kontrollbok anteckna påfyllda driv- och smörjmedel

## RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

## Särskild tillsyn

### Administrativa data

Registrerings-/individnummer	Komp	Plut	Övr.
------------------------------	------	------	------

### Vårdansvarig brukare

För period <b>1</b>	Vårdansvarig brukare
För period <b>2</b>	Vårdansvarig brukare
För period <b>3</b>	Vårdansvarig brukare
För period <b>4</b>	Vårdansvarig brukare

### Ansvarigt befäl eller arbetsledare (vård kontrollerad och godkänd)

För period <b>1</b>	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period <b>2</b>	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period <b>3</b>	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period <b>4</b>	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.

### Symbolförklaring



Brukaren ritar ett diagonalt streck när tillsynen inte är tillämpbar för materielen.



Brukaren skriver sin signatur när tillsynen är utförd utan kvarstående fel.



Brukaren ritar en cirkel när tillsynen är utförd, men kvarstående fel har inte kunnat avhjälpas. Felet är även antecknat på Felrapport.



Brukaren skriver sin signatur i cirkeln när rapporterat fel är avhjälp och struket på felrapporten.

Var 250:e drifttimme, dock minst var 3:e månad

### Hjul

		1	2	3	4
1.	Hjul, hjulmuttrar				
	lufttryck, åtdragning (vid behov), skador				

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

### Vätskesystem

		1	2	3	4
2.	Allmänt				
	skador, läckning				
3.	Strålrör				
	strålbild, flöde, skador, läckning, funktionsprov				
4.	Elektriska värmeelement, startblockering, indikeringslampa, blockering vid låg nivå, jordfelsbrytare				
	skador, funktion				

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

### Motor

		1	2	3	4
5.	Allmänt				
	missljud, onormal rökutveckling				
6.	Inlopps- och avgassystem				
	Avgasrör, ljuddämpare, turbo, Luftrenare, slang från luftrenare, slangklämmor				
7.	Kylsystem				
	Kylare, lock, expansionskär, kylare hydrostatisk transmission, slangar, rör, klammer				
8.	Generatorer, remmar				
	fastsättning, remspänning				
9.	Oljesystem				
	Oljerenare, -kylare, -sump, -ledning				
10.	Bränslesystem				
	Tank, rör, filter, kopplingar				
11.	Slangvärmare				
	funktion				
12.	E-gas				
	skador, fastsättning				

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

### Elsystem

		1	2	3	4	
13.	Batteriladdare	funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.	Batteri, polskor	fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15.	Ledningsnät	synliga skador	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16.	Fack 2 (Elskåp), säkringar	skador, fastsättning, indikering	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

### Värme och ventilation

			1	2	3	4
17.	Ventilationsfläkt	funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18.	Kupéfläkt	funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19.	Dieseldriven värmare: Ledningar, fläkt, luftspjäll, kopplingsdosor, skorsten, hölje, infästning	skador, fastsättning, funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20.	Brandsläckningssystem i fack 1: Detektionsrör, manometer	skador, manometerutslag vid 20 °C, på grönt område	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

### Kraftöverföringssystem

			1	2	3	4
21.	Fram- och bakaxlar, differentialspärar, navreduktioner	läckning, funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22.	Kardanaxlar, knutar, glidskarvar	glapp, skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23.	Växellåda, hydraulmotor	skador, fastsättning, läckning, funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

### Styrsystem

			1	2	3	4
24.	Styrväxel Axel, knutar, ledningar	funktion, läckning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
25.	Styrleder Armar, stag, styrkolvar	skador, fastsättning, läckning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

### Lyftarmar med arbetskorg

		1	2	3	4	
26.	Lyftarm, vipparm, teleskoparm	skador, funktion, rörelser	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
27.	Arbetskorg	skador, funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
28.	Nödsänkning av lyftarm och vipparm	skador, funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
29.	Körning från arbetskorg	funktion, rörelser	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

#### Hydraulsystem

		1	2	3	4	
30.	Cylindrar, slangar, ventiler, ledningar	skador, fastsättning, läckning, rengöring	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

#### Karosseri

		1	2	3	4	
31.	Hytt Dörr, rutor, solskydd, bilbälte, stol, vapenhållare, sambandsutrustning	skador, fastsättning, låsning, funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
32.	Påbyggnad utvändigt Lastsäkringsöglor, lyftöglor, tillbehörsåador, skåp, fack, luckor	fastsättning, skador	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

#### Tillbehör

		1	2	3	4	
33.	Tillbehör enligt tillbehörslista	skador, rengöring, fastsättning, inventering, placering	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

#### Smörjning

		1	2	3	4	
34.	Enligt smörjschema	smörjning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### RAPPORTERA FEL OCH BRISTER