

## BILDFÖRST MONO 12/T

## BF MONO 12 E/T

## BF MONO 12E DYK/T

## TELEKONV X3 G125/T

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

| Förrådsbeteckning | Förrådsbenämning    |
|-------------------|---------------------|
| M3220-125011      | BILDFÖRST MONO 12/T |
| M3220-125211      | BF MONO 12 E/T      |
| M3220-125221      | BF MONO 12 E DYK/T  |
| M3220-125111      | TELEKONV X3 G 125/T |

### ALLMÄNT

---

#### OBS

#### Korttidsförvaring

Om användning ska ske inom 12 månader ska endast åtgärder för korttidsförvaring utföras. Se M7782-112007 MVSCHF KORTTIDSFÖRV.

För utförligare beskrivning av normerna, se M7782-112001 NORMER GEMENSAMT.

---

#### OBS

Före förrådsställning ska GT utföras enligt MVSCHG BF MONO12.

### Normtabell

| Publikationen gäller | Hantering och transport | Vårdmarkering | Förpackning | Förvaringsmetod | Vårdintervall | Vårdpersonal | Vårdinstans |
|----------------------|-------------------------|---------------|-------------|-----------------|---------------|--------------|-------------|
| BF MONO 12           | Aktas                   | Klapp         | Orig        | Tluft           | 4             | TB           | Fd          |
| BF MONO 12 E         | Aktas                   | Klapp         | Orig        | Tluft           | 4             | TB           | Fd          |
| BF MONO 12 E DYK     | Aktas                   | Klapp         | Orig        | Tluft           | 4             | TB           | Fd          |
| TELEKONV X3 G125/T   | Aktas                   | Klapp         | Orig        | Tluft           | 4             | TB           | Fd          |

### Referenser

För respektive materiel gällande instruktionsbok, teknisk order, reparationsbok, eller motsvarande publikation.

## Referenser Vårdpublikationer

### Materiel/Vårdpublikation    F-bet/F-ben (länkade)

Daglig och Särskild                    M7782-020872 MVSCHDS BF Mono 12  
tillsyn

Grundtillsyn                            M7782-020871 MVSCHG BF Mono 12

## Referenser Övrigt

---

| Övrigt            | F-bet/F-ben, etc                  |
|-------------------|-----------------------------------|
| RBOK BF MONO 12   | M7787-251101                      |
| OPTISK MATERIEL   | M7782-130503                      |
| MVSCHG BF MONO12  | M7782-020871                      |
| Se I-bok        = | Se anvisningar i respektive I-bok |

---

## ÅTGÄRDER FÖRE FÖRVARING

### Tillsyn

Noggrann rengöring.

Utför Grundtillsyn

### Torrluftåtgärder

Placera materiel i ett avfuktat förråd. Låt väskorna vara öppna.

## ÅTGÄRDER UNDER FÖRVARING

### Tillsyn

Vart 4:e år                            Utför Grundtillsyn

## ÅTGÄRDER VID UTLÄMNING

### I fredstid

Bildförstärkarna kvävgasspolas före utlämning enligt RBOK BF MONO 12 samt funktionskontrolleras att de startar och ger bild.

Telekonverter kvävgasspolas före utlämning enligt RBOK BF MONO 12

**VARNING**

**Materielvård kan medföra risker ur miljövårdssynpunkt.  
Arbetet skall därför bedrivas på plats som har erforderlig  
utrustning för att förhindra utsläpp och annan miljöskadlig  
påverkan.**

**Vid Mobilisering**

Utför Daglig tillsyn