

SANERINGSSIMULERING /S

ALLMÄNT

OBS

Korttidsförvaring

Om användning ska ske inom 12 månader ska endast åtgärder för korttidsförvaring utföras. Se M7782-112007 MVSCHF KORTTIDSFÖRV.

För utförligare beskrivning av normerna, se M7782-112001 NORMER GEMENSAMT.

Normtabell

Publikationen gäller	Hantering och transport	Vårdmarkering	Förpackning	Förvaringsmetod	Vårdintervall	Vårdpersonal	Vårdinstans
Saneringssimulering	0	0	Orig	Tluft:9	1	Fdm	Fd

Särskilda riktlinjer

Förvaringsmetod

Max 2 år. Temperaturintervall, + 15 till + 25 °C.

Referenser

Referenser Vårdpublikationer

Materiel/Vårdpublikation	F-bet/F-ben (länkade)
Daglig tillsyn	M7782-024262 MVSCHD SANSIM /S

Referenser Övrigt

Övrigt	F-bet/F-ben, etc
Instruktionsbok	M7786-047291 IBOK SANSIM /S

ÅTGÄRDER FÖRE FÖRVARING

Tillsyn

Utför daglig tillsyn.

Ta ur batterierna (3 st) ur LED-lampa UV.

Förrädsställning

Berörs inte.

Torrluftåtgärder

Berörs inte.

ÅTGÄRDER UNDER FÖRVARING

Tillsyn

Varje år

Kontroll bäst före-datum på Simuleringsvätska mtrl HD/VX,
Simuleringsvätska pers HD/VX.

ÅTGÄRDER VID UTLÄMNING

Åtgärder i fredstid / vid insats

Utför daglig tillsyn.

Sätt i 3 st AAA-batterier i LED-lampa UV.