

## TORRDRÄKT M16

### ALLMÄNT

#### OBS

#### Korttidsförvaring

Om användning ska ske inom 12 månader ska endast åtgärder för korttidsförvaring utföras. Se M7782-112007 MVSCHF KORTTIDSFÖRV.

För utförligare beskrivning av normerna, se M7782-112001 NORMER GEMENSAMT.

### Normtabell

Publikationen gäller (sammanfattande FBET, se detaljerad förteckning nedan)	Hantering och transport	Vårdmar- kering	Förpack- ning	Förvarings- metod	Vård- intervall	Vård- personal	Vård- instans
M7376-200000 TORRDRÄKT 16 ARBDYK	9	Åtejp	Orig	Tluft	1	Fdm	Fd
M7376-220000 TORRDRÄKT 16 ADYK	9	Åtejp	Orig	Tluft	1	Fdm	Fd
M7376-230000 TORRDRÄKT 16 FSKJ	9	Åtejp	Orig	Tluft	1	Fdm	Fd
M7376-240000 TORRDRÄKT 16 RÖJDYK	9	Åtejp	Orig	Tluft	1	Fdm	Fd

Respektive dräktsystem ovan omfattar följande storlekar:

#### M7376-200000 TORRDRÄKT 16 ARBDYK

M7376-203111	M7376-203551	M7376-205541	M7376-207561	M7376-200549
M7376-203141	M7376-205151	M7376-205551	M7376-207571	
M7376-203322	M7376-205341	M7376-205561	M7376-207581	
M7376-203341	M7376-205351	M7376-207361	M7376-207591	
M7376-203541	M7376-205361	M7376-207551	M7376-200009	

#### M7376-220000 TORRDRÄKT 16 ADYK

M7376-224331	M7376-224591	M7376-225571	M7376-225991	M7376-227591
M7376-224471	M7376-224791	M7376-225591	M7376-227471	M7376-227791
M7376-224571	M7376-225471	M7376-225909	M7376-227571	M7376-227991

### M7376-230000 TORRDRÄKT 16 FSKJ

M7376-239991	M7376-237791	M7376-235571	M7376-234471	M7376-233351
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

### M7376-240000 TORRDRÄKT 16 RÖJDYK

M7376-240224	M7376-240336	M7376-240437	M7376-240546	M7376-240648
M7376-240226	M7376-240337	M7376-240438	M7376-240547	M7376-240649
M7376-240235	M7376-240346	M7376-240446	M7376-240556	M7376-240658
M7376-240245	M7376-240347	M7376-240447	M7376-240557	M7376-240659
M7376-240265	M7376-240425	M7376-240457	M7376-240627	M7376-240667
M7376-240326	M7376-240427	M7376-240458	M7376-240637	M7376-240739
M7376-240327	M7376-240435	M7376-240526	M7376-240639	
M7376-240334	M7376-240436	M7376-240539	M7376-240647	

## Avgränsningar

Inga avgränsningar

## Särskilda riktlinjer

### Hantering och transport

Dräkt med tillhörande utrustning ska transporteras ihoprullad i dräktväskan. Dräkt med tillhörande utrustning ska ej utsättas för ett direkt tryck som är högre än motsvarande vikt av tre likadana dräkter staplade ovanpå.

M7376-240000 TORRD16 RÖJ plombering ska öppnas varsamt och återslutas efter åtgärder, dräkten aktas noga för metallkontaminering.

## Referenser

För respektive materiel gällande instruktionsbok, teknisk order, reparationsbok, smörjschema, materielvårdsschema, rostskyddsschema eller motsvarande publikation.

## Referenser Vårdpublikationer

Materiel/Vårdpublikation	F-bet/F-ben (länkade)
MVSCH Daglig/särskild tillsyn	M7782-260182
MVSCH Grundtillsyn	M7782-260181
ANV HDB TORRD16 ARB	M7786-239001
ANVHDB TORRD16 ADYK	M7786-239041

---

ANV HDB TORRD16 FSKJ	M7786-239061
ANV HDB TORRD16 RÖJ	M7786-239021

---

## ÅTGÄRDER FÖRE FÖRVARING

### Tillsyn

Allmänt

Innan långtidsförvaring av torrdräkt ska grundtillsyn vara genomförd högst 90 dagar innan förrådsställning.

### Förrådsställning

Torrdräkten ska inte förvaras där den utsätts för direkt solljus eller i utrymmen där det finns elektriska motorer eller apparater som utsöndrar ozon, då detta skadar dräktens gummidelar.

### Torrluftåtgärder

Förvaras i avfuktat förråd.

## ÅTGÄRDER UNDER FÖRVARING

### Tillsyn

Varje år

1. Ta ut dräkten ur förvaringsväskan.
2. Kontrollera att dräkten är komplett enligt packlista.
3. Talka in halstätning och handledsmanschetter rikligt.
4. Smörj den inre dragkedjan med medföljande kedjevax.
5. Kontrollera inloppsventilen:
  - Tryckknapp: kontrollera att den rör sig smidigt.
  - Flödesreglering: kontrollera att den löper och inte fastnat.
6. Kontrollera utloppsventilen:
  - Roterat locket till sina ändlägen och säkerställ att det roterar lätt.
7. Packa ner dräkten enligt packinstruktionen.

## ÅTGÄRDER VID UTLÄMNING

1. Gör en visuell kontroll av dräktens skick med särskild uppmärksamhet på synliga skador på dräkt, hals- och handledstätningar, dragkedja och ventiler.
2. Kontrollera att alla tillbehör finns med enligt packlista.
3. För M7376-240000 TORRD16 RÖJ kontrolleras att skyddsplomberingen är oskadad.