

## DESTILLATIONSAPPARATER

### ALLMÄNT

För utförligare beskrivning av normerna se M7782-112001 NORMER GEMENSAMT.

### Normtabell

Publikationen gäller	Hantering och transport	Vårdmärkning	Förpackning	Förvaringsmetod	Vårdintervall	Vårdpersonal	Vårdinstans
Destapp fotogen MT	Aktas	Klapp	Orig	Kallfd	8	TB	Cvst
Destapp el 1B MT	Aktas	Klapp	0	Tluft	4	TB	Cvst

### Referenser

För respektive materiel gällande instruktionsbok, teknisk order, reparationsbok, smörjschema, materielvårdsschema eller motsvarande publikation.

### ÅTGÄRDER FÖRE FÖRVARING

#### Tillsyn och förrådsställning

- Före tillsyn skall behovet av översyn vid huvudverkstad kontrolleras.
- Kontrollera materielens befintlighet mot tillbehörslistan.
- Kontrollera kablar och anslutningar.
- Gör ren materielen.
- Funktionskontrollera materielen.
- Töm apparaten på vatten.
- Kontrollera att kondensorn är tömd på vatten.
- Packa materielen.

### ÅTGÄRDER UNDER FÖRVARING

#### Tillsyn

Vart 4:e år resp 8:e år

Kontroll vid verkstad enligt kontrollnorm.

## **ÅTGÄRDER VID UTLÄMNING**

### **Åtgärder i fredstid och vid mobilisering**

Ingen central riktlinje.