

## RA 1513 TBH RA 1513 BÄRB /S ADAP 150W RA1513 /S TBH RA1513 KONFIG/S

### MATERIELVÅRDSSHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M3955-151310	RA 1513
M8323-828010	TBH RA 1513 BÄRB /S
M8323-828210	ADAP 150W RA1513 /S
M8323-828110	TBH RA1513 KONFIG/S

#### Daglig tillsyn

##### Före användning

- Inventera Befintlighet, innehåll i sats
- Kontrollera Skador
- Funktionstest Utför förbindelseprov där möjligt

##### RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

##### Under användning

- Kontrollera Funktion

##### RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

##### Efter användning

- Inventera Befintlighet, ingående förnödenheter i sats
- Kontrollera Skador
- Allmänt Rengör vid behov

##### RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

## Förvaring

- Förvaring Förvara materielen i avfuktat förråd vid förvaring längre tid än en månad.
- Batteriladdning Batterier till RA 1513 bör laddas till ca 50% samt vred på RA 1513 ställs i läge **CLR** (minnesbatteriet kopplas då bort och aktuell programmering raderas)

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

## Särskild tillsyn

### Administrativa data

Registrerings-/individnummer	Komp.	Plut.	Övr.
------------------------------	-------	-------	------

### Vårdansvarig brukare

För period <b>1</b>	Vårdansvarig brukare
För period <b>2</b>	Vårdansvarig brukare
För period <b>3</b>	Vårdansvarig brukare
För period <b>4</b>	Vårdansvarig brukare

### Ansvarigt befäl eller arbetsledare (vård kontrollerad och godkänd)

För period <b>1</b>	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period <b>2</b>	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period <b>3</b>	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period <b>4</b>	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.

### Symbolförklaring



Brukaren ritar ett diagonalt streck när tillsynen inte är tillämplig för materielen.



Brukaren skriver sin signatur när tillsynen är utförd utan kvarstående fel.



Brukaren ritar en cirkel när tillsynen är utförd, men kvarstående fel har inte kunnat avhjälpas. Felet är även antecknat på Felrapport.



Brukaren skriver sin signatur i cirkeln när rapporterat fel är avhjälpt och struket på felrapporten.

Vid behov, dock minst var 6:e månad

**RA 1513**

		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	
1.	Okulär kontroll	Skador och rengöring.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Självttest	Säkerställ att självttest (BIT) vid uppstart genomförs korrekt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Funktionskontroll	Utför förbindelseprov med hjälp av materiel ingående i TBH RA 1513 BÄRB /S.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Minnesbatteri	Utför "Kontroll spänning minnesbatteri" i enlighet med IBOK RA 1513, M7786-047791, byt vid behov (LITBATT 3,6V 15X25, M2676-330014).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**RAPPORTERA FEL OCH BRISTER**

**TBH RA 1513 BÄRB /S**

		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	
1.	Inventera	Befintlighet i sats	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Kontrollera	Skador	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Funktionskontroll	Utför förbindelseprov med del av ingående materiel som t.ex. HANDMIKROFON, LJONBAT 28,8/14,4V, BATTERILÅDA SMAL etc.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**RAPPORTERA FEL OCH BRISTER**

### ADAP 150W RA1513 /S

		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	
1.	Inventera	Befintlighet i sats	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Kontrollera	Skador	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Funktionskontroll	Utför förbindelseprov med adaptern monterad i EFFEKTFÖRSTÄRKARE 150W /T, M2554-209011 tillsammans med RA 1513.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

### TBH RA1513 KONFIG/S

		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	
1.	Inventera	Befintlighet i sats samt att korrekt version av CD-skiva återfinns i satsen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Kontrollera	Skador	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Funktionskontroll	Kontrollera att CD-skivan är läsbar samt att satsens ingående kablage erhåller kommunikation med PC och RA 1513.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### RAPPORTERA FEL OCH BRISTER