

DISKCONTAINRAR

MATERIELVÅRDSSHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN

Allmänt

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M5584-260511	DISKCONT20 244S /T
M5584-260531	DISKCO20 SJÖKL /T

Daglig tillsyn

Före transport

Container

- Varmvattenberedare tömd
- Containerhörn skador
- Låsbommar borttagna
- Utrustning, tillbehör säkrade
- Dörrar, fönster, luckor låsta
- Nycklar finns

Före användning

Brandsläckare

- Brandsläckare skador, klar att använda

Under användning

Container

- Invändigt rengöring
- Trappor skador
- Containerlås på plats
- Vattensystem läckage
- Avloppssystem, avloppsränna, vattenlås läckage, översvämning, funktion
- Diskmaskin funktion
- Torkpapper, tvål erforderlig mängd

- Innerbelysning, fläkt, avfuktare funktion
- Radiatorer funktion
(M5584-260511)
Värmebläkt
(M5584-260531)
- Första hjälpen påfylld
- Nycklar finns
- Elsystem funktion

Efter användning

Se förvaring nedan.

Förvaring

- Avfuktning vid förvaring en natt eller längre, anslut till avfuktningssystem

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Särskild tillsyn

Administrativa data

Registrerings-/individnummer	Komp	Plut	Övr.
------------------------------	------	------	------

Vårdansvarig brukare

För period 1	Vårdansvarig brukare
För period 2	Vårdansvarig brukare
För period 3	Vårdansvarig brukare
För period 4	Vårdansvarig brukare

Ansvarigt befäl eller arbetsledare (vård kontrollerad och godkänd)

För period 1	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period 2	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period 3	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period 4	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.

Symbolförklaring



Brukaren ritar ett diagonalt streck när tillsynen inte är tillämpbar för materielen.



Brukaren skriver sin signatur när tillsynen är utförd utan kvarstående fel.



Brukaren ritar en cirkel när tillsynen är utförd, men kvarstående fel har inte kunnat avhjälpas. Felet är även antecknat på Felrapport.



Brukaren skriver sin signatur i cirkeln när rapporterat fel är avhjälp och struket på felrapporten.

Varje vecka

Container

		1	2	3	4	
1.	Utvändigt: väggar, tak, dörrar, låsbommar	skador, funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Invändigt	skador	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Elsystem

		1	2	3	4	
3.	Jordfelsbrytare	kontroll	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Utrustning

		1	2	3	4	
4.	Brandsläckare	tryck	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Senast var tredje månad

Container

		1	2	3	4	
1.	Utvändigt: takrännor, utlopp från fläkt och avfuktare	rengöring	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Elskåp: intag, uttag, jordledningsbult	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Jordflätor	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Trappor	skador, funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Invändigt: fönster	skador, funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Elsystem

		1	2	3	4	
6.	Gruppcentral	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Innerbelysning	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Radiatorer (M5584-260511) Radiator, värmebläst (M5584-260531)	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.	Elkabel	skador	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.	Elutrustning; vattenpump, säkerhetsbrytare för diskmaskin (M5584-260531), 400 V-uttag för diskmaskin (M5584-260511), säkerhetsbrytare för varmvattenberedare, bläst	skador, fastsättning, funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Vattensystem

		1	2	3	4	
11.	Rörssystem, ventiler, vattenpump	skador, fastsättning, funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.	Varmvattenberedare; säkerhetsventil	funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Avloppssystem

		1	2	3	4	
13.	Rörssystem	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Diskutrustning

		1	2	3	4	
14.	Grovdisk, förspolningskar	skador, fastsättning, funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15.	Bord	skador	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16.	Diskmaskin; utvändigt, utmatningsbord, dunkhållare, huv, lucka, korgbana, tanksilar, spolar, tätningar,	skador, fastsättning, funktion, rengöring	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Övrig utrustning

		1	2	3	4	
17.	Avfuktare; avfuktare, hygrostatgivare, våluftssläng	skador, fastsättning, funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18.	Utrustning för jordning/potentialutjämning	skador	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19.	Brandsläckare	tillsynsdatum	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20.	Containerlås	skador, funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21.	Tillbehör enligt tillbehörslista	inventering, rengöring	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Övrigt

		1	2	3	4	
22.	Smörjning; dörrarnas gångjärn	fettspruta, 1–2 pumpslag	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER