

PROVTAGNINGSPROVUTRUSTNING CBRN

MATERIELVÅRDSSCHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M8390-208010	PROVT CBRN /S
M8390-208110	PROVT TP CBRN /S
M8390-206310	PROVT CBRN BAS /S
M8390-206410	PROVT CBRN FÖRST /S
M8390-204010	PROVUTR CBRN KVAL
M8390-206510	PROVT KÄRL /S
M8390-206610	PROVT BIOMED /S
M8390-206710	PROVT C-LUFT /S
M8390-206810	PROVT B-LUFT /S
M8390-206910	PROVT RN-LUFT /S
M8390-207210	PROVT BC-VATTEN /S
M8390-207310	PROVT TILLBEHÖR /S
M8390-207410	PROVT VERKTYG /S
M8390-207510	PROVT MARK /S
M2875-349011	KYLBOX 37L /T
M3681-319010	B-LUFTPUMP
M3690-990069	RN LUFTPROVTAGARE
M3681-310010	LUFTPROVTAGNPUMP
M2332-111010	PUMP PERISTALTISK

Daglig tillsyn

Före användning

Provtagning /S

- Satsväska skador
- Sterila förpackningar skador, bäst före-datum

Provtagningstransport /S

- Satsväska skador

Provtagning bas /S

- Sterila förpackningar skador, bäst före-datum
- Luftprovtagningspump laddning, funktion
- Stoppur funktion
- Termometer funktion

Provtagning förstärkning /S

- Sterila förpackningar skador, bäst före-datum

Provtagning biomedicin /S

- Sterila förpackningar skador, bäst före-datum

Provtagning B-luft /S

- B-luftprovtagningspump laddning, funktion
- Sterila förpackningar skador, bäst före-datum

Provtagning RN-luft /S

- RN-luftprovtagningspump laddning, funktion

Provtagning C-luft /S

- Luftprovtagningspump 2000 laddning, funktion
- Luftprovtagningspump AirLite funktion

Provtagning BC-vatten /S

- Peristaltisk pump laddning, funktion

Verktyg /S

- Skruvdragare laddning, funktion
- Miniräknare funktion
- Temperaturmätare IR funktion

Under användning

Ingen daglig tillsyn under användning.

Efter användning

Provtagning /S

- Satsväska renhet, skador
- Sterilförpackningar skador
- Materiel sanering, rengöring, funktion
- Sats inventering enl satslista, ersätt vid behov med ny materiel

Provtagningstransport /S

- Satslådor renhet, skador
- Materiel sanering, rengöring, funktion
- Sats inventering enl satslista, ersätt vid behov med ny materiel

Provtagning bas /S

- Satslådor renhet, skador
- Sterilförpackningar skador
- Materiel sanering, rengöring, funktion
- Luftprovtagningspump ladda batteri
- Sats inventering enl satslista, ersätt vid behov med ny materiel

Provtagning förstärkning /S

- Satslådor renhet, skador
- Sterilförpackningar skador
- Materiel sanering, rengöring, funktion
- Sats inventering enl satslista, ersätt vid behov med ny materiel

Provtagning B-luft /S

- Satslådor renhet, skador
- Materiel sanering, rengöring, funktion
- B-luftprovtagningspump ladda batteri
- Sats inventering enl satslista, ersätt vid behov med ny materiel

Provtagning RN-luft /S

- Satslådor renhet, skador
- Materiel sanering, rengöring, funktion
- RN-luftprovtagningpump ladda batteri
- Sats inventering enl satslista, ersätt vid behov med ny materiel

Provtagning verktyg /S

- Satslådor renhet, skador
- Materiel sanering, rengöring, funktion
- Skruvdragare ladda batteri
- Sats inventering enl satslista, ersätt vid behov med ny materiel

Provtagning biomedicin /S

- Satslådor renhet, skador
- Sterilförpackningar skador
- Sats inventering enl satslista, ersätt vid behov med ny materiel

Provtagning C-luft /S

- Satslådor renhet, skador
- Materiel sanering, rengöring, funktion
- C-luftprovtagningpump ladda batteri
- Sats inventering enl satslista, ersätt vid behov med ny materiel

Provtagning BC-vatten /S

- Satslådor renhet, skador
- Materiel sanering, rengöring, funktion
- Peristaltisk pump ladda batteri
- Sats inventering enl satslista, ersätt vid behov med ny materiel

Provtagning mark /S

- Satslådor renhet, skador
- Materiel sanering, rengöring, funktion
- Sats inventering enl satslista, ersätt vid behov med ny materiel

Provtagning tillbehör /S

- Satslådor renhet, skador
- Materiel sanering, rengöring, funktion
- Sats inventering enl satslista, ersätt vid behov med ny materiel

Provtagning kärl /S

- Satslådor renhet, skador
- Materiel sanering, rengöring, funktion
- Sats inventering enl satslista, ersätt vid behov med ny materiel

Kylbox 37L

- Kylbox tom, renhet, skador, funktion

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Förvaring

- Avfuktning förvaras i avfuktat förråd från första dygnet
- Uppvärmning förvaras i förråd med temperatur mellan +5° C och +25° C

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Särskild tillsyn

Administrativa data

Registrerings-/individnummer	Komp	Plut	Övr.
------------------------------	------	------	------

Vårdansvarig brukare

För period 1	Vårdansvarig brukare
För period 2	Vårdansvarig brukare
För period 3	Vårdansvarig brukare
För period 4	Vårdansvarig brukare

Ansvarigt befäl eller arbetsledare (vård kontrollerad och godkänd)

För period 1	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period 2	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period 3	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period 4	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.

Symbolförklaring



Brukaren ritar ett diagonalt streck när tillsynen inte är tillämpbar för materielen.



Brukaren skriver sin signatur när tillsynen är utförd utan kvarstående fel.



Brukaren ritar en cirkel när tillsynen är utförd, men kvarstående fel har inte kunnat avhjälpas. Felet är även antecknat på Felrapport.



Brukaren skriver sin signatur i cirkeln när rapporterat fel är avhjälpt och struket på felrapporten.

Varje månad

Provtagning /S

		1	2	3	4
1.	Förbrukningsmateriel inventering, kontroll av bäst före-datum. Ersätt vid behov med ny materiel.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Provtagning bas /S

		1	2	3	4
2.	Luftprovtagningspump ladda batteri	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Komponentförteckning kontroll individnummer delsats och individuppföljd materiel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Förbrukningsmateriel inventering, kontroll av bäst före-datum. Ersätt vid behov med ny materiel.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Provtagning förstärkning /S

		1	2	3	4
5.	Förbrukningsmateriel inventering, kontroll av bäst före-datum. Ersätt vid behov med ny materiel.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Provtagning CBRN kvalificerad

		1	2	3	4
6.	Komponentförteckning kontroll individnummer sats och individuppföljd delsats	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Provtagning B-luft /S

		1	2	3	4
7.	B-luftprovtagningspump rekonditionering batteri	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Komponentförteckning kontroll individnummer delsats och individuppföljd materiel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.	Förbrukningsmateriel inventering, kontroll av bäst före-datum. Ersätt vid behov med ny materiel.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Provtagning RN-luft /S

		1	2	3	4
10.	RN-luftprovtagare ladda batteri	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.	Komponentförteckning kontroll individnummer delsats och individuppföljd materiel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

		1	2	3	4
12. Förbrukningsmateriel	inventering, kontroll av bäst före-datum. Ersätt vid behov med ny materiel.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Provtagning verktyg /S

		1	2	3	4
13. Skruvdragare	ladda batteri	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Provtagning biomedicin /S

		1	2	3	4
14. Förbrukningsmateriel	inventering, kontroll av bäst före-datum. Ersätt vid behov med ny materiel.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Provtagning C-luft /S

		1	2	3	4
15. C-luftprovtagningspump 2000	rekonditionera batteri	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16. Komponentförteckning	kontroll individnummer delsats och individuppföljd materiel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17. Förbrukningsmateriel	inventering, kontroll av bäst före-datum. Ersätt vid behov med ny materiel.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Provtagning BC-vatten /S

		1	2	3	4
18. Peristaltisk pump	ladda batteri	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19. Komponentförteckning	kontroll individnummer delsats och individuppföljd materiel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20. Förbrukningsmateriel	inventering, kontroll av bäst före-datum. Ersätt vid behov med ny materiel.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Provtagning kärl /S

		1	2	3	4
21. Förbrukningsmateriel	inventering, kontroll av bäst före-datum. Sterilpacka och autoklavera vid behov.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER