

## KRYPTOMODEM 1401

### MATERIELVÅRDSSHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M3858-140131	KRYPTOMODEM 1401C/T
M2546-172011	FIBERMODEM /T

### Referenser

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M7781-007998	TO UF SAMBAND 610-029620 Särskild tillsyn och Grundtillsyn.
M7782-112007	NORM KORTTIDSFÖRV

### Daglig tillsyn

TO UF SAMBAND 610-029620 beskriver placering av plombering och märkning.

### Före användning

- KRYPTOMODEM 1401C      Kontrollera plombering, åverkan, misstänkt manipulation samt CCI-märkning.
- FIBERMODEM              Kontrollera plombering, åverkan, misstänkt manipulation samt CI-märkning.

Om plomberingsetikett är skadad eller bruten ska detta omedelbart anmälas enligt de rutiner som beskrivs i H TST Grunder.

### Efter användning

- KRYPTOMODEM 1401C och FIBERMODEM      Torka av utrustningen med lätt fuktad trasa.

### Förvaring

- AVFUKTNING              Förvara materielen i avfuktat förråd vid förvaring längre tid än en månad.

### RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

## Särskild tillsyn

### Administrativa data

Registrerings-/individnummer	Komp	Plut	Övr.
------------------------------	------	------	------

### Vårdansvarig brukare

För period <b>1</b>	Vårdansvarig brukare
För period <b>2</b>	Vårdansvarig brukare
För period <b>3</b>	Vårdansvarig brukare
För period <b>4</b>	Vårdansvarig brukare

### Ansvarigt befäl eller arbetsledare (vård kontrollerad och godkänd)

För period <b>1</b>	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period <b>2</b>	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period <b>3</b>	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period <b>4</b>	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.

### Symbolförklaring



Brukaren ritar ett diagonalt streck när tillsynen inte är tillämplig för materielen.



Brukaren skriver sin signatur när tillsynen är utförd utan kvarstående fel.



Brukaren ritar en cirkel när tillsynen är utförd, men kvarstående fel har inte kunnat avhjälpas. Felet är även antecknat på Felrapport.



Brukaren skriver sin signatur i cirkeln när rapporterat fel är avhjälp och struket på felrapporten.

## Vid behov före insats

Åtgärder vid Särskild tillsyn, se TO UF SAMBAND 610-029620 Särskild tillsyn och Grundtillsyn. Om plomberingsetikett är skadad eller bruten ska detta omedelbart anmälas enligt de rutiner som beskrivs i H TST Grunder.

### Checklista KRYPTOMODEM 1401

		1	2	3	4	
1.	KRYPTOMODEM	Kontrollera plombering, åverkan och misstänkt manipulation.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	KRYPTOMODEM	Kontrollera CCI-märkning.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	EMBALLAGE	Inventera emballage och dess innehåll.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	KRYPTOMODEM	Starta kryptomodem.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	KRYPTOMODEM	Kontrollera lysdiod power.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	KRYPTOMODEM	Kontrollera självtest.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	KRYPTOMODEM	Kontrollera optouttag.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	KRYPTOMODEM	Kontrollera navigering i menysystem.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.	KRYPTOMODEM	Kontrollera display och knappsats.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.	KRYPTOMODEM	Genomför avläsning av programvara.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.	KRYPTOMODEM	Radera eventuella inlästa nycklar.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### RAPPORTERA FEL OCH BRISTER