

**RA 1031 /T
RA 1032 /T
PTT ENHET ENKEL
PTT ENHET DUBBEL
PTT ENH DUBBEL TYP2
PTT ENH DAT ENK /S
PTT ENH DAT DUBB /S
PTTENH DAT DUB T2/S
H-MIKROTFN RA 1031
H-MIKROTFN RA 103X
IN-EAR HEADSET 103X
IN-EAR HS 103X /K
ADAPTER HS-LTS
ADAPTER HS-STRB 90
ADAPTER HS-KOMNOD
FÖRLKABEL 0,3M**

MATERIELVÅRDSSCHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
RA 1031 /T	M3955-103111
RA 1032 /T	M3955-103211
PTT ENHET ENKEL	F9616-000013
PTT ENHET DUBBEL	F9616-000014
PTT ENH DUBBEL TYP2	F9616-000046
PTT ENH DAT ENK /S	M8323-104010
PTT ENH DAT DUBB /S	M8323-104110
PTTENH DAT DUB T2/S	M8323-104210
H-MIKROTFN RA 1031	M2795-879010
H-MIKROTFN RA 103X	M2795-879310
IN-EAR HEADSET 103X	M2795-314010
IN-EAR HS 103X /K	M2795-314210
ADAPTER HS-LTS	F1927-000207
ADAPTER HS-STRB 90	F1927-000213
ADAPTER HS-KOMNOD	F1927-000214
FÖRLKABEL 0,3M	F6639-000566

Daglig tillsyn

Före användning

- Okulär kontroll Skador, brister

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Under användning

- Kontrollera Funktion

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Efter användning

- Inventera Befintlighet inklusive tillbehör
- Kontrollera Skador
- Allmänt Rengör vid behov

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Förvaring

- Förvara materielen i avfuktat förråd vid förvaring längre tid än en månad

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Särskild tillsyn

Administrativa data

Registrerings-/individnummer	Komp.	Plut.	Övr.
------------------------------	-------	-------	------

Vårdansvarig brukare

För period 1	Vårdansvarig brukare
För period 2	Vårdansvarig brukare
För period 3	Vårdansvarig brukare
För period 4	Vårdansvarig brukare

Ansvarigt befäl eller arbetsledare (vård kontrollerad och godkänd)

För period 1	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period 2	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period 3	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period 4	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.

Symbolförklaring



Brukaren ritar ett diagonalt streck när tillsynen inte är tillämpbar för materielen.



Brukaren skriver sin signatur när tillsynen är utförd utan kvarstående fel.



Brukaren ritar en cirkel när tillsynen är utförd, men kvarstående fel har inte kunnat avhjälpas. Felet är även antecknat på Felrapport.



Brukaren skriver sin signatur i cirkeln när rapporterat fel är avhjälpt och struket på felrapporten.

Varje 6:e månad

RA 103X /T

		1	2	3	4	
1.	RA 103X /T	Befintlighet i artikel med tillbehör	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Okulärt	Kontrollera att inga synliga skador finns på vred, antenn, anslutningsdon o.s.v.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Starta RA 103X (kräver monterad PTT-enhet och anslutet headset)	Funktion (3st toner ska erhållas i headset)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Manöverorgan RA 103X (volym-/kanalvred)	Funktion (1st ton ska erhållas i headset)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Förbindelseprov med annan RA 103X	Funktion (medhörning på eget tal och Rx ska erhållas i anslutet headset med god hörbarhet)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Koda TRÅDLÖS PTT mot RA 103X	Lyckad kodning mot RA 103X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Manövrering av PTT via TRÅDLÖS PTT	Funktion (medhörning på eget tal ska erhållas vid PTT)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Stäng av RA 103X	Funktion (5st toner ska erhållas i anslutet headset)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

PTT ENHET ENKEL och PTT ENH DAT ENK /S

		1	2	3	4	
1.	PTT ENH DAT ENK /S	Befintlighet i sats	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Okulärt	Kontrollera att inga synliga skador finns på dammskydd, anslutningsdon o.s.v.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Förbindelseprov med RA 103X (kräver enheten monterad på RA 103X och anslutet headset)	Funktion (Tx/Rx ska erhållas i anslutet headset med god hörbarhet)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

PTT ENHET DUBBEL och PTT ENH DAT DUBB /S

- | | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|----|--|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. | PTT ENH DAT DUBB /S | Befintlighet i sats | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. | Okulärt | Kontrollera att inga synliga skador finns på dammskydd, anslutningsdon o.s.v. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. | Förbindelseprov med RA 118X (kräver RA 118X ansluten till RA 103X med monterad PTT-enhet och anslutet headset) | Funktion (Tx/Rx ska erhållas i anslutet headset/högtalare RA 118X med god hörbarhet) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

PTT ENH DUBBEL TYP2 och PTTENH DAT DUB T2/S

- | | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|----|--|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. | PTTENH DAT DUB T2/S | Befintlighet i sats | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. | Okulärt | Kontrollera att inga synliga skador finns på dammskydd, anslutningsdon o.s.v. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. | Förbindelseprov med RA 180/RA 1512/RA 1550 (kräver RA 180 ansluten till RA 103X med monterad PTT-enhet och anslutet headset) | Funktion (Tx/Rx ska erhållas i anslutna headset med god hörbarhet) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

H-MIKROTFN RA 1031 och H-MIKROTFN RA 103X

- | | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|----|--|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | Okulärt | Kontrollera att inga skador finns på vindskydd, anslutningsdon o.s.v. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. | Spänningssätt headset (kräver 2st AAA batterier) | Funktion | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. | Kontrollera volymjustering och "proppläge" för omgivningsljud | Funktion | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. | Förbindelseprov med RA 103X (kräver headset anslutet mot PTT-enhet på RA 103X) | Funktion (medhörning på eget tal och Rx ska erhållas i anslutet headset med god hörbarhet) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

IN-EAR HEADSET 103X/IN-EAR HS 103X /K

			1	2	3	4
1	IN-EAR HS 103X /K	Befintlighet i artikel komplett	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1	Okulärt	Kontrollera att inga skador finns på vindskydd, anslutningsdon o.s.v.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Spänningssätt headset (kräver 2st AAA batterier)	Funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Kontrollera volymjustering och "proppläge" för omgivningsljud	Funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Förbindelseprov med RA 103X (kräver headset anslutet mot PTT-enhet på RA 103X)	Funktion (medhörning på eget tal, Rx ska erhållas i anslutet headset med god hörbarhet och för IN-EAR HEADSET 103X enbart på vänster sida)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

ADAPTER HS-LTS

			1	2	3	4
1	Okulärt	Kontrollera att inga skador finns på manöverdon, anslutningsdon o.s.v.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Förbindelseprov internt på interkom (kräver headset anslutet mot ADAPTER HS-LTS)	Funktion (säkerställ att sändning internt interkom fungerar via vippströmbrytaren, kontinuerligt samt momentant)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Sändning externt ansluten radio till interkom (kräver headset anslutet mot ADAPTER HS-LTS)	Funktion (säkerställ att radion går i sändning/nycklar genom att trycka in den runda knappen på ADAPTER HS-LTS)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Kontrollera volymjustering på ADAPTER HS-LTS ansluten mot LTS (LTS 4, 90 eller 100)	Funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

ADAPTER HS-STRB90

		1	2	3	4	
1	Okulärt	Kontrollera att inga skador finns på manöverdon, anslutningsdon o.s.v.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Förbindelseprov internt på interkom (kräver H-MIKROTFN RA 103X anslutet mot ADAPTER HS-STRB90)	Funktion (säkerställ att sändning internt interkom fungerar via vippströmbrytaren)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Sändning externt ansluten radio till interkom (kräver H-MIKROTFN RA 103X anslutet mot ADAPTER HS-STRB90)	Funktion (säkerställ att radion går i sändning/nycklar genom att trycka in den runda knappen på ADAPTER HS-STRB90)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

ADAPTER HS-KOMNOD

		1	2	3	4	
1	Okulärt	Kontrollera att inga skador finns på manöverdon, anslutningsdon o.s.v.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Förbindelseprov internt på interkom (kräver t.ex. H-MIKROTFN RA 103X anslutet mot ADAPTER HS-KOMNOD)	Funktion (säkerställ att sändning internt interkom fungerar via vippströmbrytaren)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Sändning externt ansluten radio till interkom (kräver t.ex. H-MIKROTFN RA 103X anslutet mot ADAPTER HS-KOMNOD)	Funktion (säkerställ att radion går i sändning/nycklar genom att trycka in den runda knappen på ADAPTER HS-KOMNOD)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

FÖRLKABEL 0,3M

		1	2	3	4	
1	Okulärt	Kontrollera att inga skador finns på kontakter, kabel o.s.v.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Förbindelseprov (kräver t.ex. LÄTTVIKTSHEADSET anslutet via denna kabel till RA 103X)	Funktion (medhörning på eget tal och Rx ska erhållas i anslutet headset med god hörbarhet)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>