

RA 4032 /T

MATERIELVÅRDSSCHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
RA 4032 /T	M3955-403211

Daglig tillsyn

Före användning

- Okulär kontroll Skador, brister

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Under användning

- Kontrollera Funktion

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Efter användning

- Inventera Befintlighet inklusive tillbehör
- Kontrollera Skador
- Allmänt Rengör vid behov

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Förvaring

- Förvara materielen i avfuktat förråd vid förvaring längre tid än en månad

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Särskild tillsyn

Administrativa data

Registrerings-/individnummer	Komp.	Plut.	Övr.
------------------------------	-------	-------	------

Vårdansvarig brukare

För period 1	Vårdansvarig brukare
För period 2	Vårdansvarig brukare
För period 3	Vårdansvarig brukare
För period 4	Vårdansvarig brukare

Ansvarigt befäl eller arbetsledare (vård kontrollerad och godkänd)

För period 1	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period 2	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period 3	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period 4	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.

Symbolförklaring



Brukaren ritar ett diagonalt streck när tillsynen inte är tillämpbar för materielen.



Brukaren skriver sin signatur när tillsynen är utförd utan kvarstående fel.



Brukaren ritar en cirkel när tillsynen är utförd, men kvarstående fel har inte kunnat avhjälpas. Felet är även antecknat på Felrapport.



Brukaren skriver sin signatur i cirkeln när rapporterat fel är avhjälpt och struket på felrapporten.

Varje 3:e månad

RA 4032 /T

		1	2	3	4	
1.	RA 4032 /T	Befintlighet i artikel med tillbehör	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Okulärt	Kontrollera att inga synliga skador finns på vred, antenn, anslutningsdon o.s.v.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Starta RA 4032 (kräver extern kraft, extern antenn och anslutet interkom)	funktion (3st toner skall erhållas i operatörsutrustning till interkom, om möjligt kontrollera även driftindikering på RA 4032)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Manöverorgan RA 4032 (volym-/kanalvred)	Funktion (1st ton ska erhållas i operatörsutrustning till interkom)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Förbindelseprov med annan RA 4032 eller RA 103X	funktion (Tx/Rx ska erhållas med god hörbarhet)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Stäng av RA 4032	funktion (5st toner skall erhållas i operatörsutrustning till interkom)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER