

MONTERINGSSATS FÖR PATGB 360 M8410-793010 M8410-793310

MATERIELVÅRDSSCHEMA GRUNDTILLSYN

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M8410-793310	MONT BT46/360S /S
M8410-793010	MONT BT46/360TLB /S

Vårdbestämmelser

Schemat gäller för Skjutsim BT 46 materiel. Allmänt gäller att kontroll ska ske beträffande skador, fastsättning och funktion.

Protokoll över gjorda iakttagelser ska upprättas och utgöra underlag för reparationsbeställning (rep efter GT). Grundtillsyn (med statusbedömning) redovisas i gällande underhållsdatasystem (LIFT/PRIO).

Daglig tillsyn ska vara utförd.

Anvisningar för smörjning finns i smörjschema, instruktionsbok och reparationsbok.

Gt 3 = Grundtillsyn (utförs varje år)

Pos = Positionsnummer enligt ...

Se manual = Se anvisningar i ...(Xx)

Tekniskt underlag, referenser

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M7786-041361	IBOK TESTUTR BT46
M7778-016541	RBOK SKJUTSIM BT46
M7776-009790	RDK SKJUTSIM BT46,K

Utrustning

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
F6400-086986	TESTUTR SKJUTSIM 46/S

MONTERINGSSATS PATGB 306 M8410-793010, M8410-793310

Pos	Gt 3	System/komponent	Se manual	Omfattning/flyttring
1	x	TO		Ej utförda åtgärder
2	x	Märkning		Okulär kontroll: - Skyltar läsliga - Skyltar är rätt placerade och information enligt ritning
3	x	Hållare		Okulär kontroll: - Hållare komplett enligt ritning - Fri från sprickor och hel
4	x	Kablar		Okulär kontroll: - Kabelhölje fri från skador - Nyckling på don rätt - Stift rena och sitter fast med rätt orientering, ej böjda, skadade eller brända - Formgods och bakkåpor hela, rena och fastsatta
			Testutr	Funktion: - Test i kabeltest - Kabeldonet lätt att montera i don och låsa fast
5	x	Låg detektor		Okulär kontroll: - Fri från skador Okulär kontroll av don: - Stift rena och sitter fast med rätt orientering, ej böjda, skadade eller brända - Formgods och bakkåpor hela, rena och fastsatta Okulär kontroll av kabelmantel: - Kabelhölje hel längs med hela kabelns längd
6	x	Antenn WLN		Okulär kontroll: - Fri från skador
			Testutr	Funktion: - Test ihop med MVI2
7	x	GPS antenn MVI		Okulär kontroll: - Fri från skador
			Testutr	Funktion: - Test ihop med MVI2
8	x	Inventering		Enligt satslista.

För att göra grundtillsyn på komplett applikation hänvisas till grundtillsyn för generella enheter:

- MVSCHG BT46 GEN ENH (M7782-042791)
 - GRÄNSYTA BT46MVI2 (F6400-091150)
 - KONTROLLPANEL BT46CP (F6400-082225)
 - MÅLKALK BT46TCU (F6400-088398)
 - REFMODUL BT46TCU (F6400-088398)
 - SÄND LÅG DETEKT WDU (F6400-090073)