

SIMULATORSYSTEM SOLDAT (M8177-030000)

MATERIELVÅRDSSCHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M8177-030000	SIMSYSTEM SOLDAT

Daglig tillsyn

Före användning - EHV-simulator 3 (M7795-548010)

Del av materiel

- All materiel Inte skadad.
 - EHV-simulator Hel och ren.
 - Fäste EHV-simulator Låsbyglar hela och rena.
 - Nollställningsutrustning Optik och IR-sensor hela och rena.
 - Funktionskontroll
 - Montera batteri i EHV-simulatorn.
 - Montera nollställningsenheten på EHV-simulatorn.
- Grön blink på EHV-simulatorn =
EHV-simulator ok och
nollställningsenhet ok.

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Före användning - Målsystem soldat 4 (M7795-207010)

Utrustning

- Testpistol BT46TPO2 F6400-091711

Del av materiel

- All materiel Inte skadad.
- Målväst Detektorer hela och rena.
Remmar och spännen hela och rena.
Elektronikenhet hel och ren.
Batterificka hel och ren.
Batteriadapter hel och ren.
- Huvudsele Reflektorer och detektorer hela och rena.
- Vibratorarmband Hel och ren.
- Funktionskontroll
 - Montera batteri i målväst och huvudsele.
 - Montera batteri i vibratorarmbandet och associera armband med målväst.
 - Tryck på knapp 3 på elektronikenheten på målvästen för att utföra självttest. Säkerställ röstmeddelande "System ok" från målvästen.
 - Skjut ett skott "utslagen" mot målvästen med testpistolen. Säkerställ röstmeddelande "Utslagen" från målvästen samt vibration och ljudmeddelande från vibratorarmbandet.
 - Skjut ett skott "återställ" mot målvästen med testpistolen. Säkerställ röstmeddelande "Återaktivering" från målvästen.
 - Skjut ett skott "utslagen" mot huvudselen med testpistolen. Säkerställ röstmeddelande "Utslagen" från målvästen: samt vibration och ljudmeddelande från vibratorarmbandet.
 - Skjut ett skott "återställ" mot målvästen med testpistolen. Säkerställ röstmeddelande "Återaktivering" från målvästen.

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Efter övning - EHV-simulator 3 (M7795-548010)

Utrustning

- Papper Rengöring

Del av materiel

- All materiel Inte skadad.
Rengör
- EHV-simulator Hel och ren.
- Fäste EHV-simulator Låsbyglar hela och rena.
- Nollställningsutrustning Optik och IR-sensor hela och rena.
- Funktionskontroll
 - Montera nollställningsenheten på EHV-simulatorn.
 - Grön blink på EHV-simulatorn = EHV-simulator ok och nollställningsenhet ok.
 - Demontera batteri i EHV-simulatorn.

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Förvaring

- Förvaring Vid förvaring längre tid än en månad ska utrustningen förvaras i avfuktat utrymme.

Efter övning - Målsystem soldat 4 (M8491-207010)

Utrustning

- Testpistol BT46TPO2 F6400-091711
- Torkpapper för rengöring M1082-806510 eller likvärdig

Del av materiel

- All materiel Inte skadad.
Rengör
- Målväst Detektorer hela och rena.
Remmar och spännen hela och rena.
Elektronikenhet hel och ren.
Batterificka hel och ren.
Batteriadapter hel och ren.
- Huvudsele Reflektorer och detektorer hela och rena.
- Vibratorarmband Hel och ren.
- Funktionskontroll
 - Tryck på knapp 3 på elektronikenheten på målvästen för att utföra självttest. Säkerställ röstmeddelande "System ok" från målvästen.
 - Skjut ett skott "utslagen" mot målvästen med testpistolen. Säkerställ röstmeddelande "Utslagen" från målvästen samt vibration och ljudmeddelande från vibratorarmbandet.
 - Skjut ett skott "återställ" mot målvästen med testpistolen. Säkerställ röstmeddelande "Återaktivering" från målvästen.
 - Skjut ett skott "utslagen" mot huvudselen med testpistolen. Säkerställ röstmeddelande "Utslagen" från målvästen: samt vibration och ljudmeddelande från vibratorarmbandet.
 - Skjut ett skott "återställ" mot målvästen med testpistolen. Säkerställ röstmeddelande "Återaktivering" från målvästen.
 - Demontera batteri från målväst, huvudsele och vibratorarmband.

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Förvaring

- Förvaring Vid förvaring längre tid än en månad ska utrustningen förvaras i avfuktat utrymme.

Särskild tillsyn

Administrativa data

Registrerings-/individnummer	Komp	Plut	Övr.
------------------------------	------	------	------

Vårdansvarig brukare

För period 1	Vårdansvarig brukare
För period 2	Vårdansvarig brukare
För period 3	Vårdansvarig brukare
För period 4	Vårdansvarig brukare

Ansvarigt befäl eller arbetsledare (vård kontrollerad och godkänd)

För period 1	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period 2	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period 3	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period 4	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.

Symbolförklaring



Brukaren ritar ett diagonalt streck när tillsynen inte är tillämpbar för materielen.



Brukaren skriver sin signatur när tillsynen är utförd utan kvarstående fel.



Brukaren ritar en cirkel när tillsynen är utförd, men kvarstående fel har inte kunnat avhjälpas. Felet är även antecknat på Felrapport.



Brukaren skriver sin signatur i cirkeln när rapporterat fel är avhjälpt och struket på felrapporten.

Varje månad - EHV-simulator 3 (M7795-548010)

Utrustning

- Putsduk M6400-153010 eller likvärdig
- Rengöringsvätska 218 (95% optiksprit) för rengöring av optik M0736-218001 eller likvärdig
- Kontaktvätska för rengöring av batterifack M0722-094001 eller likvärdig

Del av materiel

		1	2	3	4	
1.	All materiel	Rengör vid behov.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Märkning	Skyltar läsliga.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	EHV-simulator	Hel och ren.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	EHV-simulator	Fronten hel och ren.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Fästen EHV-simulator	Hel och ren.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Fästen EHV-simulator	Låsbyglar hela och rena.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Nollställningsutrustning	Hel och ren.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Nollställningsutrustning	Optik och IR-sensor hela och rena.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Varje månad - Målsystem soldat 4 (M7795-207010)

Utrustning

- Putsduk M6400-153010 eller likvärdig
- Rengöringsvätska 218 (95% optiksprit) för rengöring av optik M0736-218001 eller likvärdig
- Kontaktvätska för rengöring av batterifack M0722-094001 eller likvärdig

Del av materiel

		1	2	3	4	
1.	All materiel	Rengör vid behov.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Märkning	Skyltar läsliga.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Målväst	Tyg helt och rent.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Målväst	Detektorer hela och rena.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Målväst	Elektronikenhet hel och ren.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Målväst	Batterificka hel och ren.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Målväst	Batteriadapter hel och ren.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Målväst	Remmar och spännen hela och rena.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.	Huvudsele	Tyg helt och rent.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.	Huvudsele	Hela och rena hjälmkrokar.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.	Huvudsele	Reflektorer och detektorer hela och rena.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.	Huvudsele	Batterilucka hel och ren.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13.	Vibratorarmband	Hel och ren.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.	Vibratorarmband	Armbandet fäster som det ska.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15.	Vibratorarmband	Batterilucka hel och ren.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER