

## KORTLÄSARE RESR

### MATERIELVÅRDSSHEMA DAGLIG TILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

**Förrådsbeteckning**  
M3199-992629

**Förrådsbenämning**  
KORTLÄSARE RESR

#### Daglig tillsyn

##### Före användning

###### Ev. del av materiel

- Ytterhölje Kontroll sprickor, större bucklor, smuts.
- Kontaktdon Kontroll skador, smuts, skyddslock.

##### RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

##### Efter användning

###### Ev. del av materiel

- Ytterhölje Kontroll sprickor, större bucklor, smuts.
- Kontaktdon Kontroll skador, smuts, skyddslock.
- Kablar Kontroll

##### RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

#### Förvaring

- Temperatur Förvara inom temperaturintervallet  $-46^{\circ}\text{C}$  -  $+71^{\circ}\text{C}$ .
- Korttidsförvaring Vid förvaring en månad eller längre ska utrustningen förvaras i avfuktat förråd eller i vacuumpåse.
- Kontaktdon Skyddas mot yttre påverkan m h a skyddslock eller motsvarande
- Kablar Kopplas loss från utrustningen

##### RAPPORTERA FEL OCH BRISTER