

BILDFÖRSTÄRKARE FÖR SYSTEMKAMERA

MATERIELVÅRDSSCHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning
M3220-301022

Förrådsbenämning
BF SYSTKAMERA 15/T

Daglig tillsyn

Före användning

- Bildförstärkare Funktionskontroll inklusive eventuell bildstabilisering

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Efter användning

- Bildförstärkare Rengöring
Demontera bildförstärkare / fullformatsadapter

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Förvaring

- Bildförstärkare Sätt på skyddslock, förvaras i skyddscyindern
- Avfuktning Förvara satsen med öppet lock i avfuktat förråd vid förvaring längre tid än en vecka

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Särskild tillsyn

Administrativa data

Registrerings-/individnummer	Komp.	Plut.	Övr.
------------------------------	-------	-------	------

Vårdansvarig brukare

För period 1	Vårdansvarig brukare
För period 2	Vårdansvarig brukare
För period 3	Vårdansvarig brukare
För period 4	Vårdansvarig brukare

Ansvarigt befäl eller arbetsledare (vård kontrollerad och godkänd)

För period 1	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period 2	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period 3	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period 4	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.

Symbolförklaring



Brukaren ritar ett diagonalt streck när tillsynen inte är tillämplig för materielen.



Brukaren skriver sin signatur när tillsynen är utförd utan kvarstående fel.



Brukaren ritar en cirkel när tillsynen är utförd, men kvarstående fel har inte kunnat avhjälpas. Felet är även antecknat på Felrapport.



Brukaren skriver sin signatur i cirkeln när rapporterat fel är avhjälpt och struket på felrapporten.

Vid behov, dock minst var 3 månad

		1	2	3	4	
1.	Bildförstärkare	Kontrollera att greppringen är hel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Bildförstärkare	Kontrollera att samtliga anslutningsytor och kontakter är rena, hela och fungerande.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Bildförstärkare	Funktionskontroll på adapterkroppens låsanordning.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Fullformatsadapter	Funktionskontroll på låsanordning.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Skyddscyliner	Säkerställ att skyddscylindern ej är fuktig invändigt, att inredningen är intakt och att den tätande o-ringen är hel.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER