

## SANERINGSSIMULERING /S

### MATERIELVÅRDSSCHEMA DAGLIG TILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M8560-402010	SANSIM /S

### Referenser

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M7786-047291	IBOK SANSIM /S

### Daglig tillsyn

#### Före användning

- Simuleringsvätska mtrl HD/VX Kontroll bäst före-datum
- Simuleringsvätska pers HD/VX Kontroll bäst före-datum
- LED-lampa UV Kontroll batteri

#### RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

#### Efter användning

- Sats Inventering enligt satslista, ersätt vid behov
- Förpackningar Korkar/lock ordentligt åtdragna
- Sats Skador, renhet, torr

#### RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

### Förvaring

- Avfuktning Förvara materielen i avfuktat förråd vid förvaring längre tid än en månad.
- Uppvärmning Temperaturintervall, + 15 till + 25 °C

#### RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

### Korttidsförvaring

- Korttidsförvaring Genomför åtgärder enligt M7782-112007 NORM KORTTIDS FÖRV, samt nedanstående punkter
- Uppvärmning Avfuktat + 15 till + 25 °C
- Batterier Vid > 1 mån, demonteras ur LED-lampa UV

#### RAPPORTERA FEL OCH BRISTER