

ELVERK 2000W

MATERIELVÅRDSSHEMA GRUNTILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M2650-205010	ELVERK 2000W

Vårdbestämmelser

Innan grundtillsynen ska utrustningen vara rengjord.

I samband med kontrollen ska föregående materielvårdsschema grundtillsyn granskas. Hänsyn ska även tas till de reparationer m.m. som utförts sedan föregående tillsyn.

Pos	=	Positionsnummer, löpande
GT 1	=	Grundtillsyn (utförs varje år)
GT 2	=	Tillägg till GT 1 (utförs vart annat år)
Se Ref	=	Se anvisningar i referensdokument

Allmänt gäller att kontroll ska ske beträffande skador, fastsättning och funktion.

Referenser

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M7786-091251	SERVMAN ELVK EU20I (finns på www.sjukvardskatalogen.se)
M7777-716200	TL F M2650-205011

Elverk 2000W

Pos	GT	GT	System/komponent	Se Ref	Omfattning/felyttring
	1	2			
1	x		Ventilspel	M7786-091251	kontroll, justering
2	x		Förbränningskammare	M7786-091251	rengöring
3	x		Tillbehör	M7777-716200	skador, fastsättning, funktion
4	x		Märkning		läsbarhet M-nummer och individnummer
5		x	Bränsleslang	M7786-091251	kontroll, byte vid behov (M1027-560011 VÄTSKESLANG 4MM eller likvärdig)